

# PHILIPS

## Depiladora

## Satinelle Ice

Azul

HP6491/00

## Exclusivo sistema de depilación de cerámica de Philips Hielo y masajes para eliminar el vello con suavidad

Gracias a las propiedades suavizantes del hielo y a un sistema de masaje integrado, la nueva depiladora Satinelle Ice reduce al máximo la sensación de dolor causada por la depilación. El sistema de discos de cerámica hipoalergénico brinda suavidad a las pieles sensibles.

### **Ventajas adicionales**

- Esponja corporal exfoliante
- Nuevo diseño ergonómico
- Dos posiciones de velocidad

### **Avanzado sistema de reducción del dolor**

- Aplicador en frío con pulsador
- Sistema de masaje integrado
- Cabezal de enfriamiento giratorio

### **Exclusivo cabezal depilador de cerámica**

- Cabezal depilador curvo
- Mayor velocidad de rotación
- Cabezal de cerámica hipoalergénico

## Destacados

### Aplicador en frío con pulsador

El exclusivo aplicador en frío suaviza la piel y reduce la sensación desagradable de la depilación. Su cabezal giratorio sigue todos los contornos del cuerpo para un enfriamiento óptimo y menos dolor.

### Cabezal de enfriamiento giratorio

Se adapta al contorno del cuerpo para reducir al máximo el dolor durante la depilación, y enfría la piel de inmediato para brindar una agradable sensación de alivio.

### Sistema de masaje integrado

Funciona con un aplicador de frío que alivia la piel de la depilación.

### Cabezal de cerámica hipoalérgico

Reduce el riesgo de irritaciones para un mejor cuidado de la piel sensible.

### Cabezal depilador curvo

Para sujetar con más fuerza y extraer hasta el 95% del vello desde la raíz en una sola pasada.

### Mayor velocidad de rotación

Para una depilación completa.

### España exfoliante para evitar vellos encarnados

Evita los pelos encarnados.

### Nuevo diseño ergonómico

Fácil de usar

### 2 posiciones de velocidad

Velocidad 1 para vello fino y velocidad 2 para vello grueso.

## Especificaciones

### Especificaciones técnicas

Consumo de energía: 6 W

Cantidad de puntos de contacto: 24

Voltaje: Selección de voltaje automática 100-240 V (50-60 Hz) V

Fuente de alimentación: CA (alimentación)

Cantidad de discos: 25

Extracciones por segundo en la velocidad 1: 880

Motor: Motor CC de 14 V

Extracciones por segundo en la velocidad 2: 1080

RPM en la velocidad 1: 2200 min

RPM en la velocidad 2: 2700 min

### Accesorios

Cepillo de limpieza: Y

España corporal exfoliante: Y

Recubrimiento aislante: Y

Estuche de lujo: Y

### Funciones

2 posiciones de velocidad: Y

Sistema de masaje activo: Y

Sistema de depilación de cerámica: Y

Aplicador de frío giratorio: Y

### Peso y dimensiones

Dimensiones de la caja A: 56,6 x 19,6 x 25,1 cm (ancho x profundidad x altura) mm

Dimensiones de la caja F: 19,6 x 9,4 x 23,5 cm

(ancho x profundidad x altura) mm

Peso de caja A: 4060 g

Peso de caja F: 625 g

Cant. de piezas en caja A: 6 pcs

Diseño del empaque: Caja decorativa con ventana en 3D

