

Philips Jewel
Tolmukotiga tolmuimeja

2000 W
Filter HEPA 12
3 l
Allergiavastane

FC9064/02



Ilusad tulemused silmapilkselt

Ainulaadne kolm ühes toimega TriActive'i otsak

Jewel-tootesari sobib neile, kes soovivad kiiresti ilusaid tulemusi. See on varustatud patenteeritud Tri-Active'i otsakuga, mis sooritab kolm toimingut ühe puhastusliigutuse ajal.

Värske õhk kodus

- Super Clean Air HEPA 12 filter, 99,5% filtreerimine

Easy cleaning, even around furniture

- Ainulaadne kolm ühes toimega TriActive'i otsak

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2000 W mootor tekitab max 450 W imemisvõimsust

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Talitus

- Sisendvõimsus (max): 2000 W
- Sisendvõimsus (IEC): 1800 W
- Müratase (Lc, IEC): 76 dB
- Imemisvõimsus (max): 450 W
- Vaakum (max): 32 kPa
- Õhuvoog (max): 43 l/s

Ehitus

- Värv: Sügavpunane

Kasutatavus

- Toruliitmik: Nupp
- Juhtme pikkus: 7 m
- Tegevusraadius: 10 m
- Kandesang: Eesmine
- Toru tüüp: Kaheosaline metall-lakiga teleskoopтору

- Võimsuse reguleerimine: Elektrooniline seadmel
- Ratta tüüp: Plast
- Tolmukambri täitumise indikaator
- Clean Comforti kassett

Otsakud ja tarvikud

- Komplekti kuuluvad tarvikud: Piluotsak, Väike otsak
- Tavaline otsak: TriActive'i otsak

Kaal ja mõõtmed

- Toote kaal: 5,7 kg

Filtreerimine

- Tolmukoti mudel: Tolmukott s-bag
- Tolmumaht: 3 L
- Väljalaskefilter: Super Clean Air HEPA 12 filter

Esiletõstetud

2000 W mootor



Suure jõudlusega 2000 W mootor tekitab suurepäraseks puhastamiseks max 450 W imemisvõimsuse

Super Clean Air HEPA 12 filter



Super Clean Air HEPA 12 filter püüab kinni vähemalt 99,5% kõikidest respiratoorsest allergiat tekitavatest mikrooskoopilistest kahjuritest.

TriActive'i otsak



TriActive'i otsak puhastab põranda ühe pühkimisliigutusega kolmel erineval viisil: 1) otsaku tipu suurem ava imeb kergesti suuremad osakesed; 2) optimaalne õhuvoog läbi otsaku tagab maksimaalse puhastustõhususe; 3) kahepoolsed harjad pühivad tolmu ja mustuse mööbliäärte ja seinte lähedalt.

