

Philips Jewel  
Pölynimuri

2000 W  
HEPA 13 -suodatin  
3 litraa

FC9071/01



## Kauniit lattiat käden käänteessä

Kolmen toiminnon TriActive-suutin

Jewel-sarjan pölypussilliset pölynimurit sopivat mainiosti niille, jotka haluavat nopeasti siistiä jälkeä. Näissä pölynimureissa on patentoitu TriActive-suutin, joka suorittaa kolme toimintoa kerralla.

**Tehokas allergisille sopiva järjestelmä**

- HEPA AirSeal -tiivistys ja HEPA 13 -suodatin

**Helppo siivota huonekalujen ympäriltä**

- Kolmen toiminnon TriActive-suutin

**Beautiful floors in a blink of an eye**

- 2 000 watin moottori ja enintään 450 watin imuteho

**PHILIPS**

# Tekniset tiedot

## Suorituskyky

- Tuloteho (IEC): 1800 W
- Syöttöteho (enintään): 2000 W
- Käyntiääni (Lc IEC): 76 dB
- Imuteho (enintään): 450 W
- Alipaine (enintään): 32 kPa
- Ilmankierto (enintään): 43 l/s

## Muotoilu

- Väri: Sininen

## Käytettävyys

- Toimintasäde: 10 m
- Putkiliitin: Painike
- Johdon pituus: 7 m
- Kantokahva: Etusivu
- Virranhallinta: Sähköinen laitteessa
- Putken tyyppi: Metallilakattu 2-osainen

- teleskooppiputki
- Renkaan tyyppi: Muovi
- Pölysäiliö täynnä -ilmaisim
- Clean Comfort Cassette

## Suuttimet ja lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin, Pieni suutin
- Vakiosuutin: TriActive-suutin

## Paino ja mitat

- Tuotteen paino: 5,7 kg

## Suodatus

- Pölykapasiteetti: 3 V
- Pölypussin tyyppi: S-bag-pölypussi
- Poistosuodatin: Ultra Clean Air HEPA 13 -suodatin
- HEPA Air Seal

# Kohokohdat

## 2000 watin moottori



2000 watin moottori tuottaa enintään 450 watin imutehon, joka takaa täydellisen siivoustuloksen

## HEPA AirSeal -tiivistys, HEPA 13



Tämä Philips-pölynimuri on suunniteltu niin, että kaikki ilma kulkee pestävän HEPA 13 -suodattimen kautta (suodattaa 99,95 % pölystä). Pölyä ei pääse karkaamaan.

## TriActive-suutin



Tri-Active-suutin suorittaa 3 siivoustoimintoa yhdellä vedolla: 1) Suuttimen kärjessä oleva isokokoinen aukko imee helposti isotkin roskat. 2) Ihanteellinen ilman virtaus suuttimen läpi tuottaa maksimaalisen puhdistustehon. 3) Kaksi sivuharjaa harjaavat pölyn esim. huonekalujen jaloista ja lattialistoista.



Julkaisupäivä 2023-04-14

Versio: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)