

Philips Jewel  
Pölynimuri

**2000 W**

425 W imuteho  
Pestävä HEPA 13 -suodatin  
Parquet

**FC9076/01**



# Kauniit lattiat käden käännteessä

## Kolmen toiminnon TriActive-suutin

Jewel-sarjan imurit sopivat mainiosti niille, jotka haluavat nopeasti siistiä jälkeä. Näissä pölynimureissa on patentoitu Tri-Active-suutin, joka suorittaa kolme toimintoa kerralla.

### **Tehokkaaseen lattioiden puhdistukseen**

- Parkettisuutin poistaa tarttunutta likaa 3 kertaa tehokkaammin

### **Tehokas allergisille sopiva järjestelmä**

- HEPA AirSeal -tiivistys ja HEPA 13 -suodatin

### **Helppo siivota huonekalujen ympäriltä**

- Kolmen toiminnon TriActive-suutin

### **Beautiful floors in a blink of an eye**

- 2 000 watin moottori ja enintään 450 watin imuteho

### **Leaves a fresh and clean scent**

- Active Fragrance -tuoksuraekapseli levittää huoneilmaan raikkaan tuoksun

# PHILIPS

## Kohokohdat

### 2000 watin moottori



2000 watin moottori tuottaa enintään 450 watin imutehon, joka takaa täydellisen siivoustuloksen

### HEPA AirSeal -tiivistys, HEPA 13



Tämä Philips-pölynimuri on suunniteltu niin, että kaikki ilma kulkee pestävän HEPA 13 -suodattimen kautta (suodattaa 99,95 % pölystä). Pölyä ei pääse karkaamaan.

### Active Fragrance Control -tuoksuraekapseli



Huoneilma pysyy raikkaana ja hyvätuoksuisena, sillä jokaiseen Jewel-pölynimuriin kuuluu kiinteä ja

säädettävä Active Fragrance Control -tuoksuraekapseli. Rakeita on saatavana kukkaistuoksuna (FC8025) ja sitruunantuoksuisena (FC8026).

### Tehokas parkettisuutin



Super Parquet -suuttimen avulla saat kovat lattiapinnat erittäin puhtaiksi yhdellä vedolla vahingoittamatta niitä. Imukykyisten mikrokuitutyynyjen ja imutehon ansiosta lattiat puhdistuvat ilman puhdistusaineita tai harjoja.

### TriActive-suutin



Tri-Active-suutin suorittaa 3 siivoustoimintoa yhdellä vedolla: 1) Suuttimen kärjessä oleva isokokoinen aukko imee helposti isotkin roskat. 2) Ihanteellinen ilman virtaus suuttimen läpi tuottaa maksimaalisen puhdistustehon. 3) Kaksi sivuharjaa harjaavat pölyn esim. huonekalujen jaloista ja lattialistoista.

## Tekniset tiedot

### Suorituskyky

- Tuloteho (IEC): 1800 W
- Syöttöteho (enintään): 2000 W
- Käyntiääni (Lc IEC): 76 dB
- Imuteho (enintään): 450 W
- Alipaine (enintään): 32 kPa
- Ilmankierto (enintään): 43 l/s

### Muotoilu

- Väri: Sininen denim

### Käytettävyys

- Putkiliitin: Painike
- Toimintasäde: 10 m
- Johdon pituus: 7 m
- Kantokahva: Etusivu
- Virranhallinta: Sähköinen laitteessa
- Putken tyyppi: Metallilakattu 2-osainen teleskooppiputki
- Renkaan tyyppi: Kumi
- Pölysäiliö täynnä -ilmaisina
- Clean Comfort Cassette
- Active Fragrance Control -tuoksuraekapseli

### Suuttimet ja lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin, Pieni suutin
- Vakiosuutin: TriActive-suutin
- Tarvikesäilytys: Kädensijassa
- Lisäsuutin: Tehokas parkettisuutin

### Paino ja mitat

- Tuotteen paino: 5,7 kg

### Suodatus

- Pölykapasiteetti: 3 V
- Pölypussin tyyppi: S-bag-pölypussi
- Poistosuodatin: Pestävä Ultra Clean Air HEPA 13 -suodatin
- HEPA AirSeal -tiivistys



Julkaisupäivä 2023-04-14

Versio: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)