

Philips Daily Collection
Procesador de alimentos

650 W

Diseño compacto 2 en 1
Recipiente de 2,1 L
Accesorios para más de 25
funciones

HR7628/00



Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo

Prepare pan, pasteles, bebidas y mucho más

El procesador de alimentos Daily Collection de Philips tiene un diseño compacto que incluye un recipiente de 2,1 L, una licuadora de 1,75 L y una variedad de accesorios de alto rendimiento. Preparar comidas caseras y sanas nunca fue tan fácil.

Montaje, uso y limpieza con la máxima sencillez

- No deja residuos en el centro del recipiente ya que no posee un eje interno
- Tubo de alimentación 40% más grande (en comparación con modelo Philips HR7625)
- Motor de 650 W para un procesado potente
- 2 posiciones de velocidad y pulsador para un control máximo
- Accesorios aptos para lavaplatos

Máxima variedad de recetas

- Herramienta emulsionante para cremas y clara de huevo
- Cuchilla en forma de S de acero inoxidable afilada y resistente para picar
- Hasta 5 raciones de una vez
- Inserciones de disco de acero inoxidable de alto rendimiento

Potencia con precisión

- Tecnología PowerChop para un picado superior

Gran durabilidad

- Jarra resistente a los golpes para uso intensivo

PHILIPS

Procesador de alimentos
650 W Diseño compacto 2 en 1, Recipiente de 2,1 L, Accesorios para más de 25 funciones

HR7628/00

Destacados

Tecnología PowerChop



PowerChop

La tecnología PowerChop es una combinación de la forma de la cuchilla, el ángulo de corte y el recipiente interno que proporciona un picado superior tanto en ingredientes blandos como duros. También, es perfecta para preparar purés y mezclar masas para tartas.

Jarra resistente



Una jarra resistente a los golpes de 1,75 litros dispone de una capacidad de procesamiento de 1 litro para hasta 5 porciones de smoothies a la vez.

No deja residuos en centro del recip.



Este procesador de alimentos de Philips, a diferencia de otros más baratos, no cuenta con un eje interior en el centro del recipiente. Esto

significa que no podrán filtrarse ni las sopas ni otros líquidos por el centro del recipiente, así el procesador y la encimera se mantendrán siempre limpios. Esto también hace que el montaje sea mucho más fácil: solo presione el soporte de accesorios para colocarlo en su lugar en el recipiente guiándose por los acoplamientos.

Tubo de alimentación 40% más grande



Este procesador de alimentos Daily Collection de Philips viene con un orificio de entrada un 40% más grande que el modelo anterior HR7625, con lo que ahorrará tiempo a la hora de cortar frutas y verduras

Procesado potente

650 W

Este procesador de alimentos de Philips incluye un potente motor que ofrece potencia y control para preparar todas sus recetas favoritas.

2 posiciones de velocidad y pulsador



Para obtener los mejores resultados, utilice la posición de velocidad baja (velocidad 1) para montar nata, batir huevos, crear pasteles y masa de pan. La posición de velocidad más alta (velocidad 2) es adecuada para picar cebolla y carne, mezclar sopas y batidos o picar en rodajas y tiras, rallar o raspar verduras.

Accesorios aptos para lavaplatos



Todas las piezas del procesador de alimentos de Philips se pueden colocar en la rejilla superior del lavavajillas para lavarlas fácilmente.

Herramienta emulsionante



La herramienta perfecta para emulsionar, montar nata y claras de huevo. Para mayor aumento de volumen y esponjosidad, elija la velocidad más baja. Preparar mayonesa o postres deliciosos nunca había sido tan fácil.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

- Potencia: 650 W
- Tensión: 220-240 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Seguridad: Detección de tapa y recipiente, freno mecánico de 1,5 seg.

Especificaciones de diseño

- Carcasa: ABS
- El recipiente incluye tapa: SAN
- Inserciones de discos, cuchillo picador: Acero inoxidable
- Accesorio amasador: PP
- Soporte para cuchillas: PP
- Empujador: SAN
- Botón de velocidad: ABS
- Jarra de la licuadora: SAN
- Tapa de la licuadora: PP

Especificaciones generales

- Patas antideslizantes
- Velocidades: Turbo + 2
- Tamaño del producto (L. x An. x Al.): 244 x 244 x 377 mm
- RPM de la batidora y el molinillo (máx.): Hasta

- 21000 rpm
- RPM de la batidora y el molinillo (mín.): Hasta 16500 rpm
- RPM del recipiente (máx.): Hasta 1900 rpm
- RPM del recipiente (mín.): Hasta 1500 rpm
- Tamaño de la jarra de la batidora: 1,75L
- Capacidad de procesamiento de la jarra de la batidora: 1 L
- Capacidad de trabajo máxima del recipiente: 1,5 L (seco/líquido)
- Capacidad del recipiente: 2,1 l
- Capacidad de trabajo máxima del recipiente.: 500 g (harina)

Accesorios

- Disco emulsificador
- Amasador
- Cuchilla en S de acero inoxidable
- Accesorio de disco: rallar
- Accesorio de disco: cortar en tiras (gruesas)
- Accesorio de disco: cortar en rodajas (gruesas)
- Jarra de batidora

Especificaciones generales

- Recogecable integrado



Fecha de publicación
2022-06-23

Versión: 1.0.2

EAN: 08 71010 35836 91

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com