

- 7 spécialités de café possibles
- Carafe à lait avec mousseur intégrée
- Acier inoxydable
- Broyeur réglable sur 5 niveaux



HD8855/01

Délicieux, chaud, propre.

Le plaisir ultime de la mousse de lait

Seule la machine espresso Exprelia EVO de Saeco offre le plaisir ultime du lait grâce à la technologie H2 de la nouvelle carafe à lait et à la personnalisation totale « bean-to-cup » (du grain à la tasse).

Une variété de cafés personnalisés

- Savourez une couche de crème comme vous l'aimez grâce au sélecteur
- Un café à la richesse personnalisée grâce aux 8 réglages du broyeur

Une variété de cafés personnalisés

• Sélectionnez et enregistrez votre niveau d'intensité préféré

Le confort au cœur de l'expérience

• Le groupe café amovible se nettoie en un clin d'œil

Une technologie sophistiquée pour un café parfait

• Broyeur 100 % céramique, pour un maximum d'arômes



Class, Machine espresso automatique

7 spécialités de café possibles Carafe à lait avec mousseur intégrée, Acier inoxydable, Broyeur réglable sur 5 niveaux

Points forts

Broyeur 100 % céramique



Le broyeur robuste et 100 % céramique garantit des moments de plaisir café année après année. La céramique permet d'obtenir une mouture à la finesse idéale, permettant à l'eau de s'écouler avec régularité, afin d'extraire la quintessence des grains. Et, contrairement aux broyeurs classiques, la céramique évite que le café ne chauffe et n'acquière un goût de brûlé.

Groupe café amovible



Efficacité et simplicité d'utilisation étaient les mots d'ordre de Saeco lors de la conception de son premier groupe café, il y a de cela 30 ans. Encore aujourd'hui, ce groupe café reste un exemple de technologie inspirée et audacieuse.

Comme toujours, il est on ne peut plus simple à nettoyer : retirez-le et lavez-le sous l'eau du robinet pendant quelques secondes, puis réinsérez-le tout aussi facilement.

Un café au goût personnalisé



La finesse de la mouture vous donnera entière satisfaction. Différents types de café nécessitent différents niveaux de mouture pour révéler au mieux leur parfum. Cette machine offre huit niveaux différents de mouture, de la plus fine pour un espresso intense à la plus grosse, pour un café léger.

Fonction mémo



Une fois que vous avez trouvé l'intensité qui vous convient parmi les 5 réglages proposés,

vous pouvez l'enregistrer facilement au moyen de la fonction Mémo, tout comme la longueur et la température. Dès lors, chaque tasse sera exactement à votre goût. Contrairement à votre barista, sa mémoire est infaillible.

Crème et corps personnalisés



Savourez une couche de crème exactement comme vous l'aimez et découvrez un grand choix de goûts, grâce au sélecteur ! Contrôlez l'écoulement du café et la pression afin de varier d'un simple geste le corps du café et l'épaisseur de la crème. Tournez le sélecteur vers la gauche pour un espresso corsé au goût intense surmonté d'une épaisse couche de crème onctueuse, ou tournez-le vers la droite pour un café plus léger avec moins de crème.

Class, Machine espresso automatique

7 spécialités de café possibles Carafe à lait avec mousseur intégrée, Acier inoxydable, Broyeur réglable sur 5 niveaux

Caractéristiques

Pays d'origine

· Fabriqué en: Italie

Caractéristiques techniques

Tension: 230 volt
Alimentation: 1400 W

• Pression de la pompe: 15 bar

• Fréquence: 50 Hz

Caractéristiques techniques

• Capacité du bac à grains: 300 g

• Tension: 230 volt

• Longueur du cordon: 0,8 m

 Temps de préparation 1 tasse: de 45 (espresso) à 100 (café long) s.

• Fréquence: 50 Hz

• Capacité de la carafe à lait: 500 l

• Capacité du bac à marc: 11 marcs de café

• Capacité du réservoir d'eau: 1,5 l

• Pression de la pompe: 15 bar

• Hauteur de tasse max.: 150 millimètre

· Chaudières: 2

Poids et dimensions

• Poids: 13,4 kg

• Capacité du bac à marcs: 11 marcs de café

• Capacité du bac à grains: 300 g

 Dimensions du produit (I x P x H): 245x420x360 millimètre

• Poids du produit: 16,1 kg

 Dimensions du produit (I x P x H): 245 x 420 x 360 millimètre

• Capacité du réservoir d'eau: 1.6 l

• Capacité de la carafe à lait: 0.5 l

Caractéristiques générales

· Idéal pour: Café en grains, café moulu

· Tasses à la fois: 2

 Facile à nettoyer et à entretenir: Cycle de détartrage automatique, Nettoyage automatique de la carafe, Cycle de rinçage automatique, Groupe café amovible

• Réglages d'intensité du café: 3

 Personnalisation de la boisson: Quantité de mousse de lait réglable, Intensité du café réglable, Température réglable, Volume de tasse réglable

• Réglages du broyeur: 8

 Confort et facilité d'utilisation: Repose-tasses amovible, Mise en veille automatique, Arrêt automatique, Réservoir d'eau amovible, Afficheur, Bec verseur amovible

• Une seule pression: 7

• Réglages de température: 3

 Fonctions spéciales: Carafe intégrée, Option pour café moulu, Pré-infusion, Broyeur en céramique, Sélecteur de crème

• Type de carafe: Carafe standard

· Type d'affichage: LCD

 Boissons à base de café: Espresso, cappuccino, eau chaude, café crème, mousse de lait, espresso macchiato, latte macchiato

Finition

• Matériau du corps de l'appareil: Acier inoxydable

• Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (inox)

• Matériau du bac d'égouttement: Acier inoxydable

• Matériau du réservoir d'eau: Plastique

Entretien

• 2 ans de garantie

Développement durable

Consommation d'énergie - pendant la préparation:
 1 400 W



Date de publication 2023-12-26

Version: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

EAN: 87 10103 58441 4 www.philips.com