



Saeco Talea
Super-machine à
espresso automatique

- Touch
- Plus

RI9828/47

Dégustez votre café avec goût

Profitez d'un espresso totalement personnalisé

Gamme Talea standard

Facile à nettoyer et à entretenir

- Une machine toujours propre grâce au nettoyage automatique et au détartrage
- Nettoyage facile grâce au groupe café amovible

Personnalisation « bean-to-cup »

- Ajustez la longueur, l'intensité et la température de votre café
- Système breveté pour un rapport crème/café ajustable

Simplicité d'utilisation

- Une délicieuse mousse de lait grâce au mousser à lait classique

Simplicité d'utilisation

- Chauffe-tasses
- Ergonomie pour une utilisation au quotidien
- Bac d'égouttement auto-réglable très pratique
- Écran tactile

 **Saeco**



Caractéristiques

Personnalisation du café



Avec Saeco, vous pouvez choisir la longueur, l'intensité, la température et la force de votre café. Vos paramètres personnels sont mémorisés, pour un café tel que vous l'aimez d'une simple pression sur un bouton.

SBS (Saeco Brewing System)



La machine espresso automatique Saeco dispose d'un système exclusif pour vous permettre de définir l'intensité de votre espresso. Vous obtenez ainsi un café au corps et à la crème à votre goût. Un petit bouton qui fait une grande différence.

Chauffe-tasses



Cette fonctionnalité vous permet non seulement de stocker vos tasses et verres à

espresso directement sur la machine mais également de les préchauffer afin que l'arôme se libère encore mieux et que vous obteniez une délicieuse crème pendant longtemps.

Bac d'égouttement auto-réglable



Le bac d'égouttement auto-réglable breveté Gaggia permet d'utiliser des tasses de toutes tailles avec votre machine espresso.

Écran tactile

Interface utilisateur à écran tactile, couleur ambre

Mousseur à lait classique



Cette machine espresso Saeco est équipée d'un mousser à lait classique également appelé « pannarello » par les baristas. Il produit de la vapeur et doit être plongé dans le lait pour préparer une magnifique mousse de lait. Libérez le barista qui est en vous en préparant de délicieuses boissons à base de lait selon la méthode traditionnelle !

Ergonomie



Saeco est synonyme de fonctionnalité. Que vous souhaitiez ajouter de l'eau ou des grains de café, ou encore vider le bac à marcs ou le bac d'égouttement, tous les compartiments sont directement accessibles.

Nettoyage automatique et détartrage



Saeco a conçu cette machine espresso pour qu'elle nettoie automatiquement à l'eau son circuit de café, au démarrage ou à l'arrêt. Ainsi, vous savourez un café au goût pur à chaque tasse. Un détartrage régulier prolonge la durée de vie de votre machine espresso. Non seulement cette machine vous prévient lorsqu'il est temps de la détartrer, mais le processus de détartrage automatisé démarre et vous guide par le biais de messages clairs à l'écran vous indiquant lorsque vous devez intervenir. Le détartrage n'a jamais été aussi facile !

Spécifications

Un authentique espresso

- Technologie Espresso: Système d'adaptation Saeco, Système d'arôme : pré-infusion, SBS : sélecteur de crème, Chauffe-tasses

Multi-boisson

- Plusieurs spécialités de boissons lactées: Ajusteur de mousse

Spécificités techniques

- Alimentation: 1 400 W
- Tension: 120 volt
- Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (inox)
- Longueur du cordon: 80 cm
- Fréquence: 60 Hz

Poids et dimensions

- Capacité du bac à marcs: 14 marcs de café

- Poids du produit: 9,1 kg
- Capacité du bac à grains: 250 g
- Dimensions du produit (l x P x H): 320 x 415 x 370 millimètre
- Capacité du réservoir d'eau: 1,7 l

Simplicité d'utilisation

- Nettoyage et entretien: Rinçage automatique du circuit de café, Rinçage automatique du circuit de lait, Cycle de détartrage
- Utilisation: Bec verseur réglable, Contournement pour café moulu, Repose-tasses, Accès frontal à l'ensemble des fonctions, Vapeur instantanée (2 chaudières), Groupe café amovible, Réservoir d'eau amovible

Développement durable

- Option de veille automatique



Date de publication
2023-12-26

Version: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com