



Philips
Centrale vapeur haute
pression

GC8260

Résultat maximal, effort minimal

Vapeur continue et puissante grâce au réservoir d'eau de 1,4 litre

Cette centrale vapeur est puissante et étonnamment compacte. La combinaison du débit de vapeur continu élevé et de la haute pression rend le repassage facile et rapide. Grâce au réservoir d'eau amovible de 1,4 litre, vous pouvez repasser sans interruption pendant des heures.

Repassage rapide et efficace

- Débit vapeur continu jusqu'à 120 g/min
- Jusqu'à 5 bars de pression
- Prêt à l'emploi en 2 minutes, remplissage possible à tout moment
- Effet pressing de 150 g pour éliminer facilement les faux plis

Repassage confortable

- Fer à repasser léger pour un repassage sans effort

Accès aux zones difficiles

- Pointe à vapeur additionnelle permet de repasser les zones les moins accessibles

Glisse en douceur

- Semelle SteamGlide : vapeur puissante et glisse exceptionnelle

Jusqu'à 3 heures de repassage sans remplir le réservoir

- Réservoir d'eau amovible de grande capacité (1,4 l)

PHILIPS

Points forts

Réservoir d'eau amovible



Un repassage sans effort nécessite beaucoup de vapeur. Un haut débit vapeur implique un remplissage fréquent du réservoir d'eau. Grâce à sa grande capacité (1,4 l), vous devez moins souvent remplir le réservoir d'eau.

Jusqu'à 5 bars de pression

5 bar

Plus il y a de vapeur, plus le repassage est rapide. La vapeur puissante et régulière qui est générée pénètre en profondeur dans le tissu, pour un repassage plus rapide et plus efficace. La puissance de la vapeur est réglable en fonction de vos besoins.

Pointe à vapeur additionnelle

Cette pointe à vapeur additionnelle est particulièrement effilée à l'avant et les trous de vapeur prennent une forme allongée dans la partie pointue de la semelle, ce qui permet de repasser les parties les plus petites et les plus

difficiles à atteindre pour d'exceptionnels résultats.

Légèreté

Le fer à repasser ne pèse que 1,2 kg pour un repassage facile et sans effort.

Débit vapeur continu



Plus la vapeur est abondante, plus le repassage est rapide. La technologie unique utilisée par les centrales vapeur Philips génère un débit vapeur puissant, pour un repassage plus facile, plus rapide et plus efficace.

Effet pressing jusqu'à 150 g



L'effet pressing 150 g de ce fer vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.

Vapeur prête en 2 minutes



La vapeur est prête en 2 minutes, et le réservoir peut être rempli à tout moment pendant le repassage.

Semelle SteamGlide



Cette semelle allie un revêtement céramique haute qualité permettant une glisse optimale sur tous les tissus et des fentes conçues spécialement pour éliminer les faux plis.

Caractéristiques

Spécificités techniques

- Tension: 220-240 volt
- Fréquence: 50-60 Hz
- Puissance de la chaudière: 1 200 W
- Puissance du fer à repasser: 800 W

Poids et dimensions

- Poids du produit: 6,06 kg
- Caractéristiques physiques du produit: 350 x 350 x 250

Simplicité d'utilisation

- Commande: Voyant de vapeur, Témoin de chauffe, Vapeur réglable, Voyant de réservoir vide
- Accès aux zones les plus délicates: Semelle extrafine, Pointe à vapeur additionnelle
- Facile à installer et à ranger: Rangement aisé du câble et du cordon, Orifice de remplissage

- extralarge
- Réservoir d'eau: Transparent

Glisse en douceur

- Semelle: Semelle SteamGlide

Repassage agréable

- Longueur du cordon: 2,5 m
- Plus de confort: Verrouillage du fer, Verrouillage du bouton vapeur
- Système anticalcaire: Rinçage facile
- Longueur du câble: 1,9 m
- Utilisation sûre: Arrêt de sécurité en cas de surchauffe
- Eau du robinet utilisable

Élimination des faux plis

- Défroissage vertical: Défroissage vertical continu
- Semelle: Excellente répartition des trous de vapeur



Date de publication
2023-10-25

Version: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com