



Philips PowerPro Expert  
Usisavač bez vrećice

Parquet+



FC9723/09

Usisavanje 40% više prašine\* osigurava bolje čišćenje

Dizajniran za lako odlaganje prašine

Usisavač bez vrećice PowerPro Expert tvrtke Philips radne značajke čišćenja prenosi na novu razinu. Tehnologija PowerCyclone 6 i usisna četka TriActiveMax osiguravaju izvanredne rezultate čišćenja na svim podovima. Posebno dizajniran spremnik čini pražnjenje spremnika jednostavnim.

**Sustav filtra za čist zrak**

- EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak

**Čišćenje bez muke**

- Dugotrajni filter koji se može prati
- Lagan dizajn za upravljivost

**Lako odlaganje prašine**

- Napredni dizajn spremnika za prašinu olakšava pražnjenje

**Izvanredne radne značajke**

- Vrhunski rezultati na tvrdim podovima
- PowerCyclone 6 za izvanredno odvajanje prašina iz zraka
- Izuzetno tanka fleksibilna usisna četka za tvrde podove
- Usisna četka za optimalno čišćenje svih tvrdih podova
- Nova usisna četka 3-u-1 TriActiveMax maksimalno povećava usisavanje prašine

**PHILIPS**

# Istaknute znač.

## Vrhunski rezultati na tvrdim podovima



Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!

## PowerCyclone 6



Aerodinamični dizajn komore PowerCyclone 6 otpor zraka svodi na najmanju mjeru i osigurava izvanredne rezultate čišćenja kroz 3 izuzetno učinkovita koraka: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori. 3) Izlazne oštice na vrhu učinkovito zaustavljaju prašinu eliminirajući je iz zraka.

## Usisna četka TriActiveMax



Usisna četka TriActiveMax s čišćenjem 3-u-1 savršeno prianja uz pod kako bi se osiguralo

maksimalno usisavanje prašine. 1) Posebno dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Usisava velike komade kroz veliki otvor na prednjem dijelu 3) Prašinu i prljavštinu uz namještaj i zidove pomiče pomoću dvije bočne četkice.

## Četka za tvrde podove DiamondFlex



Izuzetno tanka usisna četka za tvrde podove pruža vrhunsku upravlјivost i dosezanje. Izuzetno tanki dizajn i okretanje od 180 stupnjeva omogućavaju lako dosezanje uskih prostora i prostora ispod namještaja. Veći otvori sprijeda usisavaju veće komade.

## Spremnik za prašinu koji se lako prazni



Spremnik za prašinu savršeno je dizajniran za jednostavno odlaganje prašine. Zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se sakuplja na jednoj strani spremnika i glatko ulazi u kantu za otpatke.

## Dugotrajni filter koji se može prati



Filtar za pjenu može se jednostavno oprati pod mlazom vode kako bi se osigurao njegov dugotrajan rad.

## Lagan dizajn



Lagani dizajn od samo 5,5 kg osigurava odličnu upravlјivost.

## Usisna četka za tvrde podove



Usisna četka za tvrde podove osigurava optimalno čišćenje svih tvrdih podova, naročito parketa i pločica. 1) Posebna vlakna meke četke štite pod od ogrebotina. 2) Raspored mekih vlakana osigurava optimalno prikupljanje prašine na svim tvrdim podovima. 3) Usisna četka je lagana i ima kotačice koji omogućavaju bolju pokretljivost na svim podovima.

# Specifikacije

## Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardni usisni nastavak: Usisna četka TriActiveMax
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, 2-u-1 četka/mala usisna četka
- Dodatna usisna četka: Usisna četka DiamondFlex, Usisna četka za tvrde podove

## Dizajn

- Boja: Titaniј

## Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 505 x 292 x 292 mm
- Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 650x330x310 mm
- Masa proizvoda: 5,5 kg

## Održivost

- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

## Odlične performanse

- Ulagana snaga (IEC): 650 W
- Godišnja potrošnja energije: 27.9 kWh
- Protok zraka (maks.): 26 l/s
- Razina snage zvuka: 76 dB
- Usisavač (maks.): 17 kPa

## Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 2 l
- Ispušni filter: Filtar EPA 10
- Filter za motor: Dugotrajni filter koji se može prati

## Upotrebljivost

- Radni domet: 10 m
- Spojnica cijevi: SmartLock
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Duljina kabela: 7 m
- Vrsta kotačića: Guma



Datum izdavanja  
2024-03-15

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 69255 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](#)

\* Rezultati usisavanja prašine u usporedbi s rezultatima najprodavanijeg usisavača bez vrećice za prašinu u Evropi. Test je proveo neovisni institut u veljači/travnju 2014., a testirano je usisavanje na tepihu, sukladno standardu DIN EN 60312/11/2008