



Philips PerfectCare Silence  
Glačalo s generatorom  
pare

#### Tlak do 6 bara

Dodatna količina pare od 270 g  
Zapor za sigurno prenošenje  
Odvojni spremnik za vodu od 1,5  
l



GC9520/02

## Iznimno brzo i tiho glačanje

### Iznimno brzo i tiho glačanje

Uživajte u glačanju bez buke dok gledate televiziju okruženi obitelji. Glačalo s generatorom pare Philips PerfectCare Silence kombinira snažnu paru, brzo glačanje i tih rad.

#### Brzo i snažno glačanje

- Jednostavno i učinkovito uklanjanje kamenca za produženje vijeka trajanja aparata
- Dodatna količina pare do 270 g
- Spremno za korištenje u roku od 2 minute uz neograničeno punjenje
- Tlak do 6 bara
- Odvojni spremnik za vodu od 1,5 l, do 2 sata glačanja
- Sigurno zaključajte glačalo na podnožju

#### Bezbrizno glačanje – nije potrebno postavljanje temperature

- Tehnologija Silent steam: snažna para uz neznatnu količinu buke
- Glačajte sve tkanine, od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature
- Vruće stopalo za glačanje može se sigurno odložiti na dasku za glačanje

# PHILIPS

Glačalo s generatorom pare

Tlak do 6 bara Dodatna količina pare od 270 g, Zapor za sigurno prenošenje, Odvojivi spremnik za vodu od 1,5 l

## Istaknute značajke

GC9520/02

### Tehnologija Silent steam



Uživajte u glačanju u društvu obitelji ili dok gledate televiziju, bez smetnje bučnog generatora pare. Tehnologija Silent steam generira tih, a ipak vrlo snažan mlaz pare. Generator pare opremljen je s filtrima za paru koji prigušuju buku i s jednom platformom koja upija zvuk i smanjuje buku pumpe u podnožju.

### Tehnologija OptimalTEMP



Sada možete glačati sve tkanine, od traperera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature. Zajamčeno bez progrijevanja – vrijedi za sve tkanine koje se mogu glačati. Revolucionarna tehnologija koja obuhvaća: 1) napredni procesor za pametnu kontrolu koji precizno kontrolira temperaturu stopala za glačanje. Ne morate prilagođavati temperaturu 2) Snažna ciklonska komora za paru omogućava snažan konstantni mlaz pare za jednostavnije i brže glačanje.

### Easy De-Calc



Izuzetno dugotrajne radne značajke parnog glačanja: ekskluzivna funkcija Easy De-Calc tvrtke Philips produžuje vijek trajanja glačala s generatorom pare, a idealna je za uklanjanje kamenca. Zvučnim i svjetlosnim podsjetnikom glačalo će vas podsjetiti da ga trebate očistiti. Jednostavno otvorite gumb Easy De-Calc kada je aparat hladan i pokupite vodu s prljavštinom i kamencem u čašu.

### Značajka sigurnosnog zaključavanja



Vaše glačalo s generatorom pare ima značajku sigurnosnog zaključavanja prilikom nošenja. Glačalo možete sigurno zaključati na podnožju, što ga čini sigurnim i smanjuje mogućnost da druge osobe dodiruju vruće stopalo za glačanje. Osim toga, lako možete nositi generator pare.

### Sigurno odlaganje



Inovativna tehnologija OptimalTEMP tvrtke Philips jamči glačanje bez progrijevanja za sve tkanine koje se mogu glačati. Tijekom glačanja nema potrebe za vraćanjem glačala na podnožje jer vruće stopalo za glačanje možete ostaviti na odjevnim predmetima ili pamučnoj navlaci daske za glačanje bez posebnog dodatka za odlaganje. Neće oštetiti nijedan odjevni predmet koji se može glačati niti dasku. Sve to olakšava glačanje uz manje naprezanje ručnog zgloba.

### Dodatna količina pare do 270 g



Dodatna količina pare može se koristiti za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.

### Para je spremna za 2 minute



Para je spremna za 2 minute, a voda se može puniti u bilo kojem trenutku tijekom glačanja.

## Glačalo s generatorom pare

Tlak do 6 bara Dodatna količina pare od 270 g. Zapor za sigurno prenošenje. Odvojivi spremnik za vodu od 1,5 l

# Specifikacije

### Uklanjanje kamenca

- Rješenje za čišćenje kamenca: Easy De-calc
- Podsjetnik na potrebu čišćenja kamenca
- Prikladno za vodu iz slavine

### Tehničke specifikacije

- Masa glačala: 1,2 kg
- Napon: 220 - 240 V
- Masa glačala + postolje: 5,4 kg
- Dimenzije pakiranja: 33,5 x 30,5 x 49,1 cm
- Dimenzije proizvoda: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm

### Jednostavna upotreba

- Sigurno za sve tkanine: Čak i osjetljive kao što je svila
- Kapacitet spremnika za vodu: 1500 ml
- Vrijeme zagrijavanja: 2 Min.
- Mogućnost punjenja u bilo koje vrijeme
- Punjenje vodom i pražnjenje: Odvojivi spremnik za vodu, Izuzetno velik otvor za punjenje
- Sigurnosno automatsko isključivanje: Yes
- Rješenje za spremanje: Mehanizam za fiksiranje pri

nošenju

- Slobodno pomicanje kabela (mogućnost okretanja): Kabel se može okrenuti 180 stupnjeva
- Držać kabela: Odjeljak za spremanje kabela
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m
- Duljina crijeva: 1,7 m
- Spremanje crijeva: Odjeljak za spremanje crijeva

### Održivost

- Način rada za uštedu energije

### Brzo i snažno uklanjanje nabora

- Tehnologija OptimalTEMP
- Stopalo za glačanje: SteamGlide
- Snaga: 2400 W
- Tlak: Do 6
- Sigurno odlaganje
- Dodatna količina pare: 270 g
- Okomito ispuštanje pare
- Postavke količine pare
- Kontrola izlazne pare
- Vrh glačala (Steam tip)



Datum izdavanja  
2023-07-22

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 57596 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)