



Philips MiniVac
Ručni usisavač

Baterija od 4,8 V

Bez vrećice, ciklonski sustav
Uski nastavak, četka, guma za
tekućinu
Vlažno i suho

FC6142/01

Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja

Sustav za vlažno i suho čišćenje te aerodinamična usisna cijev

Uživajte u boljim rezultatima čišćenja uz snažni usisavač MiniVac Wet&Dry od 4,8 V tvrtke Philips. Zahvaljujući sustavu za vlažno i suho čišćenje omogućuje vam lako uklanjanje prolivenih tekućina i suhe prljavštine. Aerodinamični dizajn usisne četke osigurava superiorno usisavanje prašine.

Jednostavna uporaba

- Zaobljena drška za optimalno držanje
- Usisna cijev može se skinuti u jednom koraku kako bi se lako ispraznila

Uvijek pri ruci

- Tanko podnožje za punj. (zid ili stol)

Optimalna filtracija

- Ciklonski protok zraka u 2 stupnja u ap. bez vrećice pruža optimalnu filtrac.

Velika je snaga zajamčena

- Snažne NiMH baterije od 4,8 V

Superiorni rezultati čišćenja

- Aerodinamična usisna četka bolje usisava prašinu

PHILIPS

Ručni usisavač

Baterija od 4,8 V Bez vrećice, ciklonski sustav, Uski nastavak, četka, guma za tekućinu, Vlažno i suho

Istaknute znač.

Tanko podnožje za punj. (zid ili stol)



Philips Mini Vac možete spremati na prikladnu bazu za punjenje montiranu na zid ili postavljenu na stol. To znači da je Mini Vac sa snažnom punjivom baterijom spreman uvijek kada i vi.

Ciklonska filtracija u 2 stupnja



Ciklonski protok zraka bez vrećice za prašinu omogućava zadržavanje nečistoće unutar uređaja kako bi se osiguralo optimalno i snažno čišćenje koje traje. Sustav filtracije s 2 stupnja osigurava da, jednom kada je nečistoća unutra, ne može više pobjeći. Prvi filter blokira većinu nečistoće, dok drugi filter lovi najsitnije čestice nečistoće.

Aerodinamična usisna četka

Aerodinamična usisna četka aparata Philips MiniVac napravljena je kako bi osigurala optimalno usisavanje prašine, čak i one najsitnije. Ergonomski oblik usisne četke omogućava čišćenje i teško dostupnih mjesta.

Ugodna drška



Mini Vac tvrtke Philips ima zaobljenu dršku za optimalno držanje. Mini Vac možete primiti kako vam najviše odgovara.

Snažne NiMH baterije od 4,8 V



Snažne dugotrajnije nikal-metal-hidridne (NiMH) baterije Mini Vac aparata tvrtke Philips nemaju problema s "memorijskim efektom". Taj efekt s vremenom smanjuje kapacitet baterija, smanjujući vrijeme rada. Ovaj Mini Vac s NiMH baterijama stoga ima dugotrajnije vrijeme rada u usporedbi s proizvodima sa standardnim nikal-kadmij (NiCd) baterijama koje imaju "memorijski efekt".

Usisna cijev može se skinuti u 1 koraku

Usisavač Philips MiniVac lako se i brzo prazni te higijenski čisti. Philips MiniVac ima usisnu cijev koja se odvaja u samo jednom koraku, tako da MiniVac možete isprazniti bez dodirivanja prljavštine.

FC6142/01

Specifikacije

Usisni nastavci i dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Charging base

Dizajn

- Boja: Blue
- Značajke dizajna: Translucent dust chamber

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 460 x 160 x 160 mm
- Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 508 x 335 x 490 mm
- Masa proizvoda: 1,4 kg

Rad

- Protok zraka (maks.): 530 l/s
- Razina snage zvuka: 76 dB
- Napon baterije: 4,8 V
- Vrijeme punjenja: 16-18 sat(i)
- Usisavač (maks.): 2,9 kPa
- Vrijeme rada: 9 Min.
- Ulazna snaga (maks.): 56 W
- Usisna snaga (maks.): 9 W

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 0,5 l
- Sustav filtera: Wet and dry system



Datum izdavanja
2024-02-13

Versija: 1.1.1

EAN: 87 10103 32013 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com