

Saeco Moltio Cafeteira espresso automática

- Prepara 7 variedades de café
- Vaporizador automático de leite
- Preto
- Moedor ajustável de 5 etapas



HD8768/41

Cada momento merece um aroma de café.

A troca de grãos está agora a um clique de distância

Moltio, uma obra-prima exclusiva projetada para oferecer uma experiência de degustação sob medida. Graças ao nosso dispositivo exclusivo para troca de grãos, preparar o café correto que sempre combina com sua disposição ou com o momento do dia é fácil como um clique

Perfeição do autêntico café expresso italiano

- Os moedores 100% em cerâmica não deixam seu café com gosto de queimado
- Não é preciso esperar muito para tomar seu café com a rápida caldeira para aquecimento

Perfeição do autêntico café expresso italiano

• Deliciosa espuma de leite graças ao vaporizador automático de leite patenteado

Limpeza e manutenção fáceis

- Máquina sempre limpa graças à limpeza e remoção de impurezas automáticas
- O conjunto de preparo do café removível facilita a limpeza

Limpeza e manutenção fáceis

• Peças próprias para lava-louças facilitam a limpeza

Ajuste as bebidas ao seu paladar

• Experimente os sabores com o comutador de grãos de café



Prepara 7 variedades de café Vaporizador automático de leite, Preto, Moedor ajustável de 5 etapas

Destaques

Moedores 100% em cerâmica



Esta cafeteira expresso Saeco é equipada com moedores 100% em cerâmica. A Saeco usa moedores em cerâmica devido à sua moagem consistente que não sobreaquece o grão, oferecendo um café expresso impecável. A cerâmica também garante um desempenho durável e o funcionamento totalmente silencioso.

Aquecedor de água com operação rápida



A tecnologia da rápida caldeira para aquecimento da Saeco garante que sua máquina esteja sempre pronta. Agora, você não terá mais que esperar pelo preparo de cada café expresso, pode preparar um após o outro.

Comutador de grãos de café



Nas cafeteiras expresso Saeco Moltio, você pode trocar os grãos com apenas um clique graças ao recipiente intercambiável de grãos patenteado. Desfrute da conveniência de trocar os grãos rapidamente e encontre a medida perfeita para cada preferência de sabor e momento de seu dia.

Vaporizador automático de leite



É fácil preparar um cappuccino saboroso com a cafeteira expresso Saeco e o novo vaporizador automático de leite patenteado com câmara ciclônica. O vaporizador, também chamado de "cappuccinatore" pelos baristas, extrai o leite direto da caixa ou jarra e prepara a espuma automaticamente, que vai direto para

sua xícara. A exclusiva câmara ciclônica garante o fluxo de leite constante sem respingos.

Salva os ajustes de seu café



Com a nossa inovadora função de memória para ajustar o comprimento, intensidade e temperatura do café, você sempre terá uma xícara de café espresso perfeita preparada de acordo com sua preferência. Desfrute de um ótimo café em sua xícara preferida pressionando apenas um botão.

As peças podem ser lavadas na lavalouças



Para sua conveniência, você pode colocar a bandeja de pingos Saeco, o vaporizador de leite ou o recipiente para leite na lava-louças. Além de poupar tempo, garante a limpeza do produto.

Cafeteira espresso automática

Prepara 7 variedades de café Vaporizador automático de leite, Preto, Moedor ajustável de 5 etapas

Especificações

Características

- Cappuccinatore
- · Filtro Brita compatível: Opcional
- Bocal de saída de vapor/água quente
- Preparo simultâneo

Espresso perfeito

 Tecnologia Expresso: Sistema de adaptação Saeco, Sistema de aroma: pré-infusão

Especificações técnicas

- Voltagem: 127 volt
- · Comprimento do cabo: 80 cm
- Lig/Desl: 1.850 W
- Frequência: 60 Hz
- País de origem: Fabricado na Europa, Desenvolvida na Itália

Modelo

- Cor: Preto
- Materiais e acabamento: Plástico

Peso e dimensões

- Peso do produto: 8,5 kg
- · Capacidade de grãos de café: 290 g
- Capacidade do contêiner de resíduos:
 15 quantidade
- Dimensões do produto (C x L x A): 256 x 470 x 350 mm
- Capacidade do reservatório de água: 1,9 E

Fácil de usar

- Utilização: Recipiente ajustável para café, Revestimento do porta-xícaras, Sistema de vapor rápido, Conjunto de preparo do café removível, Opções de espresso longo e normal
- Limpeza e manutenção: Circuito de enxágue automático do café, Ciclo de remoção de impurezas

Sustentabilidade

• Opção de modo de espera automático



Data de emissão 2023-08-20

Versão: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

EAN: 87 10103 63845 2 www.philips.com