

Philips Performer  
Usisavač s vrećicom

**2000 W**

Usisna snaga od 500 W  
Filter HEPA 13 koji se može prati

**FC9170/07**



# Najveća snaga usisavanja do sada

Usisna snaga od 500 W za čišćenje bez napora

Usisavač Special Edition Performer FC9170/07 tvrtke Philips slavi 40 godina iskustva u čišćenju podova. Uz našu novu titanij boju, slavimo uz praktičan 5-dijelni komplet za čišćenje automobila koji vam poklanjamo uz svaki Special Edition Performer.

#### **Superior cleaning**

- Motor od 2200 W koji stvara maks. 500 W usisne snage

#### **Highly efficient anti-allergy system**

- Filter HEPA AirSeal i HEPA 13

#### **Highly efficient anti-allergy system**

- ECARF Seal of Quality za pouzdane rezultate

#### **Long lasting dust pickup**

- s-bag XXL kapaciteta od 4 l za dugotrajan rad

#### **Enjoy the comfort of a clean car**

- Poklon-vrećica s kompletom za čišćenje automobila

# PHILIPS

## Istaknute značajke

### Snažan učinak čišćenja



Iznimno učinkovit motor od 2200 W koji stvara maks. 500 W usisne snage za savršene rezultate čišćenja.

### HEPA AirSeal i HEPA 13



Ovaj usisavač tvrtke Philips dizajniran je tako da se sav zrak koji ulazi prije ispuštanja usmjerava kroz filter HEPA 13 koji se može prati (filtracija od 99,95%). Ništa ne propušta.

### s-bag XXL kapaciteta od 4 l



Ovako velik kapacitet vrećice za prašinu osigurava njezinu optimalnu iskoristivost, što znači da ćete vrećice za prašinu morati mijenjati rjeđe.

### Usisna četka TriActive



Usisna četka TriActive čisti pod na 3 načina u jednom potezu: 1) veći otvor na vrhu usisne četke lako usisava veće komade. 2) Pruža maksimalnu učinkovitost čišćenja zahvaljujući optimalnom protoku zraka kroz usisnu četku. 3) Dvije bočne četke čiste prašinu i prljavštinu uz namještaj i zidove.

### Komplet za čišćenje automobila



Svaki Special Edition Performer dolazi s poklon-vrećicom koja sadrži komplet za čišćenje automobila. Ovaj cjelovit komplet alata odličan je za čišćenje automobila. U komplet su uključene različite usisne četke namijenjene čišćenju različitih površina u automobilu. Sve usisne četke mogu se lako pričvrstiti na Special Edition Performer. Alati uključuju rukavicu za čišćenje od mikrovlakana, podesivu četku, posebno dugačak nastavak za uske proreze, univerzalnu usisnu četku i posebnu usisnu četku za presvlake.

### Nagrada ECARF Seal of Quality



Ovaj usisavač s ECARF certifikatom uz sigurnost od 99,95% jamči da će se gotovo sav zrak u prostoriji filtrirati uz uobičajeno usisavanje. Time se uklanjaju gotovo svi alergeni iz tepiha, namještaja i drugih prostora u kući.

# Specifikacije

## Dizajn

- Boja: Titanij

## Rad

- Ulazna snaga (IEC): 2000 W
- Ulazna snaga (maks.): 2200 W
- Razina buke (Lc IEC): 78 dB
- Usisna snaga (maks.): 500 W
- Usisavač (maks.): 34 kPa
- Protok zraka (maks.): 47 l/sec

## Upotrebljivost

- Radni domet: 12 m
- Spojnica cijevi: Lako otpuštanje
- Duljina kabela: 7 m
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Indikator punog spremnika za prašinu

- Vrsta kotačića: Guma
- Kasetna za čišćenje (Clean Comfort Cassette)

## Usisne cijevi i nastavci

- Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive
- Dodatna oprema u kompletu: Četkica, Nastavak za uske površine, Mala usisna četka
- Spremište za dodatke: Na ručki

## Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 500 x 320 x 280 mm
- Masa proizvoda: 6,3 kg

## Filtracija

- Vrsta vrećice za prašinu: s-bag
- Kapacitet za prašinu: 4 l
- Ispušni filter: Filter Ultra Clean Air HEPA 13 koji se može prati
- HEPA Air Seal



Datum izdavanja  
2022-06-24

Verzija: 1.1.1

EAN: 08 71010 35788 64

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)