

Philips MiniVac
Ručni usisavač

Za automobil.

Bez vrećice, ciklonski sustav
5 nastavaka i torbica za spremanje
Automobil (s utikačem za
automobil)

FC6141/01



Očistite automobil kao nikada prije

Ciklonski protok zraka u ap. bez vrećice i aerodin. usisna četka

Uživajte u boljim rezultatima čišćenja uz snažni Philips MiniVac 12 V za vaš automobil. Ciklonski protok zraka u 2 stupnja bez vrećice jamči dugotrajan rad, dok aerodinamična mlaznica osigurava superiorno usisavanje prašine.

Jednostavna uporaba

- Zaobljena drška za optimalno držanje

Optimalna filtracija

- Ciklonski protok zraka u 2 stupnja u ap. bez vrećice pruža optimalnu filtrac.

Velika je snaga zajamčena

- Pogodan za 12 V uz utikač za automobil

Superiorni rezultati čišćenja

- Aerodinamična usisna četka bolje usisava prašinu

Idealan za čišćenje automobila

- Utikač za automobil osigurava neogran. vrijeme rada
- Torbica za spremanje u automobilu
- Velik izbor dodatne opreme za sve prilike

PHILIPS

Ručni usisavač

Za automobil. Bez vrećice, ciklonski sustav, 5 nastavaka i torbica za spremanje, Automobil (s utikačem za automobil)

Istaknute značajke

Ciklonska filtracija u 2 stupnja



Ciklonski protok zraka bez vrećice za prašinu omogućava zadržavanje nečistoće unutar uređaja kako bi se osiguralo optimalno i snažno čišćenje koje traje. Sustav filtracije s 2 stupnja osigurava da, jednom kada je nečistoća unutra, ne može više pobjeći. Prvi filter blokira većinu nečistoće, dok drugi filter lovi najsitnije čestice nečistoće.

Aerodinamična usisna četka



Aerodinamična usisna četka aparata Philips MiniVac napravljena je kako bi osigurala optimalno usisavanje prašine, čak i one najsitnije. Ergonomski oblik usisne četke omogućava čišćenje i teško dostupnih mjesta.

Očistite sva područja automobila



Philips MiniVac Car idealan je za čišćenje automobila jer ima utikač za automobil koji mu omogućava doseganje i najteže dostupnih područja automobila

bez punjenja. To znači da je uvijek spreman za uporabu!

Ugodna drška



Mini Vac tvrtke Philips ima zaobljenu dršku za optimalno držanje. Mini Vac možete primiti kako vam najviše odgovara.

Torbica za spremanje



Torbica za spremanje omogućava spremanje svih nastavaka i utikača za uporabu u automobilu na jednom mjestu kako biste bili sigurni da ćete u bilo koje vrijeme imati sve potrebno za čišćenje automobila!

Pogodan za 12 V

Priključite Philips MiniVac u automobilu pomoću namenskog kabela kako biste dobili 12 V snage za optimalne značajke čišćenja.

Velik izbor dodatne opreme



Philips MiniVac isporučuje se s mnogo nastavaka koji će omogućiti čišćenje automobila uz minimalan trud. Na raspolaganju su vam mala i velika četka, mali i veliki uski nastavak i dugačka cijev; idealno za čišćenje čak i teško dostupnih mjesta. Ukratko, to je idealna kombinacija za čišćenje automobila!

FC6141/01

Specifikacije

Usisni nastavci i dodatna oprema

- Ostala dodatna oprema: Flexible hose, Car plug, Storage bag
- Dodatna oprema u kompletu: Brush, Crevice tool, Brush tool, Large brush tool, Long crevice tool

Dizajn

- Boja: Deep black with silver accents
- Značajke dizajna: Translucent dust chamber

Odlične performanse

- Usisavač (maks.): 4,2 kPa
- Ulazna snaga (maks.): 120 W
- Usisna snaga (maks.): 22 W
- Razina buke (Lc IEC): 81 dB
- Protok zraka (maks.): 840 l/min

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 0,5 l
- Sustav filtera: 2-stage cyclonic action

Upotrebljivost

- Posebne značajke: Charging indication, Soft touch handle



Datum izdavanja
2024-02-13

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 58801 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com