

Philips Performer
塵袋式吸塵機

2200 瓦
500 瓦吸力
HEPA 13 過濾網

FC9160/01



前所未有的超強吸力

500 瓦吸力，輕鬆清潔，毫不費力

超強吸力，可輕鬆完成清潔工作：Philips Performer 系列就是這樣簡單。該系列結合了衛生的隔濾網和易潔更換塵袋裝置，為您清除各種灰塵與污垢。

卓越清潔效能

- 2200 瓦摩打，可產生高達 500 瓦的吸力

高效抗敏系統

- ECARF 密封品質至可信賴

持久吸塵

- XXL 4 公升 s-bag 集塵袋，長效持久

即使傢俱週圍亦可輕鬆清潔

- TriActive 全能潔塵吸扒具備三合一的清潔效能

將灰塵與過敏原鎖於機內

- Ultra Clean Air HEPA 13 隔濾網，過濾效能達 99.95%

PHILIPS

產品特點

強勁清潔



高效能 2200 瓦馬達，可產生高達 500 瓦的吸力，實現最佳的清潔效果。

XXL 4 公升 s-bag 集塵袋



此塵袋容量特大，讓您更有效利用塵袋空間，減少更換次數。

TriActive 全能潔塵吸扒



TriActive 全能潔塵吸扒同一時間以三種方式清潔地板：1) 於潔塵吸扒末端的加大氣口使吸起較大



顆粒時更容易。2) 優化氣流導入使潔塵吸扒擁有潔淨最大效能。3) 兩側毛刷掃起牆壁及家具邊緣的塵埃及污垢。

ECARF 密封品質大獎



此款 ECARF 認證的吸塵機能作出 99.95% 的保證，確保房間內幾乎所有空氣將會經過一般吸力動作過濾，有效清除地毯、傢俱及家內其他空間的所有過敏原。

Ultra Clean Air HEPA 13，過濾效能達 99.95%



Ultra Clean Air HEPA 13 隔濾網，過濾效能達 99.95%

規格

吸扒與配件

- 內含配件：窄縫吸嘴，迷你吸嘴
- 標準吸扒：TriActive 全能潔塵吸扒
- 配件儲藏格：在手柄上

設計

- 顏色：深藍色

重量與尺寸

- 產品尺寸（長 x 寬 x 高）：500 x 320 x 280 毫米
- 產品重量：6.3 千克

效能

- 輸入功率（最大）：2200 瓦
- 輸入功率 (IEC): 2000 瓦
- 聲音等級 (Lc IEC): 78 分貝
- 吸力（最大）：500 瓦
- 吸力（最大）：34 kPa
- 氣流（最大）：47 公升 / 秒

過濾

- 塵袋類型：S-bag
- 集塵量：4 L
- 排氣濾網：Ultra Clean Air HEPA 13 濾網

可用性

- 有效半徑範圍：12 米
- 電線長度：9 米
- 接駁喉管：按鈕
- 便攜把手：頂部和正面
- 電源控制：機身電子控制
- 喉管類型：2 件裝金屬塗漆伸縮喉管
- 滾輪類型：橡膠
- 塵滿指示燈：是
- 「易潔」更換塵袋裝置：是



出版日期 2023-07-27

版本：1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com