

Philips Performer
Мешковый пылесос

2000 Вт

Мощность всасывания 500 Вт
Моющийся фильтр HEPA 13

FC9170/07



Самая высокая всасывающая мощность

Всасывающая мощность 500 Вт обеспечивает уборку без усилий

Пылесос Performer Special Edition FC9170/07 от Philips выпущен специально к 40-летию юбилею подразделения Floor Care. Вы оцените необыкновенный титановый цвет прибора, а также удобный набор для уборки автомобиля из 5 аксессуаров, который прилагается к пылесосу Performer S.E. в качестве подарка.

Исключительное качество очистки

- Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

Эффективная противоаллергенная система

- Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

Эффективная противоаллергенная система

- Знак качества ECARF за проверенную эффективность

Продолжительный сбор пыли

- s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы

Enjoy the comfort of a clean car

- Подарочный набор для чистки автомобиля

PHILIPS

Основные особенности

Мощная очистка



Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 500 Вт для идеальной очистки.

Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13



Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

s-bag размера XXL 4 литра



Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.

Насадка TriActive



Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

Набор для чистки автомобиля



В комплектацию всех пылесосов Performer Special Edition входит подарочный набор для чистки автомобиля. В этом замечательном наборе вы найдете все необходимые инструменты для чистки автомобиля. Для разных поверхностей предусмотрены соответствующие насадки. Все насадки легко устанавливаются на пылесос Performer Special Edition. В набор входят: тряпочка из микроволокна, регулируемая щетка для панели, удлиненная щелевая насадка, универсальная насадка, а также специальная насадка для обивки.

Знак качества ECARF



Этот пылесос, получивший сертификат ECARF, на 99,95 % гарантирует, что одновременно с обычной уборкой практически весь воздух в комнате будет очищен. В результате будут удалены почти все аллергены с ковров, мебели и из других уголков в доме.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Стандартная насадка: Насадка TriActive
- Аксессуары в комплекте: Щетка, Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Хранение аксессуаров: На рукоятке

Дизайн

- цвет: Титан

Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ): 500 x 320 x 280 миллиметра
- Вес изделия: 6,3 кг

Высокое качество

- Входная мощность (макс): 2200 Вт
- Входная мощность (IEC): 2000 Вт
- Уровень шума (Lc IEC): 78 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 500 Вт
- Вакуум (макс): 34 кПа
- Воздушный поток (макс): 47 л/с

Фильтрация

- Тип мешка для пыли: s-bag
- Вместительность пылесборника: 4 л
- Выходной фильтр: Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
- HEPA Air Seal

Простота использования

- Соединительная деталь трубки: Легкое отсоединение
- Длина шнура: 7 м
- Радиус действия: 12 м
- Ручка для переноски: Верхняя и передняя
- Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка из двух частей
- Регулятор мощности: Электронный переключатель включения
- Тип колес: Резина
- Индикатор заполнения мешка для пыли
- Кассета Clean Comfort



Дата выпуска 2023-12-15

Версия: 1.0.1

EAN: 87 10103 57886 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com