

Philips Expression
Dulkių siurblys su maišeliu

„HomeCare“

FC8601/04



Didžiausia valymo jėga už jūsų pinigų

Galingo siurbimo dulkių siurblys

Šio galingo 1800 W „Philips“ dulkių siurblio siurbimo galia – mažiausiai 350 W! Šiame modelyje yra standartinis universalus antgalis su ratukais, 5 sluoksnių filtravimo sistema, „Clean Comfort Cassette“ ir ypač ilgas laidas.

Didelis valymo galingumas

- 1800 vatų variklis generuoja maks. 350 vatų siurbiamąją galią

Higieniškas dulkių surinkimo maišelio sunaikinimas

- Unikali „Clean Comfort Cassette“, kad nereikėtų prisiliesti prie dulkių

PHILIPS

Specifikacijos

„Performance“

- Įeinanti energija (maks.): 1800 W
- Įeinanti energija (IEC): 1600 W
- Triukšmo lygis (Lc IEC): 82 dB
- Siurbimo galia (maks.): 350 W
- Siurbimas (maks.): 30 kPa
- Oro srovė (maks.): 40 l/s

Konstrukcija

- Spalva: Žaliai mėlyna

Naudojimo trukmė

- Maitinimo laido ilgis: 7 m
- Veikimo spindulys: 10 m
- Vamzdžio tipas: Metalinis poliruotas, dviejų dalių teleskopinis vamzdis

- Energijos tiekimo valdymas: Elektronika aplinkoje
- Dulkių maišelio pilnumo indikatorius
- Su ratukais: Plastikais
- „Clean Comfort Cassette“

Antgaliai ir priedai

- Pridėti priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis
- Standartinis antgalis: Universalus antgalis su ratukais
- Priedų laikymas: Ant vamzdžio spaustuko

Filtravimas

- Dulkių maišelio tipas: „S-bag“
- Dulkių tūris: 3 l
- Išmetimo filtras: Super Clean Air HEPA 12 filtras

Ypatybės

1800 W variklis



Dulkių siurblys su galingu 1800 W varikliu, sukuriančiu maks. 350 W siurbimo galią ir užtikrinančiu puikius rezultatus.

„Clean Comfort Cassette“



Išimant dulkių surinkimo maišelį iš „Philips“ dulkių siurblio dėl šios patentuotos sistemos nėra kontakto su dulkėmis.

