

Philips Jewel
Porzsákos porszívó

2000 W
HEPA 13 szűrő
3 l

FC9071/01



Gyönyörű tisztaság egy szempillantás alatt

TriActive szívófej, egyedülálló 3 az 1-ben funkcióval

A porzsákkal ellátott Jewel porszívó termékcsalád ideális választás mindazok számára, akik gyorsan szeretnék látványos eredményt elérni. A készülékek szabadalmazott Tri-active szívófejjel felszereltek, így egyetlen mozdulattal három tisztítófunkciót végezhet.

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA AirSeal szigetelés és HEPA 13 szűrő

Easy cleaning, even around furniture

- TriActive szívófej, egyedülálló 3 az 1-ben funkcióval

Beautiful floors in a blink of an eye

- Maximum 450 W szívóerővel rendelkező 2000 wattos motor

PHILIPS

Porzsákos porszívó
2000 W HEPA 13 szűrő, 3 l

Műszaki adatok

Szívófejek és tartozékok

- Standard szívófej: TriActive fej
- Mellékelt tartozékok: Résezköz, Kis fej

Kialakítás

- Szín: Kék burkolat

Tömeg és méretek

- A termék tömege: 5,7 kg

Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): 1800 W
- Felvett teljesítmény (max.): 2000 W
- Zajszint (Lc IEC): 76 dB
- Szívóteljesítmény (max.): 450 W
- Szívóerő (max.): 32 kPa
- Légáramlat (max.): 43 l/mp

Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 3 L
- Porzsák típusa: s-bag porzsák
- Kivezetésszűrő: Ultra Clean Air HEPA 13 szűrő
- HEPA Air Seal szigetelés

Felhasználás

- Kábel hossza: 7 m
- Hatósugár: 10 m
- Csőcsatlakozás: Gomb
- Hordfogyantyú: Előlap
- Teljesítmény-szabályozás: Elektronikus a berendezésen
- Csőtípus: Metál, lakkozott kétrészes teleszkópos cső
- Portartály-telítettség jelző
- Kerék típusa: Műanyag
- Clean Comfort kazetta

FC9071/01

Fénypontok

2000 wattos motor



A rendkívül hatékony 2000 wattos motor max. 450 Watt szívóerőt fejt ki a tökéletes tisztaság érdekében.

HEPA AirSeal szigetelés, HEPA 13 szűrő



Ezt a Philips porszívót úgy tervezték, hogy az összes beáramló levegő áthalad a HEPA 13 szűrőn (99,95%-os szűrés), mielőtt kiáramlik. Innen nincs menekvés!

TriActive fej



A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez egyszerre: 1) A szívófej végén lévő nagyobb nyílás felszippantja a nagyobb részecskéket. 2) Maximális tisztítóhatékonysággal rendelkezik a szívókákon beáramló optimalizált légáramlásnak köszönhetően. 3) A két oldalsó kefe felsepri a bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot.



Kiadás dátuma
2023-12-28

Verzió: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com