



Philips Hairclipper series
5000
hajvágó

75 percnyi ápolás
Pontosság: 3-41 mm

QC5345/15

Nagyobb teljesítmény, jobb hajvágás

A nagy teljesítményű Philips hajvágóval az éles acélkéseknek és a jelenleg kapható legnagyobb teljesítményű lítiumion-akkumulátornak köszönhetően akár a legvastagabb haját is könnyen levághatja. Egy gyors töltéssel 75 percig használhatja a készüléket vezeték nélküli üzemmódban.

Egyszerű használat

- 2 év garancia, univerzális feszültségválasztás, nincs szükség olajozásra
- Az akkumulátor jelzőfénye jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát
- Egyszerű tisztítás öblítéssel

Teljesítmény

- Nagyteljesítményű önélező acél vágópengék

Nagyobb teljesítmény, jobb hajvágás

- A kontúrkövető fésű tökéletesen követi feje körvonalát.
- 21 rögzíthető hosszbeállítás 0,5 mm-től 41 mm-ig
- 75 perces vezeték nélküli használat gyors, 1 órás töltést követően.

PHILIPS

Műszaki adatok

Egyszerű használat

- Kijelző: Töltésjelző
- Állítható vezetőfésűk

Vágórendszer

- Vágáshélesség: 41 mm
- Hosszbeállítások száma: 20
- A hosszbeállítások széles választéka: 3-41 mm
- Karbantartást nem igényel – nincs szükség kenésre
- Pontosság (lépcsők mérete): 2 mm-enként mm
- Rozsdamentes acélból készült, önélező vágópengék

Tartozékok

- Tisztítókefe

Kialakítás

- Kidolgozás: Krómbevonatú fém
- Kényelmes markolat: Oldalsó panelek
- Forma: Ergonomikus

Áramforrás

- Elem típusa: Lítium-ion
- Működési idő: 75 perc
- Töltési idő: 1 óra

Szerviz

- 2 év világszerte érvényes garancia

Fénypontok

21 rögzíthető hosszbeállítás

A két állítható fésű 3 - 41 mm-es hosszbeállításokat tesz lehetővé - az egyes beállítások közt pontosan 2 mm-es különbségekkel. Illetve fésű nélkül is használhatja a készüléket 0,5 mm-es vágáshoz.

Akkumulátor jelzőfény

Az akkumulátor jelzőfénye zölden világít, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, és narancssárgán villog, amikor 10 percnyi működés van hátra.

Tartósságra tervezve



Minden ápolási termékünk tartósságra van tervezve. 2 éves, világszerte érvényes garanciával, valamint univerzális feszültségválasztási lehetőséggel rendelkeznek és nincs szükségük olajozásra.

Minden hajlathoz igazodik

A hajvágó gyengéden követi a fej formáját, így gyors, egyenletes és kényelmes hajvágást tesz lehetővé.

Li-ion akkumulátor

A Philips hajvágó erőteljes lítium-ion akkumulátora 75 percig bírja 1 órás töltést követően. Egy gyors, 10 percnyi töltés 10 percnyi vágásidőt biztosít, úgyhogy mindig készen áll, amikor Ön is.

Önélező, acél vágópengék



Az elektromos borotva acél vágópengéi finoman egymáshoz érnek, így használat közben élezik egymást! A pengék extra élesek maradnak, hogy mindig tökéletes frizurát készíthessen velük, ugyanakkor a lekerekített végeik óvják a fejbőrt.

Lemosható

Egyszerűen pattints le a fejet, és alaposan öblitse el a csap alatt.



Kiadás dátuma
2023-01-14

Verzió: 12.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com