



Philips Performer
Putekļsūcējs ar maisiņu

2000 W

500 W sūkšanas jauda
HEPA 13 mazgājams filtrs

FC9170/07

Vislielākā sūkšanas jauda

500 W sūkšanas jauda tīrīšanai bez piepūles

Philips Special Edition Performer FC9170/07 putekļsūcējs ir izlaists, lai atzīmētu grīdu kopšanas 40 gadu pieredzi. Papildus jaunajai Titanium krāsai esam parūpējušies par 5 elementu automašīnas tīrīšanas komplektu, kas pievienots katram Special Edition Performer komplektam kā dāvana.

Lieliska kopšana

- 2200 vatu motors rada maks. 500 vatu sūkšanas jaudu

Īpaši efektīva pretalerģijas sistēma

- HEPA AirSeal un HEPA 13 mazgājamais filtrs

Īpaši efektīva pretalerģijas sistēma

- ECARF kvalitātes zīmogs uzticamiem rezultātiem

Ilgstoša putekļu savākšana

- Īpaši liels 4 litru s-bag maisiņš nodrošina ilgstošu darbību

Izbaudiet tīras automašīnas sniegto komfortu

- Dāvanā automašīnas tīrīšanas komplekts

PHILIPS

Izceltie produkti

Jaudīga tīrīšana



Īpaši efektīvais 2200 vatu motors rada maks. 500 vatu lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.

HEPA AirSeal, HEPA 13 filtrs



Šis Philips putekļsūcējs ir izstrādāts tā, lai viss iesūktais gaiss pirms izplūdes tiktu virzīts cauri mazgājamajam HEPA 13 filtram (99,95% filtrācija). Tādējādi tiks savākti visi netīrumi.

Īpaši liels 4 litru s-bag maisiņš



Šī lielā putekļu maisiņa ietilpība ļauj optimāli lietot šo maisiņu, un tas būs jāmaina daudz retāk.

TriActive uzgalis



TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā trīs veidos: 1) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 2) tam ir vislabākās tīrīšanas spējas, pateicoties uzlabotajai gaisa plūsmai; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

Automašīnas tīrīšanas komplekts



Katrs Special Edition Performer tiek piegādāts ar dāvanu - somu ar automašīnas tīrīšanas komplektu. Šo pilnvērtīgo rīku komplektu var lieliski izmantot automašīnas tīrīšanai. Komplektā iekļauti atšķirīgi uzgaļi dažādām virsmām. Visus uzgaļus var viegli pievienot pie Special Edition Performer. Rīki ietver mikrošķiedru tīrīšanas cimdus, regulējamu birsti, īpaši garu šauro uzgali, universālu uzgali un īpašu polsterējuma uzgali.

ECARF kvalitātes zīmoga godalga



Šis ECARF sertificētais putekļsūcējs ar 99,95% iespējamību garantē gandrīz visa telpā esošā gaisa filtrēšanu, paralēli sūcot putekļus. Tādējādi tiek likvidēti gandrīz visi alergēni no paklājiem, mēbelēm un citām vietām jūsu mājās.

Specifikācijas

Uzgaļi un piederumi

- Komplektā iekļauti piederumi: Birste, Šaurās vietās ievietojams uzgalis, Mazais uzgalis
- Standarta uzgalis: TriActive uzgalis
- Piederumu uzglabāšana: Uz roktura

Dizains

- Krāsa: Titāna

Svars un izmēri

- Produkta izmēri (GxPxA): 500 x 320 x 280 mm
- Produkta svars: 6,3 kg

Veiktspēja

- Ieejas jauda (IEC): 2000 W
- Motora jauda (maks.): 2200 W
- Trokšņa līmenis (Lc IEC): 78 dB
- Sūkšanas jauda (maks.): 500 W
- Vakuums (maks.): 34 kPa
- Gaisa plūsma (maks.): 47 l/s

Filtrēšana

- Putekļu ietilpīgums: 4 l
- Putekļu maisiņa tips: s-bag
- Izplūdes filtrs: Ultra Clean Air HEPA 13 mazgājams filtrs
- HEPA Air Seal

Lietojamība

- Darbības rādiuss: 12 m
- Vada garums: 7 m
- Caurules savienojums: Viegli atvienojams
- Rokturis pārvietošanai: Augšpusē un priekšpusē
- Caurules tips: Metāla 2-daļīga teleskopiska caurule
- Jaudas kontrole: Ierīces elektronika
- Pilnas putekļu tvertnes indikators
- Ritenīšu tips: Gumijas
- Clean Comfort kasete



Izlaides datums
2023-07-26

Versija: 1.0.1

EAN: 87 10103 57886 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com