



Philips Saeco Intelia
Popolnoma samodejni
espresso kavni aparat

- Samodejni penilnik mleka
- Srebrna

HD8752/49

Espresso in kava s pritiskom na gumb

Z vrhunskim samodejnim penilnikom mleka Saeco

Samo espresso kavni aparat Saeco Intelia vam zagotavlja popolno espresso izkušnjo, saj omogoča enostavno uporabo, prilagoditev in čiščenje. Pripravite kapučino, mleko s kavo, espresso ali vročo vodo: vse je mogoče.

Pristna in popolna italijanska kava

- 100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana
- Samodejni penilnik mleka za okusno spenjeno mleko
- Grelnik za hitro segrevanje omogoča hitro pripravo kave

Enostavno čiščenje in vzdrževanje

- Samodejno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna zagotavlja vedno čist aparat
- Snemljiva kuhalna enota omogoča enostavno čiščenje

Enostavno čiščenje in vzdrževanje

- Aparat za kapučino za strojno pomivanje
- Deli za pomivanje v pomivalnem stroju omogočajo enostavno čiščenje
- Jasni barvno označeni uporabniški vmesnik

Nastavite napitke po svojem okusu

- Shranite najljubše nastavitve za kavo
- Z našimi nastavljivimi mlinčki lahko izberete bogat okus hrane
- Preprečite izgubo toplote in skodelice opremite z našim nastavljivim sladcem

 **Saeco**

Značilnosti

Aparat za kapučino za strojno pomivanje



Optimalno delovanje espresso kavnega aparata Saeco zagotovite tako, da aparat za kapučino perete z mlačno vodo ali v pomivalnem stroju.

100 % keramični mlinčki



Ta espresso kavni aparat ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.

Grelnik za hitro segrevanje



Grelnik za hitro segrevanje zagotavlja, da je aparat Saeco vedno pripravljen. Kavo lahko pripravljate neprekinjeno in vam ni več treba čakati med posameznimi pripravami.

Shrani nastavitve za kavo



Inovativna spominska funkcija z nastavljivo dolžino, močjo in temperaturo vam omogoča, da vedno pripravite popolno kavo povsem po svojem okusu. Pritisnite na gumb in uživajte v okusni kavi iz najljubše skodelice.

Nastavljiv dulec



Nastavljiv dulec naših espresso kavnih aparatov je primeren za vse skodelice in preprečuje škropljenje ali hlajenje kave med nalivanjem v skodelico. Zato je espresso vedno postrežen pri idealni temperaturi, aparat pa vedno čist.

Deli za pomivanje v pomivalnem stroju



Pladenj za kapljanje in penilnik mleka ali vrček za mleko aparata Saeco lahko priročno pomijete v pomivalnem stroju. S tem prihranite pri času in zagotovite higiensko čiščenje.

5-stopenjski nastavljivi mlinčki



Različne kavne mešanice imajo različno groba zrna, da je zagotovljen popoln okus. Mletje zrn tega espresso kavnega aparata lahko nastavite na 5 stopenj – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za kremno kavo.

Snemljiva kuhalna enota



Inovativna kuhalna enota aparata Saeco predstavlja osrčje espresso kavnega aparata in zagotavlja samodejno delovanje. Do kuhalne enote lahko glede na model enostavno dostopate s sprednje ali bočne strani. Lahko jo tudi enostavno odstranite za priročno spiranje pod tekočo vodo in tako zagotovite najboljšo higieno.

Specifikacije

Značilnosti

- Podpira filtre Brita: Izbirno
- Aparat za kapučino
- Vroča voda/parna šoba
- Pannarello: Nerjaveče jeklo
- Sočasna priprava

Popolna kava espresso

- Tehnologija za pripravo espresso kave: Sistem za prilagoditev Saeco, Sistem za aromo: predkuhanje

Logistični podatki

- Velikost palete: 80x196,4x120 cm
- Teža palete (EU): 190 kg
- Število kosov na paleti: 20

Zbiralnik za vodo

- Prostornina zbiralnika za vodo: 1,5 L

Tehnični podatki

- Napajanje: 1900 W
- Pritisk črpalke: 15 bar

Tehnične specifikacije

- Moč: 1900 W
- Podprte vrste kave: Mleta kava, Kavna zrna
- Dolžina kabla: 80 cm
- Material grelnika: Nerjavno jeklo
- Država porekla: Izdelano v Evropi, Zasnovano v Italiji

- Tlak vode v črpalki: 15 barov (popoln espresso)
- Število grelnikov vode: 1 grelnik
- Snemljiva kuhalna enota

Zasnova

- Barva: Srebrna/črna
- Materiali: Plastika

Teža in dimenzije

- Prostornina za kavna zrna: 300 g
- Dimenzije izdelka (D x G x V): 256 x 340 x 440 mm
- Teža: 8 kg
- Teža izdelka: 8,9 kg
- Prostornina posode za ostanke kave: 10 skodelic
- Najvišja višina skodelice: 130 mm
- Prostornina zbiralnika za vodo: 1,5 L

Enostavna uporaba

- Uporaba: Prilagodljiv sistem za nalivanje, Površina za skodelico, Hitra para, Snemljiva kuhalna enota, Možnost za običajno/dolgo espresso kavo
- Čiščenje in vzdrževanje: Samodejno izpiranje kavnega toka, Odstranjevanja vodnega kamna

Servis

- 2-letna mednarodna garancija

Trajnost

- Samodejno stanje pripravljenosti



Datum izdaje 2024-01-03

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 65509 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com