



SENSEO® Viva Café Koffiezetapparaat

- SENSEO-
koffieboosttechnologie
- Celebration Limited Edition
- Zwart
- Verstelbare metalen tuit



HD7836/60

Ontdek een vollere en rijkere smaak

De SENSEO® koffieboost haalt alles uit uw pad

Vier 15 jaar SENSEO® met de Viva Café Celebration Limited Edition. Deze maximaliseert de koffiesmaak met de SENSEO® koffieboost-technologie, die het hete water optimaal verspreid over de hele koffiepad

Geniet van de lekkerste SENSEO® koffie

- Koffieboost haalt alles uit uw SENSEO® koffiepad
- Heerlijk crèmelaagje bewijst kwaliteit van SENSEO®
- Uniek koffiezetstelsel voor een optimale smaak en temperatuur

Snelle en eenvoudige bediening

- De enige coffee pad-machine die twee kopjes koffie tegelijk zet
- Automatische uitschakeling na 30 minuten voor de veiligheid en om energie te besparen
- Het ontkalkingslampje geeft aan wanneer u het apparaat moet ontkalken
- Met de functie Onmiddellijk starten wordt uw koffie gezet zodra de machine is opgewarmd

Koffievariëteit voor elk moment

- Groot assortiment SENSEO® koffieblends en smaken
- Machine is > 10.000 keer getest om een consistente kwaliteit te garanderen

Stijlvol design

- Pas de koffietuit aan op uw favoriete kop of mok
- Ontwerp dat is geïnspireerd door confetti boost geeft extra plezier aan uw dag



* Based on retail sales volumes

Senseo

PHILIPS

Kenmerken

Koffieboosttechnologie



Koffieboost-technologie levert het hete water via 45 aromagatjes, gelijkmatig door elk SENSEO® koffiepads. Haal het meeste uit uw koffiepads voor de allerlekkerste SENSEO® koffie.

Heerlijk crèmelaagje



Dankzij het heerlijke SENSEO® koffieassortiment en het unieke SENSEO® koffiezetstelsel heeft uw perfecte kopje koffie altijd een rijke en verrukkelijke schuimlaag; het bewijs voor een overheerlijke smaak en hoge kwaliteit.

Ontkalkingsindicator



Het SENSEO® koffiezetapparaat herinnert u eraan wanneer u de machine moet ontkalken.

Ontkalk elke 3 maanden met SENSEO® ontkalker om uw apparaat vrij te houden van kalk voor maximaal koffievolume, de perfecte koffietemperatuur en om de levensduur van uw apparaat te maximaliseren. Gebruik geen azijn. Dit kan uw SENSEO® apparaat beschadigen en heeft een negatieve invloed op de koffiesmaak.

Verstelbare tuit van echt metaal



Pas de positie van de koffietuit aan op uw favoriete kop of mok

Verscheidenheid aan smaken



SENSEO® biedt een grote verscheidenheid aan koffiesmaken. Elk smaak heeft een uitgesproken eigen nuance die perfect bij de individuele voorkeur past.

Een of twee kopjes tegelijkertijd



Zet 1 of 2 kopjes heerlijke SENSEO® koffie in minder dan een minuut.

Automatische uitschakeling



Het SENSEO® koffiezetapparaat wordt 30 minuten na het koffiezetten automatisch uitgeschakeld, wat energie bespaart en de veiligheid bevordert.

Uniek koffiezetstelsel

Bij SENSEO® weten we hoe we het beste uit een koffieboon moeten halen. De werking van het SENSEO® systeem is slim en eenvoudig. Er wordt water van de boiler naar de koffiepads gepompt. Het hete water maakt het aroma van de pads vrij en zorgt voor een perfecte kop koffie. SENSEO® biedt altijd kwaliteit die u kunt proeven.

Onmiddellijk starten

Als u op de 1- of 2-kopsknop drukt terwijl het apparaat opwarmt, zet SENSEO® automatisch een heerlijk kopje SENSEO® koffie.

Specificaties

Land van herkomst

- Geproduceerd in: Polen

Accessoires

- Inclusief: Padhouder

Technische specificaties

- Spanning: 220 - 240 volt
- Snoerlengte: 0,8 m
- Koffiezettijd voor één kopje: 30 sec
- Frequentie: 50 Hz
- Capaciteit waterreservoir: 0,9 L
- Capaciteit waterreservoir: Up to 6 Bekers
- Max. kophoogte: 100 - 120 mm
- Pompdruk: 1 bar
- Koffiezettijd voor twee kopjes: <60 sec

Ontwerp

- Kleur: Zwart

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van verpakking (b x d x h): 232 x 370 x 380 mm
- Productgewicht: 1,75 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 2,4 kg
- Afmetingen van product (b x d x h): 190 x 310 x 340 mm

Algemene specificaties

- Koppen tegelijkertijd: 2
- Geschikt voor: Coffee pads
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Ontkalkindicator, Vaatwasmachinebestendige onderdelen
- Gebruiksgemak en comfort: Verwijderbare tuit, Verwijderbaar waterreservoir, Automatische uitschakeling, Afgiftestop, Indicatie 'Waterreservoir leeg', Onmiddellijk starten
- Koffiedranken: Café Crème
- SENSEO-koffieboosttechnologie

Afwerking

- Materiaal lekbak: Metaal
- Materiaal tuit: Roestvrij staal

Service

- 2 jaar garantie

Duurzaamheid

- Energieverbruik in stand-by: 0,36 W
- Energieverbruik koffiezetten: 1450 W
- Gemaakt van gerecycled materiaal: 90% (drukwerk en verpakking)

