

Philips PerfectCare
Performer
Stoomgenerator

Pompdruk max. 6,5 bar

Stoomstoot van max. 390 g
SoftGrip

Afneembaar waterreservoir, 1,8 l

GC8731/20



Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken

Stille technologie en afneembaar waterreservoir van 1,8 liter

De Philips PerfectCare Performer stoomgenerator zorgt voor een eenvoudige, krachtige strijkervaring zonder schroeiplekken. De krachtige continue stoom dringt tot diep in de stof door waardoor kreuken snel verdwijnen.

Snel en krachtig strijken

- ProVelocity-stoomgenerator: continue stoomproductie
- Continue stoom tot 120 g/min
- Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter, max. twee uur strijken
- Geschikt voor kraanwater, elk moment bij te vullen tijdens het strijken
- Smart Calc Clean-systeem en Calc Clean-herinnering met geluid en lampje
- Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen
- Energie besparen met de ECO-modus
- Lichtgewicht stoomgenerator van Philips
- Pompdruk max. 6,5 bar
- SoftGrip: supercomfortabel handvat

Zorgeloos strijken zonder temperatuurinstelling

- Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten
- Krachtig strijken zonder lawaai

PHILIPS

Stoomgenerator

Pompdruk max. 6,5 bar Stoomstoot van max. 390 g, SoftGrip, Afneembaar waterreservoir, 1,8 l

GC8731/20

Kenmerken

Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter **Energiezuinig**



Het waterreservoir kan worden verwijderd om eenvoudig te worden gevuld onder de kraan. De grote vulopening maakt het vullen eenvoudig. Dankzij het waterreservoir van 1,8 liter kunt u tot wel 2 uur strijken zonder bij te vullen.

ProVelocity-stoomgenerator

Water wordt door een hogedrukpomp van het waterreservoir naar het strijkijzer gepompt. De stoomkamer wordt op zeer hoge snelheid gevuld met grote hoeveelheden water. Dit zorgt voor een zeer krachtige en constante toevoer van stoom uit de zoolplaat, zonder condensvorming;

Continue stoom



Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De unieke technologie in een Philips-strijkijzer met stoomgenerator genereert krachtige stoom waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt strijken.



Met de ECO-modus (verminderde hoeveelheid stoom) kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van het strijkresultaat.

Lichtgewicht stoomgenerator

Dankzij de revolutionaire ProVelocity-technologie is de stoomgenerator compacter dan ooit. De compacte stoomgenerator past eenvoudig op uw strijkplank voor gemakkelijker strijken. Daarnaast neemt uw stoomgenerator veel minder ruimte in beslag.

OptimalTEMP-technologie



U kunt nu strijken zonder temperatuurinstelling, van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die precies de zoolplaattemperatuur regelt. U hoeft zelf de temperatuur niet aan te passen 2) de compacte

ProVelocity-stoommachine biedt meer stoom voor sneller strijken. Hierdoor is een compacter ontwerp van uw stoomgenerator mogelijk en kunt u deze eenvoudiger opbergen

Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater



Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opraaft, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.

Veilige standaard



De innovatieve OptimalTEMP-technologie van Philips garandeert dat alle strijkbare stoffen kunnen worden gestreken zonder dat er schroeiplekken ontstaan. Tijdens het strijken hoeft u dus niet uw strijkijzer terug op het basisstation te zetten. U kunt de hete zoolplaat op de kleding of de katoenen strijkplankhoes laten staan zonder extra accessoire. Uw kleding beschadigt niet en de strijkplankhoes ook niet. Dit maakt het strijken makkelijker en het vergt minder inspanning van uw polsen.

Specificaties

Technologie

- OptimalTEMP-technologie: Yes
- Voor alle strijkbare stoffen: Yes
- Geen brandplekken: Yes
- ProVelocity-stoomgenerator: Yes
- Smart Control-processor: Yes
- Stille pomp: Yes

Gebruiksvriendelijk

- Veilig op alle strijkbare kleding: Even delicates like silk
- Glijprestaties zoolplaat: 5 stars
- Naam zoolplaat: SteamGlide Plus
- Beveiliging: automatische uitschakeling: Yes
- Zachte handgreep: Yes
- Afneembaar waterreservoir: Yes
- Elk moment bij te vullen tijdens gebruik: Yes
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Lengte van de slang: 1,6 m
- Nauwkeurige stoomtip: Yes
- Gebruiksklaar: Light indicator, Sound indicator
- Krasbestendige zoolplaat: 4 stars

Snelle kreukverwijdering

- Druk: Pompdruk max. 6,5 bar
- Vermogen: 2600 W
- Stoomstoot: Maximaal 390 g
- Continue stoom: Maximaal 120 g/min

- Verticale stoom: Yes
- Gebruiksklaar: 2 minute(s)
- Variabele stoomniveaus: Yes
- On-demand stoom: Yes

Kalkbeheer

- Schoonmaken en ontkalken: Smart Calc Clean
- Ontkalkingsherinnering: Light, Sound, Yes

Opbergen

- Draagvergrendeling: For transportation and safety
- Opbergvak voor snoer: Velcro fix, Yes
- Opbergen slang: Hose storage compartment

Afmetingen en gewicht

- Gewicht van strijkijzer: 1,22 kg
- Productafmetingen (b x h x d): 22 x 24 x 37 cm
- Gewicht van strijkijzer + voet: 3,2 kg

Milieuvriendelijke efficiëntie

- Energiebesparingsmodus: Yes
- Energiezuinig*: 40 %
- Verpakking van het product: 100% recycable
- Gebruiksaanwijzing: 100% recycled paper

Garantie

- 2 jaar wereldwijde garantie: Yes



Publicatiedatum
2022-06-27

Versie: 2.2.1

EAN: 08 71010 37886 90

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* tot 40% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, eco-modus in vergelijking met de turbo-modus