

**Saeco PicoBaristo
Deluxe
Volautomatische
espressomachine -
Refurbished**

- Geïntegreerde premium melkbeker
- Roestvrijstalen voorkant
- In 12 stappen instelbare maalmolen



SM5573

Heerlijke koffie, eenvoudig aangepast aan uw smaak

Ontdek de wereld van koffie met algemene recepten zoals espresso en cappuccino of met speciale koffie zoals Americano of Espresso Macchiato

Simpele bediening

- Met AquaClean voor tot wel 5000* koppen zonder ontkalken
- De verwijderbare koffiezetunit garandeert een zichtbare hygiëne
- Bonenhouder met aroma-seal om de bonen langer vers te houden
- Quick Milk Clean maakt uw melktuit schoon met warm water

Hoogwaardige koffie

- 20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens
- CSA-badge: Saeco haalt het beste uit uw koffiebonen
- Snelle voorbereiding met een hoogwaardige boiler
- LattePerfetto voor dicht melkschuim met een fijne textuur

Persoonlijke variatie

- Twaalf wereldberoemde dranken met één druk op de knop
- 4 profielen, zodat u uw smaakvoorkeuren kunt opslaan
- Geavanceerd display en touch-pictogrammen voor snelle toegang tot je dranken
- CaféDuo: bereid een dubbele portie van elke koffievriant

 **Saeco**

Volautomatische espressomachine - Refurbished

13 variëteiten Geïntegreerde premium melkbeker, Roestvrijstalen voorkant, In 12 stappen instelbare maalmolen

Kenmerken

AquaClean-filter



AquaClean

AquaClean is ons gepatenteerde waterfilter dat de kwaliteit van uw koffie verbetert door het water te zuiveren. Ook wordt hierdoor kalkvorming in de waterleiding van uw koffiezetapparaat voorkomen: zet tot 5000* koppen zonder te ontkalken door het filter regelmatig te vervangen.

100% keramische molens



Onze molens zijn gemaakt van high-tech keramiek: uitzonderlijk hard en precies. Verse bonen worden voorzichtig gemalen, zonder risico op oververhitting. Zo worden de beste smaken en aroma's geëxtraheerd voor minstens 20.000 koppen koffie met een superieure smaak.

Externe goedkeuring



Met Saeco-technologie haalt u de beste smaken uit uw favoriete koffiebonen voor een intens en authentiek aroma en een heerlijke

smaak (geroosterd, chocolade, nootachtig, fruitig, bloemig, kruidig)

Hoogwaardige boiler



Zuivere koffie vraagt om perfecte temperaturen. Onze hoogwaardige Thermoblock is gemaakt van licht aluminium en een roestvrijstalen behuizing, die snel opwarmt tot de juiste hoge temperaturen

Verwijderbare koffiezetunit



De verwijderbare koffiezetunit garandeert een zichtbare hygiëne. De Saeco-koffiezetunit kan ook automatisch worden schoongemaakt met onze speciale reinigingstabletten.

LattePerfetto



LattePerfetto-technologie verbetert de melkschuimdichtheid, waardoor u kunt

SM5573/10R1

genieten van dicht melkschuim met fijne textuur. Perfect voor uw favoriete koffie met melk. De nauwkeurige geometrie van het opschuimsysteem zorgt voor een ideale temperatuur en een uitstekende verhouding tussen schuim en melk.

Twaalf wereldberoemde koffies



Ontdek de wereld van koffie met bekende varianten zoals espresso en cappuccino en met speciale koffie zoals Americano of Espresso Macchiato.

Bonenhouder met aroma-seal

Bonenhouder met aroma-seal om de bonen langer vers te houden

Quick Milk Clean



De machine heeft een snelle melkreinigingsfunctie voor een goede hygiëne: na het bereiden van de drank wordt de melktuit schoongemaakt met warm water.

Specificaties

Aanpassing

- Instellingen voor aromasterkte: 5
- Hoeveelheid koffie en melk: Instelbaar
- Moleninstellingen: 12
- Aroma instellen vóór het zetten
- Gebruikersprofielen: 4
- Temperatuurstanden: 3

Verscheidenheid

- Dranken: Espresso, Koffie, Americano, Dubbele espresso, Ristretto, Caffè crema, Heet water, Espresso Lungo, Cappuccino, Latte macchiato, Melkschuim, Café au lait, Espresso macchiato, Melange
- Optie voor gemalen koffie
- Dubbele kop
- Dubbele kop melk: Nee

Andere functies

- Afneembare zetgroep
- Gusto perfetto
- Automatisch reinigen & begeleid ontkalken
- Hoofdschakelaar AAN/UIT-knop
- Snel opwarmende boiler

Accessoires

- Inclusief: Maatschepje, Tester voor waterhardheid, Reinigingsborsteltje, Smeermiddel voor de zetgroep, AquaClean-filter

Technische specificaties

- Snoerlengte: >100 cm
- Spanning: 230 volt
- Land van herkomst: Roemenië
- Frequentie: 50 Hz
- Capaciteit melkbeker: 0,5 L

- Capaciteit koffiediklade: 15 porties
- Capaciteit waterreservoir: 1,8 L
- Productgewicht: 9,1 kg
- Capaciteit bonenreservoir: 250 g
- Afvalbak: Toegang aan de voorkant
- Waterres.: Toegang aan de bovenkant
- Max. kophoogte: 163 mm
- Compatibiliteit filter: AquaClean
- Afmetingen van het product: 221 x 340 x 430 mm

Ontwerp

- Kleur: Roestvrij staal en zwart

Algemene specificaties

- Melkoplossing: Ingebouwde melkbeker, Snelle schoonmaakfunctie voor het melksysteem
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Compatibel met AquaClean-filter
- Aanpasbaar per drank: Instelbare koffiesterkte, Instelbare inhoud van de kop, Instelbare temperatuur
- Gebruiksgemak en comfort: Verwijderbare tuit
- Speciale functies: Optie voor gemalen koffie
- Type beker: Premium beker
- Type display: LCD

Afwerking

- Materiaal hoofdunit: ABS-plastic

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

- Energielabel: Klasse A
- Energieverbruik in stand-by: < 0,5 W



Publicatiedatum
2024-03-15

Versie: 1.1.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van de gekozen koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken