

Philips PerfectCare  
Performer  
Stoomgenerator

Pompdruk max. 6 bar  
Stoomstoot van max. 350 g  
Afnamebaar waterreservoir, 1,8 l

HI8700/20



## Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken

### Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter

Het Philips PerfectCare Performer-strijkijzer met stoomgenerator zorgt voor een eenvoudige, krachtige strijkervaring zonder schroeiplekken. De krachtige continue stoom dringt tot diep in de stof door waardoor kreuken snel verdwijnen.

#### **Snel en krachtig strijken**

- Energie besparen met de ECO-modus
- Geschikt voor kraanwater, elk moment bij te vullen tijdens het strijken
- ProVelocity-stoomgenerator: continue stoomproductie
- Continue stoom tot 120 g/min
- Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen
- Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter, max. twee uur strijken
- Smart Calc Clean-systeem en Calc Clean-herinnering met geluid en lampje
- Lichtgewicht stoomgenerator van Philips
- Pompdruk max. 6 bar

#### **Zorgeloos strijken zonder temperatuurinstelling**

- Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten

# PHILIPS

# Kenmerken

## Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter



Het waterreservoir kan worden verwijderd om eenvoudig te worden gevuld onder de kraan. De grote vulopening maakt het vullen eenvoudig. Dankzij het waterreservoir van 1,8 liter kunt u tot wel 2 uur strijken zonder bij te vullen.

## ProVelocity-stoomgenerator

Water wordt door een hogedrukpomp van het waterreservoir naar het strijkijzer gepompt. De stoomkamer wordt op zeer hoge snelheid gevuld met grote hoeveelheden water. Dit zorgt voor een zeer krachtige en constante toevoer van stoom uit de zoolplaat, zonder condensvorming.

## Continue stoom



Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De unieke technologie in een Philips-strijkijzer met stoomgenerator genereert krachtige

stoom waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt strijken.

## Energiezuinig



Met de ECO-modus (verminderde hoeveelheid stoom) kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van het strijkresultaat.

## Lichtgewicht stoomgenerator

Dankzij de revolutionaire ProVelocity-technologie is de stoomgenerator compacter dan ooit. De compacte stoomgenerator past eenvoudig op uw strijkplank voor gemakkelijker strijken. Daarnaast neemt uw stoomgenerator veel minder ruimte in beslag.

## Pompdruk max. 6 bar



Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk.

De hoeveelheid stoom kan naar wens worden ingesteld.

## OptimalTEMP-technologie



U kunt nu strijken zonder temperatuurinstelling, van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die precies de zoolplaattemperatuur regelt. U hoeft zelf de temperatuur niet aan te passen 2) de compacte ProVelocity-stoommachine biedt meer stoom voor sneller strijken. Hierdoor is een compacter ontwerp van uw stoomgenerator mogelijk en kunt u deze eenvoudiger opbergen

## Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater



Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opdraakt, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.

# Specificaties

## Technologie

- OptimalTEMP-technologie
- Voor alle strijkbare stoffen
- Geen brandplekken
- ProVelocity-stoomgenerator
- Smart Control-processor

## Gebruiksvriendelijk

- Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde
- Glijprestaties zoolplaat: 5 stars
- Naam zoolplaat: SteamGlide Plus
- Afneembaar waterreservoir
- Elk moment bij te vullen tijdens gebruik
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Lengte van de slang: 1,6 m
- Nauwkeurige stoomtip
- Gebruiksklaar: Lichtindicator, Geluidssignaal
- Krasbestendige zoolplaat: 4 stars

## Snelle kreukverwijdering

- Druk: Pompdruk max. 6 bar
- Vermogen: 2600 W
- Stoomstoot: Maximaal 350 g
- Continue stoom: Maximaal 120 g/min
- Verticale stoom

- Gebruiksklaar: 2 minute(s)
- Variabele stoomniveaus
- On-demand stoom

## Kalkbeheer

- Schoonmaken en ontkalken: Smart Calc-Clean
- Ontkalkingsherinnering: Lamp, Geluid, Ja

## Opbergen

- Draagvergrendeling: Voor vervoer en veiligheid
- Opbergvak voor snoer: Bevestiging met klittenband, Ja
- Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

## Afmetingen en gewicht

- Gewicht van strijkijzer: 1,22 kg
- Productafmetingen (b x h x d): 22 x 24 x 37 cm
- Gewicht van strijkijzer + voet: 3,2 kg

## Milieuvriendelijke efficiëntie

- Energiebesparingsmodus
- Verpakking van het product: 100% recyclebaar
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

## Garantie

- 2 jaar wereldwijde garantie



Publicatiedatum  
2022-06-27

Versie: 1.0.1

EAN: 08 71010 37922 46

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)