

Philips 1700 series
Stoomstrijkijzer

17 g/min. stoom
Aluminium zoolplaat
Antikalk-
1400 watt

GC1705



Gegarandeerd snel en effectief

Supersnelle zoolplaat

Omdat het leven veel meer is dan het uitvoeren van huishoudelijke taken, wilt u deze zo snel mogelijk afhandelen. De spitse voorkant, de unieke stoomgaatjes en de soepel glijdende zoolplaat maken van dit kwaliteitsproduct een supersnel strijkijzer.

Powerful performance

- 1400 watt voor constante hoge stoomproductie

Comfortabel strijken

- Minder navullen dankzij het grote waterreservoir van 180 ml
- Een fijne spray maakt het textiel gelijkmatig vochtig

Soepel glijden over alle stoffen

- Aluminium zoolplaat voor soepel glijden over alle stoffen

Langere levensduur

- Calc Clean helpt kalkaanslag in uw strijkijzer te voorkomen

Komt ook op moeilijk bereikbare plaatsen

- Spitse voorkant om moeilijk bereikbare plekjes te strijken

PHILIPS

Kenmerken

Stoom tot 17 g/min.



Continue stoom tot 17 g/min. voor gladdere strijkresultaten.

1400 watt



Dit krachtige strijkijzer warmt snel op en behoudt tijdens het strijken een zeer stabiele temperatuur, waardoor kreuken beter kunnen worden gladgestreken.

Spray



De sprayfunctie produceert een fijne nevel die de stof gelijkmatig bevochtigt, zodat u kreuken eenvoudiger kunt gladstrijken.

Aluminium zoolplaat



De duurzame aluminium zoolplaat glijdt soepel over alle stoffen en is krasbestendig en eenvoudig schoon te maken.

Calc Clean



Met de Calc Clean-functie kunt u uw Philips-strijkijzer gemakkelijk schoonspoelen om alle kalkdeeltjes te verwijderen. Zo verlengt u de levensduur van uw strijkijzer.

Groot waterreservoir van 180 ml

Minder vaak bijvullen dankzij het extra grote waterreservoir van 180 ml, dus u strijkt meer kleren in één enkele beurt.

Spitse voorkant



Dankzij de unieke spitse voorkant strijkt u zelfs de moeilijkst bereikbare plekjes.

Specificaties

Gewicht en afmetingen

- Gewicht van het product: 1,06
- Afmetingen van het product: 26,1 x 11,5 x 13,6 cm

Gebruiksvriendelijk

- Controle: Indicatielampje voor temperatuur, Variabele stoominstellingen
- Voor moeilijk bereikbare plekjes: Speciale vorm
- Snelle opwarming

Technische specificaties

- Vermogen: 1400
- Frequentie: 50-60
- Spanning: 220 - 240

Comfortabel strijken

- Snoerlengte: 1,8 m
- Extra comfort: Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)
- Veilig in gebruik: Voldoet ruimschoots aan internationale valproefnormen
- Geschikt voor kraanwater
- Capaciteit waterreservoir: 180 ml

Kreuken verwijderen

- Continue stoom: Tot 17 g/min
- Zoolplaat: Optimaal geplateerde openingen
- Spray
- Voor moeilijk bereikbare plekjes: Spitse voorkant



Publicatiedatum
2023-01-12

Versie: 1.0.1

EAN: 08 71010 32955 49

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com