



Philips PerfectCare Aqua  
Silence  
Stoomgenerator

**Druk tot 6,2 bar**

Stoomstoot van 330 g  
Draagvergrendeling  
Vast waterreservoir van 2,5 l



**GC8650/80**

## Ultrasnel en stil strijken

geen temperatuuraanpassing nodig

Geschikt voor alle strijkbare stoffen, van zijde, linnen en katoen tot kasjmier... U kunt alle stoffen achter elkaar door strijken zonder iets te moeten instellen. Het Philips PerfectCare-strijkijzer biedt snel resultaat bij alle stoffen, zonder schroeiplekken of glimmende plekken. Strijken was nog nooit zo gemakkelijk.

### Snel en krachtig strijken

- Ontkalk uw apparaat effectief en eenvoudig voor een langere levensduur
- Geschikt voor kraanwater, elk moment bij te vullen tijdens het strijken
- Automatisch uitgeschakeld voor gemoedsrust en energiebesparing
- Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen
- Groot zichtbaar waterreservoir van 2,5 liter
- Onze best glijdende zoolplaat
- Energie besparen met de ECO-modus
- Uw strijkijzer stevig op het basisstation vergrendelen
- Druk tot 6,2 bar

### Zorgeloos strijken zonder temperatuurinstelling

- Silent Steam-technologie: krachtige stoom met minimaal geluid
- Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten

# PHILIPS

## Kenmerken

### Silent Steam-technologie



U kunt nu strijken terwijl u met de rest van het gezin TV kijkt, zonder dat u last hebt van het geluid van de stoomgenerator. Silent Steam-technologie zorgt voor rustige en zeer krachtige stoomafgifte. De stoomgenerator is uitgerust met geluiddempende stoomfilters voor een vermindering van het stoomgeluid en met een geluiddempend platform om het geluid van de pomp in de voet te verminderen.

### OptimalTEMP-technologie



U kunt nu strijken zonder temperatuurinstelling, van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die precies de zoolplaattemperatuur regelt. U hoeft zelf de temperatuur niet aan te passen 2) Krachtige cyclonische stoomkamer die krachtig,

consistent stoom levert, waardoor strijken eenvoudiger en sneller wordt.

### Easy De-Calc



Extreem langdurige stoomprestaties: de exclusieve Easy De-Calc-functie van Philips is ideaal om de gevolgen van hard water tegen te gaan en verlengt de levensduur van de stoomgenerator. Uw strijkijzer geeft middels een lampje en een geluid aan wanneer het apparaat moet worden gereinigd. Open de Easy De-Calc-knop wanneer het apparaat is afgekoeld en vang het vuile water met kalk op in een kop.

### Energiezuinig



Met de ECO-modus (verminderde hoeveelheid stoom) kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van het strijkresultaat.

### Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater



Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opraaft, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.

### Draagvergrendeling



De strijkijzer met stoomgenerator wordt geleverd met een draagvergrendeling. U kunt uw strijkijzer veilig op de voet vergrendelen, waardoor strijker veiliger wordt en het risico dat mensen de hete zoolplaat aanraken wordt verminderd. U kunt de stoomgenerator ook gemakkelijk dragen.

# Specificaties

## Gebruiksvriendelijk

- Water bijvullen en legen: Extra grote vulopening
- Veilig voor alle stoffen: Zelfs voor kwetsbare stoffen zoals zijde
- Opwarmtijd: 2 min.
- Elk moment bij te vullen
- Capaciteit waterreservoir: 2500 ml
- Beveiliging: automatische uitschakeling
- Opbergsysteem: Draagvergrendeling
- Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)
- Opbergvak voor snoer: Snoerclip
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Lengte van de slang: 1,7 m
- Waarschuwing bij laag waterniveau
- Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

## Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- OptimalTEMP-technologie

- Zoolplaat: T-ionicGlide
- Vermogen: 2400 W
- Veilige standaard
- Druk: Druk tot 6,2 bar
- Stoomstoot: 330 g
- Silent Steam-technologie
- Verticaal stomen
- Stoomtip

## Technische specificaties

- Afmetingen van het product: 36,2 x 27 x 26,3 cm
- Gewicht van strijkijzer + voet: 4,5 kg
- Gewicht van strijkijzer: 1,1 kg
- Spanning: 220 - 240 volt

## Ontkalkingsfunctie

- Calc-Clean-oplossing: Easy De-calc
- Calc-Clean-herinnering
- Geschikt voor kraanwater



Publicatiedatum  
2023-03-02

Versie: 1.0.2

EAN: 87 10103 66872 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* in de categorie stoomgenerators met onbeperkte stoom onder druk