

PHILIPS

AVENT

DECT-i beebimonitor

100% privaatne, häireteta toimiv

Kristallselge heli

Kuni 24 tundi jälgimist

Tähevalgusega öötule projektor



SCD735/52



Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel

100% privaatne, häireteta

SCD735 beebimonitor tagab suurema paindlikkuse kuni 24 h enne, kui peate seda uuesti laadima ning kristallselge heli. Samuti on olemas lai valik rahustavaid ja kindlustunnet sisendavaid funktsioone. Kindlasti naudib beebi ka tähistaeva valgusprojektorit.

Vabadus ja paindlikkus

- Dokkimisjaam mugavalt laadimiseks
- Suurem paindlikkus tänu 24-tunnisele jälgimisele
- Sõbralik öörežiim kuva hämardamiseks ja heli vaigistamiseks
- Tööulatus kuni 330 meetrit*

Usaldusväärne ühendus ja pidev kindlustunne

- DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi ja 100% privaatsuse
- Kristallselge heli tänu DECT-tehnoloogiale
- Tänu LED-märgutuledele teate, et ühendus on loodud
- Energiasäästlik Smart ECO-režiim minimaalseks edastamiseks
- Jälgige beebi toa temperatuuri ja seadistage märguanded

Rahustav ja und soodustav

- Rahustage oma beebit tähistaeva projektsiooniga
- Rahustav öövalgus ja häällaulud teie väikese rahustamiseks
- Kaugrääkige oma beebiga

Esiletõstetud tooted

Tähevalgusega öötule projektor



Aidake beebil tähistava projektsiooni abil rahuneda. Projektsiooni saab mugavalt keskseadmest või beebi seadmest aktiveerida.

100% privaatne, häireteta toimiv



DECT-tehnoloogia tagab turvalise ja privaatse ühenduse, mistõttu saate olla kindel, et keegi teid pealt ei kuula. See tagab nullinterferentsi muudelt raadiolaineid kasutatavalt seadmetelt nagu teised beebimonitorid, juhtmeta ja mobiiltelefonid.

Öötuli ja viis unelaulu



Mitte miski ei suuda rahutut beebit paremini rahustada kui vaikne unelaul ja öötule mahe kuma. Te saate ükskõik millises oma kodu toas valida ühe viiest rahustavast meloodiast ja lülitada sisse öötule, et aidata oma beebil murelt unemaale rännata.

Kristallselge heli

DECT-tehnoloogia tagab kristallselge heli, nii et kuulete kristallselgelt iga väiksemadki kahinat, vulksumist ja luksumist.

Kaugrääkige oma beebiga



Mõnikord on beebil vaja kuulda vaid teie hääle rahustavat kõla. Tänu ühele nupuvajutusele saate selle hädavajaliku funktsiooni abil oma beebiga ühenduses olla ükskõik mis paigast kodus.

Teadke, et ühendus on loodud



Kolm helitaseme tuld näitavad beebi toas oleva heli tugevust isegi siis, kui keskseade on vaigistatud. Ühenduse märguanne võimaldab alati teada, kas monitor on leviulatuses ja ühendatud. Keskseade annab alati märku, kui monitor on leviulatuses väljas või selle aku tühjeneb, et saaksite alati oma beebiga ühenduses olla.

Smart ECO-režiim



Ainulaadne Smart ECO-režiim minimeerib automaatselt heliedastust ja suurendab aku tööaega. Mida lähemal te oma lapsele olete, seda vähem kulub ideaalse ühenduse loomiseks.

Temperatuuriandur ja märgutuled



Kuna beebid ei suuda veel kehatemperatuuri kontrollida nii, nagu täiskasvanud, võib väiksema temperatuuri muutus beebi rahutust põhjustada. Temperatuuriandur võimaldab beebi toa temperatuuri jälgida ja temperatuuri muutumise korral kohandatud märguande esitada.

Mugav laadimisalus

Keskseadet saab dokkimisjaamas mugavalt laadida. Öösel laadimiseks asetage alus magamistuppa, või siis kasutage alust seadme päeval laadimiseks.

Suurepärase tööaeg



Mugav laaditav vanemaseade tagab suurema paindlikkuse tänu kuni 24-tunnisele jälgimisele enne uuesti laadimist.

Sõbralik öörežiim



Isikupärastage märguande seadeid ning kasutage teavitamiseks hääletut ja õrnalt vibreerimise režiimi. Ühe nupuvajutusega saab öörežiimi lihtsasti aktiveerida ning kuva hämardada ja heli vaigistada.

Spetsifikatsioon

Komplektis

Beebi seade
Patareid: 2 x AA-patareid
Patareid beebi seadmele: Ei
Rihmaklamber
Laadimisalus
Keskseade
Toiteadapter: 2x

Edastamine

Automaatne kanali valimine
Sagedusriba: DECT

Mugavus

Mikrofoni tundlikkuse reguleerimine

Võimsus

Keskseadme laadimisaeg: Kuni 10 tundi
Keskseadme tööaeg: Kuni 24 tundi

Tehnilised andmed

Töötemperatuuri vahemik: 0–40 °C

Omadused

Tööulatus õues kuni: 330 m
Temperatuuriandur
Rahustavad unelaulud

Logistilised andmed

F-karbi mõõtmed (L x K x S): 220 x 156 x 94 mm

