

PHILIPS

Ročni sesalnik

MiniVac

4,8 V baterija

Ciklonski brez vrečke

Krtačni, ozki in gumijasti nastavki

Mokro in suho

FC6142/01



Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje

Moker in suh sistem ter aerodinamičen nastavek

Zmogljivi sesalnik Philips MiniVac Wet&Dry 4,8 V zagotavlja boljše čiščenje. Z mokro-suhim sistemom lahko udobno sesate razlito tekočino ali suho umazanijo. Aerodinamična zasnova nastavka zagotavlja vrhunsko pobiranje prahu.

Enostavna uporaba

- Ročaj z zanko za optimalen oprijem
- Nastavek snamete z eno potezo za enostavno praznjenje

Vedno pri roki

- Tanek napajalni podstavek

Optimalno filtriranje

- 2-stopenjski brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom za optimalno filtriranje

Zajamčena visoka zmogljivost

- Zmogljive baterije NiMH 4,8 V

Vrhunski rezultati čiščenja

- Aerodinamična zasnova nastavka za boljše čiščenje

Značilnosti

Tanek napajalni podstavek



Sesalnik Philips Mini Vac lahko shranjujete na priročnem napajalnem podstavku, ki ga namestite na steno ali postavite na mizo. To pomeni, da je Mini Vac s svojimi močnimi baterijami za ponovno polnjenje vedno v pripravljenosti.

2-stopenski ciklonski brez vrečke



Sesalnik brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom zadržuje umazanijo v notranjosti in z vrtenjem zagotavlja optimalno, visoko sesalno moč in učinkovito sesanje. Njegov dvostopenjski filtrirni sistem zagotavlja, da umazanija ostane znotraj sesalnika. Prvi filter zaustavi večino umazanije, medtem ko drugi filter zaustavi manjše delce umazanije.

Aerodinamična zasnova nastavka

Aerodinamična zasnova nastavka sesalnika Philips MiniVac zagotavlja optimalno pobiranje tudi najbolj drobnega prahu. Ergonomska oblika nastavka vam pomaga pri čiščenju tudi najtežje dostopnih mest.

Udoben ročaj



Sesalnik Philips Mini Vac se ponaša z okroglim ročajem, ki skrbi za optimalen oprijem. Sesalnik Mini Vac lahko primete kakor želite.

Zmogljive baterije NiMH 4,8 V



Zmogljivejše nikelj-metal-hidridne (NiMH) baterije sesalnika Philips MiniVac so odporne na pomnilniški učinek. Ta sčasoma zmanjša zmogljivost baterij in posledično skrajša čas delovanja. Ta MiniVac z baterijami NiMH ima zato v primerjavi z napravami s standardnimi nikelj-kadmijevimi (NiCd) baterijami s pomnilniškim učinkom daljši čas delovanja.

Nastavek, snemljiv z eno potezo

Sesalnik Philips MiniVac lahko preprosto in hitro praznite ter higiensko čistite. Ima nastavek, ki ga lahko enostavno odstranite z eno potezo, zato se pri praznjenju sesalnika MiniVac ne umažete.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

Priložena dodatna oprema: Charging base

Zasnova

Barva: Blue

Značilnosti zasnove: Translucent dust chamber

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 460 x 160 x 160 mm

Dimenzije embalaže (D x Š x V): 508 x 335 x 490 mm

Teža izdelka: 1,4 kg

Zmogljivost

Pretok zraka (najv.): 530 l/s

Glasnost: 76 dB

Napetost baterije: 4,8 V

Čas polnjenja: 16-18 ur

Vakuum (najv.): 2,9 kPa

Čas delovanja: 9 min

Vhodna moč (najv.): 56 W

Moč sesanja (najvišja): 9 W

Filtriranje

Filtrirni sistem: Wet and dry system

Zmogljivost za prah: 0,5 L

