



Philips MiniVac  
Aspirador portátil

**Bateria de 4,8 V**

Sem saco, ciclônico  
Bico, escova e rodo  
Húmido/seco

**FC6142/01**

Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza

Sistema para pó e líquidos e escova aerodinâmica

Desfrute do melhor resultado de limpeza com o potente mini aspirador para pó e líquidos de 4,8 V da Philips. Limpe facilmente sujidade húmida e seca com o sistema para pó e líquidos. O design aerodinâmico da escova assegura uma maior recolha de pó.

**Fácil de usar**

- Pega ergonómica fácil de segurar
- Bico de descaixei fácil para esvaziamento simples

**Sempre à mão**

- Base de carga fina (p/ parede ou mesa)

**Filtração óptima**

- Fluxo de ar ciclónico duplo sem saco para uma filtragem ideal

**Potência elevada garantida**

- Baterias potentes em NiMH de 4,8 V

**Resultados de limpeza superiores**

- Design aerodinâmico da escova para uma melhor recolha do pó

**PHILIPS**

## Aspirador portátil

Bateria de 4,8 V Sem saco, ciclónico, Bico, escova e rodo, Húmido/seco

# Destaques

### Base de carga fina (p/ parede ou mesa)



Pode guardar o mini-aspirador Philips numa prática base para carregamento, montada numa parede ou colocada sobre uma mesa. Isto significa que o mini-aspirador, com a sua potente bateria recarregável, está sempre pronto a utilizar.

### Duplo, sem saco, ciclónico



O fluxo de ar ciclónico sem saco mantém a sujidade em rotação no interior para assegurar uma alta potência de sucção otimizada e uma limpeza duradoura. O duplo sistema de filtragem garante que, uma vez no interior, a sujidade não volta a sair. O primeiro filtro bloqueia a maior parte da sujidade e o segundo filtro retém as partículas de pó mais pequenas.

### Design aerodinâmico da escova

O design aerodinâmico da escova do mini aspirador da Philips foi criado para assegurar uma recolha ideal do pó até para as partículas de pó mais finas. O formato ergonómico da escova ajuda-o a limpar até as zonas mais difíceis de alcançar.

### Pega confortável



O mini aspirador Philips possui uma pega oval fácil de segurar. Pode segurar no mini aspirador da forma que preferir.

### Baterias potentes em NiMH de 4,8 V



As poderosas pilhas de níquel metal híbrido (NiMH) de maior duração do mini aspirador da Philips não desenvolvem um efeito de memória. Com o passar do tempo, este efeito diminui a capacidade das pilhas, reduzindo o tempo de funcionamento. Este mini aspirador com pilhas NiMH oferece assim uma energia de maior duração, quando comparado com produtos com pilhas normais de níquel cádmio (NiCd) que sofrem um efeito de memória.

### Bico de desençaixe fácil

O mini aspirador da Philips é fácil e rápido de esvaziar e permite uma limpeza higiénica. O mini aspirador Philips possui uma escova de desençaixe fácil, para que possa esvaziar o mini aspirador sem entrar em contacto com a sujidade.

FC6142/01

# Especificações

### Peso e dimensões

- Dimensões da embalagem (CxLxA): 508 x 335 x 490 mm
- Dimensões do produto (CxLxA): 460 x 160 x 160 mm
- Peso do produto: 1,4 kg

### Desempenho

- Fluxo de ar (máx): 530 l/s
- Nível da potência sonora: 76 dB
- Voltagem da pilha: 4,8 V
- Tempo de carga: 16-18 hora(s)
- Tempo de funcionamento: 9 min.
- Vácuo (máx): 2,9 kPa
- Potência de entrada (máx): 56 W
- Potência de sucção (máx): 9 W

### Design

- Características do design: Translucent dust chamber
- Cor: Blue

### Escovas e acessórios

- Acessórios incluídos: Charging base

### Filtragem

- Capacidade de pó: 0,5 L
- Sistema de filtros: Wet and dry system



Data de publicação  
2023-04-08

Versão: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)