

Philips PerformerPro
Aspirador com saco

2000 W

Tecnologia AirflowMax
Parquet

FC9185/01



Potência de sucção mais elevada, mesmo quando o saco está cheio*

com um motor de 2000 W e capacidade para 5 l de pó

Com o seu motor potente de 2000 W e o compartimento do pó concebido especialmente para este fim, o aspirador Philips PerformerPro mantém um alto fluxo de ar, fornecendo-lhe a potência de sucção mais elevada. Para óptimos resultados de limpeza, mesmo quando o saco está cheio!*

Conveniência

- Rotação da mangueira 360Flex para manobrar facilmente
- Pega extra longa com canal de ar para um maior alcance
- Encaixe SmartLock para um ajuste simples a cada tarefa de limpeza

Protecção contra riscos para soalhos em parquet

- Escova Parquet com cerdas macias para protecção anti-riscos

Excelentes resultados de limpeza

- Escova TriActive com acção exclusiva 3 em 1
- Motor de 2000 watts gera um máximo de 450 W de potência de sucção
- Tecnologia Airflow Max revolucionária para uma sucção extrema
- Capacidade para 5 l de pó para uma limpeza mais prolongada

Filtragem de ar altamente eficaz

- Filtro micro AFS para ar limpo

PHILIPS

Destaques

Motor de 2000 watts



Motor de 2000 watts gera um máximo de 450 W de potência de sucção para excelentes resultados de limpeza.

Escova TriActive



A escova TriActive limpa o seu chão de 3 formas numa só passagem: 1) Uma abertura maior na ponta da escova aspira facilmente as partículas de maior dimensão. 2) Esta apresenta uma eficiência máxima de limpeza graças ao fluxo de ar otimizado através da escova. 3) As duas escovas laterais limpam o pó e a sujidade junto à mobília e às paredes.

Escova Parquet



Acabaram-se os riscos graças a esta escova, desenvolvida com cerdas macias e concebida

especificamente para a limpeza cuidada de pavimentos.

Filtro micro AFS

O filtro micro AFS capta o pó fino antes do ar ser expelido para um ambiente sem pó e um ar limpo.

s-bag, desempenho de longa duração



O s-bag de desempenho de longa duração da Philips, composto por cinco camadas de material antiobstrução de alta qualidade, capta até o pó mais fino. Esta filtragem excelente proporciona-lhe melhores resultados de limpeza e um ar limpo em sua casa. A filtragem com multicamadas também mantém a alta potência de sucção dos aspiradores durante toda a vida útil do saco. O s-bag de desempenho de longa duração foi testado e certificado pelo instituto independente de testes TÜV Rheinland Group e ficou comprovou que este dura até 80% mais do que um saco para o pó normal.

Encaixe SmartLock



O encaixe SmartLock exclusivo da Philips para escovas e o tubo telescópico encaixa e desencaixa facilmente estas peças durante a limpeza. O encaixe SmartLock permite-lhe

ajustar intuitivamente o tubo telescópico à sua altura preferida.

Rotação da mangueira 360Flex

A rotação da mangueira 360Flex da Philips oferece uma rotação total da mangueira a 360 graus para lhe permitir manobrar facilmente o aspirador pela casa.

Pega extra longa com canal de ar

Esta pega com formato ergonómico permite uma utilização cómoda. O seu design extra longo permite-lhe um maior alcance, para poder limpar facilmente áreas difíceis de alcançar. O controlo do ar permite-lhe ajustar a potência de sucção sem ter de se curvar.

Capacidade para 5 l de pó



O compartimento do pó de 5 l concebido especialmente para este fim permite-lhe otimizar a utilização do saco para o pó, para que possa limpar durante mais tempo.

Tecnologia Airflow Max



A tecnologia Airflow Max maximiza o fluxo de ar, permitindo que o saco para o pó se abra uniformemente, obtendo a potência de sucção mais elevada, mesmo quando o saco está cheio!

Especificações

Escovas e acessórios

- Escova standard: Escova TriActive
- Acessórios incluídos: Bico, Escova pequena
- Escova adicional: Escova para pavimentos
- Arrumação de acessórios: No clipe do tubo

Design

- Cor: Preto intenso

Peso e dimensões

- Dimensões do produto (CxLxA): 500 x 310 x 300 mm
- Peso do produto: 5,0 kg

Desempenho

- Potência de entrada (IEC): 1800 W
- Potência de entrada (máx): 2000 W
- Nível de ruído (Lc IEC): 79 dB
- Potência de sucção (máx): 450 W
- Vácuo (máx): 34 kPa
- Fluxo de ar (máx): 47 l/s

Filtragem

- Tipo de saco: s-bag, desempenho de longa duração
- Capacidade de pó: 5 L
- Filtro exaustor: Microfibra
- Filtro do motor: Camada tripla

Facilidade de utilização

- Encaixe do tubo: SmartLock
- Raio de ação: 9 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 6 m
- Pega de transporte: Topo e frente
- Tipo de tubo: Tubo telescópico metálico de 2 peças
- Controlo de potência: Eletrónico no aparelho
- Pega: Pega ergonómica com controlo do ar
- Indicador de recipiente de pó cheio
- Tipo de rodas: Borracha
- Arrumação / arrumação assistida: Vertical e horizontal



Data de publicação
2023-07-24

Versão: 1.1.1

EAN: 87 10103 60031 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Potência de sucção testada de acordo com a norma internacional IEC 60312-1, testada pelo instituto de testes externo SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., Agosto de 2012)