

Philips 2000B series 专业空气净化器

CADR 260 P/ 178 F CCM P4/ F3

过滤 99.97% 的 0.3 微米颗粒物 去除 99.9% 的细菌和病毒 有效区域: 18 - 31 平方米

AP2266/00

# 长久保护,持久健康

简化的设计带给您全面的保护

悄无声息地提供洁净的室内空气。集成过敏原模式,实现二十四小时保护。为 狭小的空间带来含氧度高的空气。

#### 有保证的防护

- 配备 VitaShield 微护盾的非凡性能
- GB/T 认证的 CADR 和 CCM 性能
- 经认证的除菌和除病毒
- ECARF 认证 "非致敏"

#### 持续性能

- 静音运转与最大功率的风扇速度
- 在特殊的自动模式下,可更有效地去除过敏原
- 调节光线以适合您的偏好
- 锁定模式下无篡改

#### 适合专业环境的可选设置

- 可选的实时空气质量反馈让您安枕无忧
- 知道何时应更换过滤网
- 打开电源, 打开净化器



#### 专业空气净化器

CADR 260 P/ 178 F CCM P4/ F3 过滤 99.97% 的 0.3 微米颗粒物, 去除 99.9% 的细菌和病毒, 有效区域 18 - 31 平方米

## 产品亮点

#### 非致敏认证



欧洲研究基金会 (ECARF) 认证的 "非致敏"

#### 依据 GB/T 的 CADR 和 CCM

结合我们专业纳米级高效劲护滤网系列,我们的空气净化器去除颗粒物后提供的洁净空气量 (CADR) 可达到每小时 260 立方米,去除甲醛后提供的 CADR 达到每小时178 立方米。GB/T 标准还使用称为累计净化量 (CCM) 的 4 分评分标准来确定对颗粒物 (P) 和甲醛 (F) 的过滤量。我们在 20008系列中使用的滤网获得了该标准的最高分,评分分别为 P4 和 F3。

#### 经认证的空气除菌



去除 99.9% 的细菌 (上海计量测试技术研究所认证)和 99.9% 的 H1N1 病毒 (Airmid 认证)。

#### 灯光控制



不同设置来控制用户界面 (UI) 或 LED 彩环的灯光。

#### 锁定模式



激活净化器的锁定模式,防止篡改设置。

#### 安静运转



专业空气净化器系列有不同的风扇速度设置。在自动模式下,净化器将根据 AeraSense 输入,自动将风扇速度调整到所需的设置。您也可以手动调速,在短时间内达到最大清洁量,或者在安静环境中进行静音运转。

#### 可选的自动重启功能



飞利浦提供了打开房间电源后,自动开关 设备的选项,而无需手动开关每一台净化 器。

#### 可选的滤网提醒



我们的专业空气净化器有一项可选的指示 灯功能,在有必要更换滤网才能确保连续 的理想性能时,该功能会提醒您。

### 可选的实时反馈



如果您选择激活该功能,我们的空气净化 器可通过直观的 4 色 LED 环提供室内空气 的实时空气质量指标。

#### 专业空气净化器

CADR 260 P/ 178 F CCM P4/ F3 过滤 99.97% 的 0.3 微米颗粒物, 去除 99.9% 的细菌和病毒, 有效区域 18 - 31 平方米

#### 性能

• 适用面积: 18 - 31 m² • 功率: 11 - 50 W • 颜色: 灰色 • 机身材料: 塑料 ・电压:220 V

• 电线长度: 1.6 m • 原产地: 中国 •频率:50 Hz

・CADR(颗粒物): 260 m³/h ・产品尺寸(长 x 宽 x 高): 325 x 210 x 543 ・CADR(甲醛): 178 m³/h

• 过滤细菌: 99.9%

• 0.3 微米颗粒物去除效果: 99 %

• 过滤 PM2.5: 99.9 %

• 过滤 H1N1 病毒: 99.9 %

• 声功率: 32 - 59.5 dB(A)

#### 重量和尺寸

•产品重量: 5.3 kg ・滤网: AP2026/00

#### 可持续发展

• 用户手册: 100% 可回收纸

#### 服务

• 2 年保修

#### 可持续发展

• 待机功耗: <0.5 W



发行日期 2022-06-29

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

版本:1.0.1

规格如有更改,恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

EAN: 06 92341 07538 51 www.philips.com