



Philips Cordless Wet &
Dry 4000 Series
无线智能洗地机 4000 系
列

吸尘器和高速拖把

可湿拖 / 干吸 / 除菌，解决各种
干湿污渍类型
高达 45 分钟 *2 长续航

XW4122/82

大户型的全屋清洁方案

长续航 UV 除菌，一把搞定

具有 UV 紫外线杀菌功能，实现 0 化学残留，续航时间长达 45 分钟，轻松实现地面清洁。使用无刷直流电机，高吸力 / 高转速 / 低噪音。洒水手柄设计适用于硬地板、毛毯和地毯。

一次操作，吸尘、拖地和灭菌同时进行

- 采用强效的无刷直流电机，高效清洁力清洗地板
- 一键实现 60 秒自净
- 紫外线物理除菌

运行时间长，能够完成大多数清洁任务

- LG 进口 4800 毫安优质电池

喷头柄和智能语音设计

- LED 屏幕显示和智能语音反馈系统
- 配有喷水按钮，适用于地毯

PHILIPS

无线智能洗地机 4000 系列

吸尘器和高速拖把 可湿拖 / 干吸 / 除菌，解决各种干湿污渍类型，高达 45 分钟 *2 长续航

规格

区域

- 非 EU

设计

- 颜色：亮蓝色

重量和尺寸

- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）：668*333*295 毫米
- 产品重量：4.5 千克

性能

- 电池类型：锂电池
- 电池电压：25.2 伏
- 充电时间：6-6.5 小时
- 正常运行时间：50 分钟
- Turbo 模式运行时间：35 分钟
- 净水箱：680 ml
- 污水箱：550 ml
- 电池容量：4800 毫安时

XW4122/82

产品亮点

智能语音交互系统

智能人机交互，实时反馈产品状态，老人小孩都能轻松使用。

直流无刷电机

最大电机转速可达 83000 RPM *3，具有效能高、低噪音、使用寿命长、可靠性高的特点。确保出色的用户体验和清洁效力。

一键自净功能

60 秒自动倒计时进行自净，滚刷上的污垢直接扫入机器内，全程无需动手。

喷水按钮设计

配有喷水按钮，可由用户调节，适用于硬地板、地毯和毛毯。

吸尘、拖地和除菌同时进行

不含氯，0 残留，不使用化学剂。产品不会损坏地板材料。长紫外线灯管更有效覆盖地板。*1

进口 LG 电池

进口的 LG 锂离子电池提供持久动力，使用常规模式一次可清洁长达 45 分钟 *2。适合大户型，无需频繁充电。



发行日期 2023-11-29

版本：4.4.1

EAN: 69 73869 39302 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

*1 经过第三方检测机构检测，在实验室测试条件，UV 杀菌针对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的除菌率 99.9%，实际效果因使用环境不同有所差别。报告编号：2020SP7502R01D。

*2 电池 45min 数据来源于飞利浦认可的外部实验室，以智能模式下测试，实际使用中根据情况不同可能会有所浮动。

*3 转速 83000 转为飞利浦认可的外部实验室测试，实际使用情况不同可能会有所差异。直流无刷电机相比有刷电机，具有吸力大、转速快、噪声小特点。