

Philips PerformerPro
Stofzuiger met zak

2000 W

AirflowMax-technologie
Parket

FC9185/01



De hoogste zuigkracht, zelfs als de zak voller raakt*

Met motor van 2000 W en capaciteit van 5 l

Met de krachtige motor van 2000 W en de speciaal ontworpen stofzak behoudt de Philips PerformerPro-stofzuiger een hoge luchtstroom, waardoor u de meeste zuigkracht verkrijgt. Voor geweldige schoonmaakresultaten, zelfs naarmate de zak voller raakt!*

Comfort

- 360Flex-slang voor soepel manoeuvreren
- Extra lange greep met luchtinlaat voor verder bereik
- SmartLock-koppeling eenvoudig in te stellen voor elke reinigingsklus

Beschermt uw parketvloer tegen krassen

- Parketmondstuk met zachte borstelharen voor bescherming tegen krassen

Reinigt als de beste

- TriActive-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking
- Motor van 2000 watt genereert een maximale zuigkracht van 450 watt
- Revolutionaire Airflow Max-technologie voor extreme zuigkracht
- 5 l stofcapaciteit voor langer schoonmaken

Zeer efficiënte luchtzuivering

- AFS-microfilter voor schone lucht
- s-bag Ultra Long Performance vangt zelfs het fijnere stof op

PHILIPS

Kenmerken

2000 watt motor



De motor van 2000 W genereert een maximale zuigkracht van 450 W voor uitstekende reinigingsresultaten.

TriActive-mondstuk



Dankzij het TriActive-mondstuk kunt u de vloer in 1 keer op 3 manieren reinigen: 1) De grotere opening aan het uiteinde van het mondstuk zuigt grotere objecten eenvoudig op. 2) De optimale luchtstroom in het mondstuk zorgt voor een maximaal reinigingsresultaat. 3) De twee zijborstels vegen het stof en vuil op naast het meubilair en de muren.

Parketmondstuk



Geen krassen meer dankzij dit mondstuk met zachte borstelharen, dat speciaal is ontworpen

voor een voorzichtige reiniging van uw harde vloeren.

AFS-microfilter

AFS-microfilter vangt fijne stof op voordat de lucht wordt uitgeblazen voor een stofvrije omgeving en schone lucht.

s-bag Ultra Long Performance



De Philips s-bag Ultra Long Performance, gemaakt van hoogwaardig, niet-verstoppend 5-laags materiaal, neemt zelfs het fijnste stof op. Deze uitstekende filtering zorgt voor een beter reinigingsresultaat en schone lucht in uw huis. Dankzij de filtering met meerdere lagen blijft de hoge zuigkracht van de stofzuiger behouden tijdens de volledige levensduur van de zak. De s-bag ULP is getest en gecertificeerd door het onafhankelijke testinstituut TÜV Rheinland Group, en gaat bewezen tot 80% langer mee dan een normale stofzak.

SmartLock-koppeling



De unieke Philips SmartLock koppelt u eenvoudig aan zuigmonden en de telescoopbuis en tijdens het schoonmaken koppelt u deze delen ook eenvoudig los. Met de SmartLock-koppeling stelt u de telescoopbuis intuïtief in op de gewenste hoogte.

360Flex-slang

De Philips 360Flex-slang draait 360°, voor soepel manoeuvreren van de stofzuiger door uw huis.

Extra lange greep met luchtinlaat

De ergonomisch gevormde handgreep is eenvoudig te gebruiken. Met het extra lange ontwerp maakt u gemakkelijk de moeilijk te bereiken plekken schoon. Via de luchtinlaat kunt u de zuigkracht instellen zonder te hoeven bukken.

Stofcapaciteit van 5 l



De speciaal ontworpen stofzak van 5 l maakt het u mogelijk optimaal gebruik te maken van uw stofzak, zodat u langer kunt schoonmaken.

Airflow Max-technologie



De Airflow Max-technologie maximaliseert de luchtstroom, waardoor de stofzak gelijkmatig ontvouwt, zodat u de hoogste zuigkracht krijgt, zelfs terwijl de zak voller wordt.

Specificaties

Ontwerp

- Kleur: Deep Black

Performance

- Ingangsvermogen (IEC): 1800 W
- Ingangsvermogen (max.): 2000 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 79 dB
- Zuigkracht (max.): 450 W
- Onderdruk (max.): 34 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 47 l/s

Bruikbaarheid

- Buis koppeling: SmartLock
- Snoerlengte: 6 m
- Actieradius: 9 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- Handgreep: Ergonomische handgreep met luchtinlaat
- 'Stofemmer vol'-indicator

- Type wielen: Rubberen
- Opberg- of opslaghulpstuk: Verticaal en horizontaal

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Extra mondstuk: Mondstuk voor harde vloeren
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op slanghouder

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 500 x 310 x 300 mm
- Productgewicht: 5,0 kg

Filtering

- Stofinhoud: 5 L
- Type stofzak: s-bag Ultra Long Performance
- Uitblaasfilter: Microfilter
- Motorfilter: Drielaagig



Publicatiedatum
2022-06-30

Versie: 1.1.1

EAN: 08 71010 36003 12

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Zuigkracht getest in overeenstemming met de internationale norm IEC 60312-1, getest door een extern keuringsinstituut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., augustus 2012)