

Philips PerformerPro
Støvsuger med pose

2200 W

AirflowMax-teknologi
HEPA 13-filter
Parquet

FC9193/01



Højeste sugestyrke, selv efterhånden som posen fyldes op*

med 2200 W motor og 5 L støvkapacitet

Med den kraftfulde motor på 2200 W og det specialdesignede støvkammer fastholder Philips PerformerPro en kraftig luftstrøm og giver dig den højeste sugestyrke. Sikrer fantastiske rengøringsresultater, selv når posen er godt fyldt op!*

Komfort

- 360Flex drejefunktion for slange for nem manøvrering
- Ekstra langt greb med luftrende giver længere rækkevidde
- SmartLock-sammenkobling for nem tilpasning til hver rengøringsopgave
- Lang rækkevidde giver praktisk rengøring

Flotte rengøringsresultater

- Nyt 3-i-1 TriActive+-mundstykke opfanger kraftigt og fint støv
- 2200 W motor, der genererer maks. 500 W sugestyrke
- Revolutionerende Airflow Max-teknologi for ekstrem sugestyrke
- 5 L støvkapacitet for lang tids rengøring

Integreret anti-allergisystem

- HEPA AirSeal med HEPA 13-filter optager 99,99 % af støv
- s-bag med ultralang brugstid opfanger endnu mere fint støv
- Allergivenlig kvalitet testet af ECARF

PHILIPS

Vigtigste nyheder

2200 W motor



Motoren på 2200 W genererer op til 500 W sugestyrke, hvilket sikrer et fantastisk rengøringsresultat.

Airflow Max-teknologi



Airflow Max-teknologi optimerer luftstrømmen, så støvposen folder sig ensartet ud, og du får den højeste sugestyrke, selv efterhånden som posen fyldes op!

5 L støvkapacitet



Det specielt designede 5 L støvkammer giver dig mulighed for at sikre en optimal brug af støvposen, så kan du gøre rent i længere tid.

TriActive+-mundstykke



TriActive+-mundstykket udfører 3 rengøringstrin på én gang: 1) Den løfter forsigtigt tæppets luv med den specialdesignede sål for at fjerne støv i dybden 2) Den suger større ting op med den store åbning på forsiden 3) Den fejer støv og snavs op langs møbler og vægge med de to sidebørster

HEPA AirSeal med HEPA 13



HEPA 13-filteret og AirSeal fanger selv det fineste støv, før luften blæses ud. Det giver et støvfrit miljø og ren, allergenfri luft. Udblæsningsluften er endnu renere end luften i rummet.

ECARF-certificeret



Denne støvsuger med HEPA 13-filtrering er certificeret som allergivenlig af European Centre for Allergy Research Foundation (det europæiske center for allergiforskning - ECARF). HEPA 13-filteret renser udblæsningsluften for op til 99,95 % af allergener fra katte- og hundehår, støvmider eller pollen og giver derved et allergivenligt miljø i hjemmet.

s-bag med ultralang brugstid



Philips s-bag Ultra Long Performance fremstillet af fem højvalitative lag bestående af ikke-tilstoppende materiale optager selv det fineste støv. Denne fremragende filtrering giver et bedre rengøringsresultat og renere luft i hjemmet. Den flerlagede filtrering bevarer også støvsugerens høje sugestyrke i løbet af hele posens levetid. S-bag ULP er blevet testet og certificeret af det uafhængige testinstitut TÜV Rheinland Group og holder beviseligt op til 80 % længere sammenlignet med en standardstøvpose.

Specifikationer

Mundstykke og tilbehør

- Standardmundstykke: TriActive+-mundstykke
- Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, 2-i-1 børste/lille mundstykke
- Tilbehørsopbevaring: På rørclip

Design

- Farve: Blæksort

Vægt og mål

- Produktets mål (L x B x H): 500 x 310 x 300 mm
- Produktets vægt: 5,0 kg

Performance

- Indgangseffekt (IEC): 1800 W
- Indgangseffekt (maks.): 2200 W
- Støjniveau (Lc IEC): 79 dB
- Sugeffekt (maks.): 500 W
- Vakuum (maks.): 36 kPa
- Luftstrøm (maks.): 51 l/s

Filtrering

- Støvkapacitet: 5 L
- Støvposens type: s-bag med ultralang brugstid
- Støvfiler: Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- Motorfilter: Trelaget
- HEPA Air Seal

Brugervenlighed

- Ledningslængde: 8 m
- Aktionsradius: 11 m
- Rørkobling: SmartLock
- Bærehåndtag: Top og front
- Styrkekontrol: Elektronisk på apparat
- Rørtype: 2-delt teleskoprør af metal
- Håndtag: Ergonomisk greb med luftrende
- Hjultype: Gummi
- Indikator for fuld støvbeholder
- Parkering eller opbevaring: Lodret og vandret



Udgivelsesdato
2023-08-22

Version: 1.0.1

EAN: 87 10103 64292 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com

* Sugestyrke testet i overensstemmelse med den internationale
standard IEC 60312-1, testet af det eksterne testinstitut SLG Prüf-
und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., august
2012)