

Philips Saeco Exprelia 全自動義式咖啡機

- •配備牛奶罐與奶泡器
- 不鏽鋼
- 可調式五段研磨刀片

HD8856/06

完美、溫熱、俐落。

盡享極致奶泡體驗

Exprelia 隨時都可為您精心烹煮出您最愛的特色咖啡。有了立即飲品選擇,無論您喜愛何種咖啡都能在彈指之間烹煮完成。本咖啡機配備雙鍋爐裝置,可立即烹煮出您所要的咖啡。

極致風味的道地義式咖啡

- •配備 100% 陶瓷研磨器,讓您不再喝到帶有焦味的咖啡
- 用內建鮮奶盒製作完美的奶泡
- 擁有雙鍋爐裝置,不需等候就能喝到特調咖啡

便於清潔與維護

- 自動清潔與除垢功能,讓咖啡機永保乾淨清潔
- 可拆式蒸餾沖泡零件,讓清理更方便

便於清潔與維護

- 自動雙重清潔功能讓您享受衛生的奶泡製作過程
- 不鏽鋼材質外層的前衛設計

按照個人品味製作出您要的飲品

- 以可調式研磨器打造不同咖啡濃度的變化
- 提升菁華乳泡和咖啡本體



焦點

不鏽鋼



這款設計前衛的 Saeco 義式咖啡機覆以不鏽鋼材質外層。不鏽鋼讓機器展現品質卓越的外型,在廚房流理台上更是引人注目。同時更具耐用度,給您超長的使用時間。

100% 陶瓷研磨器



這台義式咖啡機配備 100% 陶瓷研磨器。 Saeco 之所以選用陶瓷研磨器,就是為了在 保持一致研磨效果的前提下,不過度加熱 咖啡豆,以沖泡出完美無瑕的義式咖啡。 陶瓷材質提供持久的運作壽命,操作使用 時也毫無噪音。

可調式八段研磨器



每種混合咖啡豆都需要不同的研磨顆粒等 級,以帶出完整風味。這台義式咖啡機可 調整 8 種不同的研磨顆粒設定,從最細(製作本體結構豐潤的義式咖啡)到最粗(製作口感較溫潤淡雅的法式咖啡(café crème))都可隨意變化。

儲存咖啡設定



有了我們所研發的記憶功能,再加上可調整的時間長度、溫度與濃度設定,您隨時可根據自己的個人喜好,沖泡出完美的義式咖啡。只要按一下按鈕,即可享用您最愛的絕佳咖啡飲品。

可拆式蒸餾沖泡零件



Saeco 發明的蒸餾沖泡零件是義式咖啡機的 心臟,可確保咖啡機自動運作。因型號而 異,蒸餾沖泡零件可能從正面或側面輕易 拿取。可在輕鬆拆卸後直接於水龍頭下清 洗,確保衛生安全無虞。

自動雙重清潔鮮奶盒



這台 Saeco 義式咖啡機隨附全自動雙重清潔 鮮奶盒功能。雙重清潔使用兩個獨立的蒸 氣循環,會在沖煮每杯咖啡飲品後迅速沖 洗鮮奶盒,讓您每次享用新鮮的牛奶飲品。 衛生製作奶泡就是這麼簡單。

自動清潔與除垢



Saeco 設計的這款義式咖啡機,能夠在開機或關機時自動以清水清洗咖啡管路,因此能夠確保沖泡出的每一杯咖啡都能給您香醇、新鮮的口感。定期除垢有助於延長義式咖啡機的使用壽命。這款咖啡機不僅能在需要時提醒您除垢,並在咖啡機上展開自動除垢程序,而當咖啡機需要您介入操作時,螢幕上也會顯示清楚明確的訊息引導您。除垢過程就是這麼方便簡單!

重量和尺寸

- 産品重量: 14.2 kg
 産品尺寸(長×深×高): 245 x 360 x 420 mm
 電線長度: 80 cm
- •功率:1500 W
- 支援咖啡類型: 研磨咖啡, 整顆咖啡豆
- 咖啡豆容量: 300 g
- 電壓: 120 V
- 鍋爐材質: Inox 金屬色
- 残渣容器容量:11 servings
 義式咖啡技術:Saeco 調節系統,香氣萃取系?: 預潤,SBS:咖啡菁華乳泡調整器
- 清潔與維護: 自動咖啡管路沖洗, 自動牛奶管路
- 沖洗,除垢循環 使用:可調式咖啡機,可選擇咖啡粉直接替代咖 啡豆研磨,從機體正面存取所有功能,瞬間蒸餾 (2個蒸餾鍋爐),可拆式蒸餾沖泡零件,可拆式

- 原產國: 義大利設計, 義大利製造
- 杯子高度上限: 150 mm
- 頻率: 60 Hz
- ・幫浦水壓:15 巴 (完美義式濃縮咖啡)
- 水箱容量: 1.5 l • 鮮奶盒容量: 0.5 l • 水鍋爐數目:1 個鍋爐 • 可拆式蒸餾沖泡零件: 是

多樣化飲品 • 各式奶泡:內建自動鮮奶功能,奶泡量選擇器, 可拆式鮮奶盒

客戶服務

• 兩年全球保固:是

永續性

· 自動待機選項: 是



發行日期 2022-06-30

版本:1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V. 所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。