

Philips PerformerPro
Stofzuiger met zak

2000 W
AirflowMax-technologie

FC9180/01



De grootste zuigkracht*

Met motor van 2000 W en capaciteit van 5 l

Met de krachtige motor van 2000 W en de speciaal ontworpen stofbak behoudt de Philips PerformerPro-stofzuiger een hoge luchtstroom, waardoor u de meeste zuigkracht verkrijgt.* Voor geweldige schoonmaakresultaten!

Comfort

- 360Flex-slang voor soepel manoeuvreren
- Extra lange greep met luchtinlaat voor verder bereik

Reinigt als de beste

- Motor van 2000 watt genereert een maximale zuigkracht van 450 watt
- Revolutionaire Airflow Max-technologie voor extreme zuigkracht
- 5 l stofcapaciteit voor langer schoonmaken

Zeer efficiënte luchtzuivering

- AFS-microfilter voor schone lucht
- s-bag Classic - langdurige prestaties vangt fijn stof op

PHILIPS

Kenmerken

2000 watt motor



De motor van 2000 W genereert een maximale zuigkracht van 450 W voor uitstekende reinigingsresultaten.

AFS-microfilter

AFS-microfilter vangt fijne stof op voordat de lucht wordt uitgeblazen voor een stofvrije omgeving en schone lucht.

s-bag CLP



De Philips s-bag Classic Long Performance, gemaakt van hoogwaardig, niet-verstoppend 3-laags materiaal, neemt fijn stof op. Deze goede filtering zorgt voor een beter reinigingsresultaat en schone lucht in uw huis. De s-bag CLP is getest en gecertificeerd door het onafhankelijke testinstituut TÜV Rheinland Group, en gaat bewezen tot 50% langer mee dan een normale stofzak.

360Flex-slang

De Philips 360Flex-slang draait 360°, voor soepel manoeuvreren van de stofzuiger door uw huis.

Extra lange greep met luchtinlaat

De ergonomisch gevormde handgreep is eenvoudig te gebruiken. Met het extra lange ontwerp maakt u gemakkelijk de moeilijk te bereiken plekken schoon. Via de luchtinlaat kunt u de zuigkracht instellen zonder te hoeven bukken.

Stofcapaciteit van 5 l



De speciaal ontworpen stofzak van 5 l maakt het u mogelijk optimaal gebruik te maken van uw stofzak, zodat u langer kunt schoonmaken.

Airflow Max-technologie



De Airflow Max-technologie maximaliseert de luchtstroom, waardoor de stofzak gelijkmatig ontvouwt, zodat u de hoogste zuigkracht krijgt, zelfs terwijl de zak voller wordt.

Specificaties

Ontwerp

- Kleur: Arrol, blauw

Performance

- Ingangsvermogen (max.): 2000 W
- Ingangsvermogen (IEC): 1800 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 79 dB
- Zuigkracht (max.): 450 W
- Onderdruk (max.): 34 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 47 l/s

Bruikbaarheid

- Snoerlengte: 6 m
- Buiskoppeling: Conisch
- Actieradius: 9 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- Handgreep: Ergonomische handgreep met luchtinlaat
- Type wielen: Rubberen
- 'Stofemmer vol'-indicator
- Opberg- of opslaghulpstuk: Verticaal en horizontaal

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: Multifunctioneel mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op slanghouder

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 500 x 310 x 300 mm
- Productgewicht: 5,0 kg

Filtering

- Type stofzak: s-bag
- Stofinhoud: 5 L
- Uitblaasfilter: Microfilter
- Motorfilter: Drielaagig



Publicatiedatum
2022-06-30

Versie: 1.0.1

EAN: 08 71010 35843 08

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Zuigkracht getest in overeenstemming met de internationale norm IEC 60312-1, getest door een extern keuringsinstituut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., augustus 2012)