

# PHILIPS

## Epilator

### Satinelle Ice

Rosa

HP6492/00



## Unikt keramisk epileringssystem fra Philips

### Is og massasje for mer skånsom hårfjerning

Takket være de lindrende egenskapene til is og et integrert massasjesystem, reduserer den nye Satinelle Ice smertene som vanligvis følger med epilering, betydelig. Det hypoallergeniske, keramiske epileringssystemet er også skånsomt mot sensitiv hud.

#### Ekstra fordeler

- Ekstra skjærehode
- Eksfolieringspute
- Nytt, ergonomisk design
- To hastighetsinnstillinger

#### Avansert smertereduksjonssystem

- Hudkjøler som klikker på plass
- Integrert massasjesystem
- Dreibart kjølehode

#### Unikt keramisk epileringshode

- Buet epileringshode
- Høyere rotasjonshastighet
- Hypoallergenisk keramisk epileringshode

# Høydepunkter

## Hudkjøler som klikker på plass

Den patenterte hudkjøleren beroliger huden, noe som reduserer den ubehagelige følelsen av epileringen. Det bevegelige hodet følger konturene på kroppen for optimal avkjøling og mindre smerte.

## Dreibart kjølehode

Følger kroppens konturer for maksimal smertereduksjon under epileringen og en umiddelbar avkjølende og lindrende effekt på huden etterpå.

## Integrert massasjesystem

Fungerer med hudkjøleren for å gjøre epileringen mindre smertefull.

## Hypoallergenisk keramisk epileringshode

Bedre hudpleie ved å redusere risikoen for allergisk hudirritasjon.

## Buet epileringshode

Får bedre tak i håret slik at opptil 95 % av hårene blir fjernet med roten samtidig.

## Høyere rotasjonshastighet

For mer effektiv hårfjerning.

## Eksfolieringspuff for færre innvokste hår

Reduserer innvokste hår.

## Ekstra skjærehode

For jevn barbering under armene og i bikiniområdet.

## Nytt, ergonomisk design

For enklere betjening.

## To hastighetsinnstillinger

Hastighet 1 for tynt hår, hastighet 2 for tykkere hår.

# Spesifikasjoner

## Vekt og mål

Mål på A-boks: 56,6 x 19,6 x 25,1 cm (bredde x dybde x høyde) millimeter

Mål på F-boks: 19,6 x 9,4 x 23,5 cm (bredde x dybde x høyde) millimeter

Vekt på A-boks: 4222 g

Vekt på F-boks: 652 g

Antall per A-boks: 6 deler

Emballasjedesign: Fancy-box med 3D-vindu

## Tilbehør

Rengjøringsbørste

Avtagbart skjærehode

Eksfolieringspuff

Isolasjonshylse

Luksusetui for oppbevaring

## Tekniske spesifikasjoner

Effektforbruk: 6 W

Spenning: 100–240 V (50–60 Hz) Automatisk spenningsvalg V

Antall bærepunkter: 24

Strømkilde: Vekselstrøm (strømnett)

Antall pinsetter: 25

Trekk/sekund hastighet 1: 880

Motor: DC-Motor 14 V

Trekk/sekund hastighet 2: 1080

Omdr./min. hastighet 1: 2200 min

Omdr./min. hastighet 2: 2700 min

## Funksjoner

To hastighetsinnstillinger

Aktivt massasjesystem

Keramisk epileringssystem

Bevegelig hudkjøler

