



Philips
空氣加濕器

安全潔淨
桌上型

HU4706/81

讓空氣常保健康

採用 NanoCloud 加濕技術

飛利浦空氣加濕器能以最高的效率和衛生水準打擊乾燥空氣。相較於超音波加濕器，它能減少 99% 的細菌擴散。運作時不會產生白塵*，也不會導致桌面潮濕。

如影隨形

- 在您周圍平均散播加濕空氣
- 加濕器沒水時會自動關閉

健康空氣

- 更加安全衛生，不會產生白塵* 或導致桌面潮濕

簡簡單單

- 您可以選擇靜音及標準加濕
- 現代設計讓您享受最頂級的便利清潔模式
- 加水方便的水箱

PHILIPS

焦點

NanoCloud 技術



這款飛利浦空氣加濕機採用 NanoCloud 技術，提供三階段的先進蒸散系統。第 1 階段：吸入乾空氣時，加濕器上的吸附濾網會阻擋較大的微粒，例如人 / 寵物毛髮及灰塵。第 2 階段：採用 NanoCloud 技術的先進蒸散系統，會將水分子加入空氣中，讓空氣變得潮溼，而且不會帶入細菌或積垢。第 3 階段：加濕器以一致的速度釋放出健康空氣，提供舒適、健康的濕空氣，但又不會在家中形成水霧。

舒適的濕度



在您周圍平均散播加濕空氣。讓您在家中或辦公室內都能呼吸到健康的加濕空氣，肌膚舒適無比。

「健康空氣」智能鎖

水箱全空需要加水時，健康空氣保護鎖會關閉加濕器。

兩種加濕速度

可選擇靜音或標準加濕模式，展現最佳靈活性。

容易清潔的設計



徹底清潔加濕機內外（尤其是水箱），簡單無比。

加水方便的水箱



水箱提供兩種加水方式：您可以直接打開水箱上蓋，用水杯加水；或將水箱提到家中最近的水龍頭，直接加水。

規格

重量和尺寸

- 產品重量：1.36 kg
- 顏色：白色
- 電壓：110 V
- 產品尺寸 (寬 x 深 x 高)：162 x 198 x 308 mm
- 瓦數：20 W
- 水箱容量：1.3 l
- 噪音等級：27 - 40 dB
- F-box 重量 (含產品)：1.72 kg
- 運作時間：8 hour(s)
- F-box 尺寸 (高 x 寬 x 深)：355 x 225 x 225 mm
- 加濕容量：140 ml/h

物流資料

- 產地：中國
- 12 NC (台灣)：883 4706 81660
- EAN F box (台灣)：8710103698760

替換

- 加濕濾網：每 3 個月更換一次 HU4136



發行日期 2022-09-12

版本：2.2.1

EAN: 08 71010 36987 60

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 不會產生白色水垢汙染空氣