



Saeco Incanto
Cafetera espresso
súper automática

- 3 bebidas
- Espumador de leche clásico
- Negro piano
- AquaClean



HD8911/01



Diseño elegante. Calidad del café impresionante.

Tecnología avanzada que ofrece el máximo sabor

La cafetera Saeco Incanto establece un nuevo estándar en su clase. La sorprendentemente refinada parte frontal aloja una tecnología italiana de alta calidad diseñada para servir un café exquisito en todo momento. Por fin sus sueños de café se han hecho realidad.

Todo tipo de café para cualquier momento

- Disfruta de las 3 variedades de bebida al alcance de tu mano
- Espuma de leche deliciosa gracias al espumador de leche clásico
- Ajusta y guarda tu perfil personal de usuario

Todo tipo de café para cualquier momento

- Ajuste de longitud, 5 ajustes de aroma y 5 ajustes de molinillo

Atenta y preparada para tus órdenes

- Filtro AquaClean: hasta 5000 tazas* sin necesidad de eliminar los depósitos de cal.
- Limpieza profunda gracias al sistema de preparación extraíble

Atenta y preparada para tus órdenes

- Disfruta de un café exquisito con las funciones de aclarado automático y eliminación de los depósitos de cal guiada
- Diseñada para ofrecer la máxima capacidad con un tamaño compacto

Prepara cada café de forma perfecta

- Café caliente desde la primera taza con Thermoblock

 **Saeco**



Destacados

Molinillos 100 % cerámicos



Nuestros molinillos están hechos con cerámica de alta tecnología y son excepcionalmente duros y precisos. Los granos de café se muelen suavemente, sin riesgo de sobrecalentamiento y se extrae todo el mejor sabor y aroma para proporcionar un sabor excelente durante al menos 20 000 tazas.

3 bebidas



Disfruta de tus bebidas favoritas en los momentos especiales. Tanto si quieres elaborar una receta a base de espresso o café como de leche, la cafetera súper automática ofrece unos resultados perfectos de manera sencilla y rápida.

Filtro AquaClean



AquaClean

AquaClean es nuestro filtro de agua patentado que mejora la calidad del café al purificar el

agua. También evita la formación de cal en el circuito de agua. Prepara hasta 5000* tazas sin eliminación de cal sustituyendo el filtro regularmente.

Aclarado automático y eliminación de los depósitos de cal guiada



Esta cafetera espresso limpia automáticamente su circuito de café con agua al encender o apagar la cafetera, lo que ofrece un sabor fantástico y fresco en cada taza de café. Si eliminas los depósitos de cal de forma regular, prolongarás la vida útil de tu cafetera espresso. Esta cafetera indica si es necesario eliminar los depósitos de cal y te guía mediante mensajes en pantalla que te indica qué debes hacer y cuándo.

Espumador de leche clásico



El espumador de leche clásico, que los baristas también denominan Pannarello, dispensa vapor para ayudarte a preparar espuma de leche para tu cappuccino. Libera al barista que llevas dentro preparando deliciosas especialidades con leche de la manera tradicional.

Personaliza tu café



Esta cafetera súper automática ofrece una gran cantidad de opciones para que puedas personalizar la bebida a tu gusto. Puedes ajustar y memorizar de forma sencilla la cantidad, la intensidad y la temperatura de cada bebida. Explora, experimenta y sueña con todas ellas.

Alta capacidad y diseño compacto



Disfruta de una mayor libertad y de más tiempo sin necesidad de rellenar gracias a los contenedores de granos, agua y residuos de gran capacidad y a su diseño compacto. Esta elegante cafetera súper automática te proporciona la máxima comodidad y un rendimiento de primera calidad gracias a la gran capacidad de su depósito agua y de su recipiente para granos de café y residuos.

Acabado en negro piano de alta calidad

Cada mínimo detalle de esta cafetera se ha diseñado con la máxima calidad. El acabado en negro de alta calidad, inspirado en la artesanía y el diseño italiano soporta el paso del tiempo en una cocina clásica o moderna. Una visión elegante del diseño más puro, tu cafetera será tan refinada como el café que prepara.

Especificaciones

Personalización

- Ajustes de intensidad del aroma: 5
- Cantidad de café: Ajustable
- Ajustes del molinillo: 5
- Control de aroma con preparación previa: No
- Perfiles de usuario: 1
- Posiciones de temperatura: 3

Variedad

- Bebidas: Espresso, Espresso largo, Agua caliente
- Opción para café en polvo
- Función de dos tazas
- Función de dos tazas para leche: No

Otras características

- Gusto Perfetto
- Aclarado automático y eliminación de los depósitos de cal guiada
- Sistema de preparación extraíble
- Botón principal de encendido/apagado
- Caldera con calentamiento rápido

Especificaciones técnicas

- Longitud del cable: >100 cm
- Tensión: 230 V
- País de origen: Rumania
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad del depósito de agua: 1,8 L
- Capacidad del depósito: 15 bebidas
- Capacidad para granos de café: 250 g
- Peso del producto: 7.2 kg
- Contenedor de residuos: Acceso frontal
- Depósito de agua: Acceso desde la parte superior
- Compatibilidad del filtro: AquaClean
- Altura máxima de la taza: 150 mm
- Color y acabado: Negro piano
- Dimensiones del producto: 221 x 340 x 430 mm

Especificaciones generales

- Solución para leche: Espumador de leche clásico
- Interfaz de usuario: Pantalla básica



Fecha de emisión
2023-10-20

Versión: 1.0.1

EAN: 87 10103 72514 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Basado en 8 sustituciones del filtro, según lo indicado en la cafetera.
El número real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de las funciones de aclarado y limpieza.
* El número real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de los patrones de aclarado y limpieza.