



Philips Performer  
Staubsauger mit Beutel

**2200 W**

500 W Saugleistung  
Abwaschbarer Filter HEPA 13  
PerfectCare

**FC9175/01**

## Sehr hohe Saugleistung

500 W Saugleistung für mühelose Reinigung

Überdurchschnittlich hohe Saugleistung und damit mühelose Reinigung – der Philips Performer macht es möglich. Er verfügt über einen hygienischen Filter und ein einfaches System zur Staubbeutelentnahme und entfernt jeden Schmutz und Staub.

### **Hervorragende Ergebnisse beim Reinigen harter Böden**

- Super-Parkettbürste entfernt dreimal mehr klebrigen Schmutz

### **Superior cleaning**

- 2.200-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 500 Watt

### **Highly efficient anti-allergy system**

- HEPA-Dichtung und HEPA-13-Filter

### **Highly efficient anti-allergy system**

- ECARF-Qualitätssiegel für zuverlässige Ergebnisse

### **Nachhaltige Staubaufnahme**

- S-Bag in XXL mit 4 Liter Kapazität für lang anhaltende Reinigungsleistung

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Leistungsstarke Reinigung



Effizienter 2.200-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 500 Watt gewährleistet perfekte Ergebnisse.

### HEPA-Dichtung, HEPA-13-Filter



Dieser Philips Staubsauger wurde so konzipiert, dass die eingesaugte Luft den waschbaren HEPA-13-Filter (99,95 % Filtration) passiert, ehe sie ausgeblasen wird. Es ist unmöglich, dass Partikel entweichen.

### S-Bag in XXL (4 l)



Diese große Staubbeutelkapazität ermöglicht eine optimale Nutzung der Staubbeutel und

führt dazu, dass Sie die Staubbeutel weniger oft wechseln müssen.

### Super-Parkettbürste



Mit der Super-Parkettbürste können Sie Hartböden aller Art in nur einem Durchgang perfekt und ohne Beschädigung reinigen. Dank der Aufsaugleistung der Mikrofaserpolster in Kombination mit der Saugleistung des Staubsaugers erzielen Sie ein optimales Reinigungsergebnis – ganz ohne Reinigungsmittel oder Bürste.

### Turbo-Saugbürste



Die Turbo-Saugbürste ermöglicht eine gründliche Reinigung und ein schnelles Entfernen von Haaren und Fusseln von Teppichen. Die rotierende Bürste entfernt kleine Staubpartikel und Haare und erzielt eine bis zu 25 % höhere Leistung bei der Teppichreinigung. Die Räder an der Bürste verhindern Beschädigungen bei der Verwendung auf Hartböden.

### TriActive-Düse



Die TriActive-Düse reinigt Ihre Böden dreifach in nur einem Durchgang: 1) Eine größere Öffnung an der Düsenspitze ermöglicht das Einsaugen großer Schmutzpartikel. 2) Der optimierte Luftstrom durch die Düse bietet maximale Reinigungseffizienz. 3) Zwei Seitenbürsten nehmen den Schmutz und Staub auch nah an Möbelstücken und Wänden auf.

### Mit ECARF-Qualitätssiegel



Dieser ECARF-zertifizierte Staubsauger garantiert mit einer Sicherheit von 99,95 %, dass nahezu die gesamte Luft im Raum während des normalen Saugvorgangs gefiltert wird. Dies entfernt fast alle Allergene aus Teppichen, Möbeln und anderen Orten in Ihrem Zuhause.



# Daten

## Leistung

- Aufnahmeleistung (max.): 2200 W
- Eingangsleistung (IEC): 2000 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 78 dB
- Saugleistung (max.): 500 W
- Saugkraft (max.): 34 kPa
- Luftstrom (max.): 47 l/Sek.

## Design

- Farbe: Dunkles Jadegrün

## Bedienkomfort

- Rohranschluss: Taste
- Aktionsradius: 12 m
- Kabellänge: 7 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Staubfüllanzeige
- Radtyp: Gummi
- Komfort-Staubbeutelkassette

## Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse
- Zusatzbürste: Super-Parkettbürste, Turbo-Saugbürste
- Zubehörhalterung: Am Handgriff

## Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):  
500 x 320 x 280 mm
- Produktgewicht: 6,3 kg

## Filtration

- Typ des Staubbeutels: S-Bag
- Staubaufnahmekapazität: 4 L
- Abluftfilter: Abwaschbarer Ultra Clean Air  
HEPA 13-Filter
- HEPA-Dichtung



Ausstellungsdatum  
2023-04-02

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)