

Philips PerformerPro
Staubsauger mit Beutel

2.200 W

HEPA-13-Filter

5 l

Turbo-Saugbürste

FC9194/01



Höchste Saugleistung, auch wenn sich der Beutel füllt*

mit 2.200-W-Motor und 5 l Staubaufnahmekapazität

Mit seinem leistungsstarken 2.200 W Motor und der speziell entwickelten Staubkammer, behält der Philips PerformerPro Staubsauger einen hohen Luftstrom bei und sorgt so für tolle Reinigungsergebnisse. Er bietet höchste Saugleistung, auch wenn sich der Beutel füllt.*

Komfort

- Drehbarer 360Flex-Saugschlauch für einfaches Manövrieren
- SmartLock-Anschluss für einfache Einstellung bei jedem Reinigungsvorgang
- Große Reichweite für eine komfortable Reinigung

Hervorragende Reinigungsergebnisse

- Neue 3-in-1-TriActive+-Düse nimmt groben und feinen Staub auf
- 2.200-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 500 Watt
- Revolutionäre AirflowMax-Technologie für extreme Saugleistung
- 5 l Staubaufnahmekapazität für längeres Reinigen
- Turbo-Saugbürste für eine gründliche Reinigung Ihres Teppichs


Integriertes Antiallergiesystem

- Der S-Bag Ultra Long Performance nimmt sogar noch mehr feinen Staub auf.
- HEPA AirSeal mit HEPA-13-Filter fängt 99,99 % des Staubs aus
- Allergikerfreundliche Qualität, von ECARF bestätigt

PHILIPS

Besonderheiten

2.200-Watt-Motor



2.200-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 500 Watt für ausgezeichnete Reinigungsergebnisse

AirflowMax-Technologie



AirflowMax-Technologie maximiert den Luftstrom, sodass sich der Staubbeutel einheitlich entfalten kann, damit Sie die höchste Saugleistung erhalten, auch wenn sich der Beutel füllt!

5 l Staubaufnahmekapazität



Die speziell entworfene 5 l Staubkammer ermöglicht Ihnen, Ihren Staubbeutel optimal zu

nutzen, damit Sie ihn länger verwenden können.

TriActive+-Düse



Die TriActive+-Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus: 1) Der Teppich wird mit der speziell entworfenen Unterseite schonend aufgeraut, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Große Teile werden über eine größere Öffnung an der Vorderseite aufgenommen. 3) Staub und Schmutz werden längsseits von Möbeln und Wänden mit ihren zwei Seitenbürsten aufgekehrt.

Turbo-Saugbürste



Die Turbo-Saugbürste ermöglicht eine gründliche Reinigung und ein schnelles Entfernen von Haaren und Fusseln von Teppichen. Die rotierende Bürste entfernt kleine Staubpartikel und Haare und erzielt eine bessere Leistung bei der Teppichreinigung. Die Räder an der Bürste verhindern Beschädigungen bei der Verwendung auf Hartböden.

HEPA AirSeal mit HEPA-13



HEPA AirSeal mit HEPA-13-Filter fängt selbst die feinsten Staubteilchen ab, bevor die Luft ausgeblasen wird. Dies sorgt für eine staubfreie Umgebung und saubere, allergenfreie Luft. Die Abluft ist sogar sauberer als die Luft im Zimmer.

ECARF-zertifiziert



Dieser Staubsauger mit HEPA 13-Filter wurde von der Europäischen Stiftung für Allergieforschung als allergikerfreundlich eingestuft. Der HEPA 13-Filter reinigt die Abluft um bis zu 99,95 % von Allergenen aus Katzen- und Hundehaaren, Staubmilben sowie Pollen und unterstützt so ein allergikerfreundliches Zuhause.

Daten

Düsen und Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, 2-in-1-Bürste/
kleine Düse
- Standard-Düse: TriActive+-Düse
- Zusatzbürste: Turbo-Saugbürste
- Zubehörhalterung: Am Rohrclip

Design

- Farbe: Cognac

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):
500 x 310 x 300 mm
- Produktgewicht: 5,0 kg

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Aufnahmeleistung (max.): 2200 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 79 dB
- Saugleistung (max.): 500 W
- Saugkraft (max.): 36 kPa
- Luftstrom (max.): 51 l/Sek.

Filtration

- Typ des Staubbeutels: S-Bag Ultra Long
Performance
- Staubaufnahmekapazität: 5 L
- Abluftfilter: Ultra Clean Air HEPA 13 Filter
- Motorfilter: Dreischichtig
- HEPA-Dichtung

Bedienkomfort

- Rohranschluss: SmartLock
- Aktionsradius: 11 m
- Kabellänge: 8 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Handgriff: Ergonomischer Griff mit Luftführung
- Radtyp: Gummi
- Staubfüllanzeige
- Aufbewahrungshilfe: Vertikal und horizontal



Ausstellungsdatum
2023-03-31

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 58206 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Saugleistung geprüft gemäß internationalem Standard IEC 60312-1,
von externem Testinstitut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH
(Philips Consumer LifeStyle B.V., August 2012) geprüft