



Philips
Grelnik vode

1,7 litra

2200 W

Kovina olivno zelene barve

HD9322/30

Trpežna zasnova

Zasnovano za dolgo življenjsko dobo

Eleganten olivno zelen kovinski električni grelnik vode HD9322 ima ploščat grelni element, ki hitro zavre vodo in omogoča enostavno čiščenje. Vzmetni mehanizem pokrova omogoča enostavno in priročno odpiranje.

Hitro kuhanje in enostavno čiščenje

- Ploščati grelni element za hitro kuhanje in preprosto čiščenje
- Mikromrežasti filter za čisto vodo
- Trpežen kovinski grelnik vode z ohišjem iz olivno zelenega nerjavnega jekla

Varno za uporabo

- Večstopenjski varnostni sistem

Preprosta uporaba

- Enostavno polnjenje skozi pokrov/dulec
- Vzmetni pokrov z veliko odprtino za preprosto polnjenje in čiščenje
- Kontrolna lučka označuje, da je grelnik vode vklopljen
- Navijalnik napajalnega kabla za enostavno shranjevanje
- Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno dvigovanje in postavljanje
- Jasna oznaka nivoja vode

PHILIPS

Grelnik vode
1,7 litra 2200 W, Kovina olivno zelene barve

HD9322/30

Značilnosti

Brezžični vrtljivi podstavek (360°)



Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno dvigovanje in postavljanje.

Vzmetni pokrov



Vzmetni pokrov z veliko odprtino za preprosto polnjenje in čiščenje ter zaščito pred stikom s paro.

Navijalnik napajalnega kabla



Kabel lahko ovijete okoli podstavka in tako grelnik vode enostavno postavite v kuhinjo.

Enostavno polnjenje skozi pokrov/dulec



Grelnik vode lahko napolnite skozi dulec ali zgibni pokrov.

Kontrolna lučka



Elegantni indikator v stikalu za vklop/izklop označuje, kdaj je grelnik vode vklopljen.

Ploščati grelni element



Zakriti element iz nerjavečega jekla zagotavlja hitro vretje in enostavno čiščenje.

Indikator nivoja vode



Jasna oznaka nivoja vode

Trpežen kovinski grelnik vode



Trpežen kovinski grelnik vode z ohišjem iz olivno zelenega nerjavnega jekla je stilski in izdelan za dolgotrajno uporabo.

Večstopenjski varnostni sistem

Večstopenjski varnostni sistem preprečuje izsušitev kotlička s samodejnim izklopom ob pripravi.

Mikromrežasti filter



Snemljivi mikromrežasti filter na dulcu zadrži vse delce vodnega kamna velikosti > 200 mikronov in zagotavlja, da je voda v kozarcu vedno čista.

Specifikacije

Oblikovne specifikacije

- Barve: Kovina olivno zelene barve
- Ohišje: Nerjavno jeklo
- Grelni element: Nerjavno jeklo

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 22,6 x 15,4 x 24,1 cm

Tehnične specifikacije

- Moč: 2200 W
- Dolžina kabla: 0,75 m
- Prostornina: 1,7 l
- Napetost: 220–240 V
- Frekvenca: 50/60 Hz

Splošne specifikacije

- Shranjevanje kabla
- Brezžično
- 360-stopinjski podstavek
- Široko odpiranje pokrova
- Nedrseče noge
- Samodejni izklop
- Ergonomski ročaj
- Preprosto polnjenje skozi dulec
- Zaščita pred delovanjem brez vode
- Ploščati grelni element
- Polnjenje skozi pokrov in dulec
- Stikalo za vklop in izklop: Polikarbonatni material

Servis

- 2-letna mednarodna garancija



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 1.0.1

EAN: 87 10103 66610 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com