

LIPS
Saeco

SYNTIA



Philips Saeco Syntia
Automatyczny
ekspres do kawy

- Klasyczny spieniacz do mleka
- Stal szlachetna



HD8837/09

Poznaj smak prawdziwego włoskiego espresso w domu

Niewielki, elegancki ekspres z funkcją mielenia

Idealne połączenie niewielkich wymiarów, wydajności, wzornictwa i materiałów wysokiej jakości

Prawdziwa włoska doskonałość kawy

- Kawa bez posmaku przypalonych ziaren dzięki ceramicznym młynkom
- Pyszna mleczna pianka dzięki klasycznemu spieniaczowi do mleka
- Gorąca kawa w mgnieniu oka dzięki szybkiemu bojlerowi

Łatwe czyszczenie i konserwacja

- Ekspres pozostaje zawsze czysty dzięki funkcji automatycznego czyszczenia i usuwania kamienia
- Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanemu blokowi zaparzającemu


Łatwe czyszczenie i konserwacja

- Łatwe czyszczenie dzięki częściom przystosowanym do mycia w zmywarce
- Nowoczesne wzornictwo z wykończeniem ze stali szlachetnej

Przygotowywanie napojów zgodnie ze swoimi upodobaniami

- Zapamiętywanie ustawień ulubionej kawy
- Eksperymentuj ze smakiem kawy dzięki regulowanym młynkom
- Zapobiegający utracie ciepła regulowany kranik pasujący do każdej filiżanki

 **Saeco**



Zalety

Stal nierdzewna



Nowoczesne wzornictwo ekspresu do kawy Saeco dopełnia wykończenie ze stali szlachetnej. Stal szlachetna jest elegancka i doskonale wygląda na kuchennym blacie. Zapewnia też większą odporność i wysoką trwałość urządzenia.

Ceramiczne młynki



Ekspres do kawy jest wyposażony w ceramiczny młynek. Saeco wykorzystuje młynki ceramiczne, ponieważ dokładne mielenie bez przegrzewania ziaren to gwarancja znakomitego espresso. Młynki ceramiczne gwarantują też trwałość i cichą pracę ekspresu.

Szybki bojler



Technologia zastosowana w ekspresie firmy Saeco sprawia, że ekspres jest zawsze gotowy

do pracy. Podczas zaparzania espresso nie ma konieczności czekania między kolejnymi filiżankami — można przygotowywać kawę za kawą.

Klasyczny spieniacz do mleka



Ekspres do kawy Saeco jest wyposażony w klasyczny spieniacz do mleka, który nazywany jest „Pannarello”. Spieniacz wytwarza parę i należy go zanurzyć w mleku, aby przygotować cudowną piankę. Wyzwól w sobie baristę, przygotowując pyszne napoje mleczne w tradycyjny sposób!

Zapamiętywanie ustawień kawy



Dzięki innowacyjnej funkcji pamięci, która pozwala dostosować ilość, moc i temperaturę parzonej kawy, zawsze otrzymasz filiżankę wyśmienitej kawy zaparzonej specjalnie dla Ciebie, zgodnie z własnymi preferencjami. Delektuj się wyśmienitą kawą w ulubionej filiżance za naciśnięciem jednego przycisku.

Regulowany dozownik



Regulowany kranik ekspresu do kawy pasuje do każdej filiżanki, dzięki czemu kawa się nie rozlewa i nie stygnie podczas nalewania. W ten sposób serwowane espresso ma zawsze właściwą temperaturę, a ekspres pozostaje czysty.

Możliwość mycia części w zmywarce



Tackę ociekową Saeco oraz spieniacz lub pojemnik na mleko możesz myć w zmywarce. Pozwala to zaoszczędzić czas i zapewnia higieniczne czyszczenie.

5-stopniowe, regulowane młynki



Różne mieszanki kawy wymagają różnego stopnia mielenia, aby wydobyć z nich pełnię aromatu. W tym ekspresie można ustawić 5 różnych grubości mielenia, od najdrobniejszego dla prawdziwego espresso po najgrubsze dla łagodniejszej café crème.

Dane techniczne

Doskonałe espresso

- Technologia Espresso: System przystosowawczy Saeco. System zatrzymujący aromat: wstępne zaparzanie

Do przygotowywanie różnych napojów

- Wiele rodzajów mleka: Pannarello: wytwarzanie pianki z mleka

Dane techniczne

- Długość przewodu: 80 cm
- Obsługiwane rodzaje kawy: Całe ziarna kawy, Kawa mielona
- Napięcie: 230 V
- Moc: 1400 W
- Materiał bojlera: Stal szlachetna (nierdzewna)
- Częstotliwość: 50 Hz
- Liczba bojlerów wody: 1 bojler

Masa i wymiary

- Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 250 g
- Pojemność pojemnika na odpadki: 8 porcji
- Wymiary produktu (dług. x głęb. x szer.): 256 x 315 x 415 mm
- Maksymalna wysokość filiżanki: 110 mm
- Pojemność zbiornika wody: 1,2 L

Intuicyjność

- Czyszczenie i konserwacja: Automatyczne płukanie obiegu kawy
- Przeznaczenie: Regulowany dozownik kawy, Możliwość używania kawy mielonej, Dostęp do wszystkich funkcji od przodu urządzenia, Szybka para, Wyjmowany blok zaparzający, Wyjmowany zbiornik wody

Serwis

- 2 lata gwarancji



Data wydania 2023-10-19

Wersja: 1.0.1

EAN: 87 10103 52459 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com