

PHILIPS

Rasoir électrique à sec

Shaver series 5000

Lames MultiPrecision

Têtes flexibles dans 5 directions

Tondeuse de précision
SmartClick

S5120/12



Un rasage de près rapide

Le rasoir Series 5000 vous fait gagner du temps chaque matin, grâce à ses lames MultiPrecision rapides et à ses têtes entièrement lavables.

Facile à utiliser

- 40 minutes d'autonomie
- 1 heure de charge
- Indicateur de charge à 1 niveau et indicateur de verrouillage
- 2 ans de garantie, tension universelle et lames remplaçables
- Le rasoir peut être rincé sous l'eau du robinet

Confort et précision

- Les têtes s'inclinent dans 5 directions pour un rasage de près et rapide
- Les lames soulèvent puis coupent les poils longs et courts pour un rasage rapide
- Soulève les poils pour un rasage de près confortable

Exigez le meilleur de votre rasoir

- Accessoire tondeuse clipsable pour une moustache et des pattes impeccables

Points forts

Lames MultiPrecision



Bénéficiez d'un rasage de près rapide. Nos lames MultiPrecision soulèvent et coupent tous les poils, même sur une barbe de 3 jours, en quelques passages seulement.

Têtes flexibles dans 5 directions



Les têtes flexibles dans 5 directions décrivent 5 mouvements indépendants assurant un contact optimal avec la peau, pour un rasage de près rapide, même sur le cou et la mâchoire.

Système Super Lift&Cut



Rasez-vous de plus près avec le système Super Lift&Cut à deux lames. La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde coupe les poils en-dessous du niveau de la peau, pour un résultat optimal.

Tondeuse de précision SmartClick

Clipsez notre tondeuse de précision respectueuse de la peau pour parfaire votre style. C'est la solution idéale pour entretenir la moustache et tailler les pattes.

Affichage LED



L'écran intuitif affiche des informations pratiques pour obtenir des performances optimales de votre rasoir : - Indicateur d'autonomie à 1 niveau - Indicateur de nettoyage - Indicateur de batterie faible - Indicateur de remplacement des têtes - Indicateur de verrouillage

40 minutes d'autonomie



Vous bénéficierez d'au moins 40 minutes d'autonomie, soit environ 13 rasages, pour 1 h de charge. Vous pouvez également choisir de vous raser avec le rasoir branché sur secteur.

1 heure de charge



Bénéficiez d'une plus grande autonomie, grâce à notre batterie lithium-ion longue durée efficace et puissante. En chargeant l'appareil pendant 5 minutes, vous aurez suffisamment d'autonomie pour un rasage.

Ouverture d'une simple pression



Ouvrez simplement les têtes et rincez-les soigneusement sous l'eau.

Conçu pour durer



Tous nos rasoirs bénéficient d'une garantie internationale de 2 ans et fonctionnent avec toutes les tensions. Les lames longue durée n'ont besoin d'être remplacées qu'au bout de 2 ans d'utilisation.

Caractéristiques

Accessoires

SmartClick: Tondeuse de précision

Entretien: Capot de protection

Alimentation

Type de batterie: Lithium-ion

Tension automatique: 100-240 V

Autonomie: 40 min / 13 rasages

Charge: Charge complète en 1 heure, Charge rapide de 5 minutes pour 1 rasage

Consommation en veille: 0,1 W

Consommation maximale: 9 W

Design

Manche: Design ergonomique pour une bonne prise en main

Entretien

Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans avec SH50

2 ans de garantie

Performance de rasage

Système de rasage: Lames MultiPrecision,

Système Super Lift&Cut

Suivi des contours: Têtes flexibles dans 5 directions

Facile d'utilisation

Nettoyage: Entièrement lavable

Afficheur: Indicateur d'autonomie à 1 niveau, Voyant de charge faible, Témoin de charge, Voyant de nettoyage, Voyant de remplacement des têtes, Indicateur de verrouillage pour le transport

Fonctionnement: Utilisation filaire ou sans fil

