PHILIPS

Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Shaver series 9000

Sistema de cuchillas V-Track PRO

Cabezales en 8 direcc. ContourDetect

Sistema SmartClean Plus

Afeitadora de barba SmartClick



S9711/31

Perfección en cada pasada

Corta hasta un 20 % más de pelo* en una sola pasada

La afeitadora 9000 es nuestra afeitadora más avanzada hasta el momento. La exclusiva tecnología de detección de contornos ofrece una cobertura excepcional del contorno de tu cara y el sistema V-Track orienta el vello en la posición de cortado óptima para obtener un afeitado más apurado.

Fácil de usar

- La afeitadora se puede enjuagar bajo el grifo
- Los íconos intuitivos facilitan el uso de las funciones
- Cuenta con 2 años de garantía
- 60 minutos de afeitado sin cable después de una hora de carga

Una afeitada cómoda

- Personaliza tu afeitado con tres tipos de ajuste
- Disfruta de una cómoda afeitada en seco o de una refrescante afeitada húmeda con Aquatec

Diseñada para la perfección

- Nuestro mejor sistema de afeitado para barbas de 1 a 3 días
- Los cabezales se flexionan en 8 direcciones para que el resultado sea superior

Saca el máximo partido a tu afeitadora

- Mantén tu afeitadora como nueva con SmartClean
- Moldeador de barba de fácil montaje con 5 posiciones

Destacados

Sistema de cuchillas V-Track PRO

Consigue un afeitado al ras perfecto. Las cuchillas de precisión V-Track PRO colocan con suavidad todos los vellos en la posición de corte perfecta para barbas desde 1 a 3 días, incluso si están pegados a la piel o si tienen distintas longitudes de vello. Proporciona un corte un 30% más al ras* en menos pasadas, por lo que deja la piel en excelentes condiciones.

Cabezales en 8 direcc. ContourDetect

Sigue los contornos de tu rostro y cuello con los cabezales en 8 direcciones ContourDetect. Lograrás atrapar un 20 % más de vello con cada pasada, por lo que tendrás como resultado un afeitado suave y más al ras.

Ajuste de comodidad personal



Elige entre tres modos para personalizar tu afeitado: Sensible: para un afeitado suave y minucioso. Normal: para un afeitado diario y minucioso. Rápido: para un afeitado rápido que te ahorra tiempo.

Aquatec Wet & Dry



Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.

Sistema SmartClean PLUS



Con solo tocar un botón, SmartClean PLUS limpia, lubrica, seca y carga la afeitadora para ofrecer el mejor rendimiento, día tras día.

Afeitadora de barba SmartClick



Cambia tu estilo con el accesorio de la afeitadora de barba SmartClick. Elige entre 5 ajustes de longitud para crear desde una barba de 3 días perfecta hasta una barba corta y bien recortada. Las puntas redondeadas y los peines recortadores están diseñados para evitar la irritación de la piel.

Pantalla digital



La pantalla intuitiva muestra información importante, lo que te permite obtener el mejor rendimiento de la afeitadora: - Indicador de batería de 3 dígitos (%) - Indicador de limpieza - Indicador de batería baja - Indicador de sustitución del cabezal - Indicador de bloqueo para viajes

60 minutos de afeitado sin cable



Ahora, gracias a la duración de la batería de todas las afeitadoras Philips, el sistema de carga te ofrece dos cómodas opciones: 60 minutos de funcionamiento después de una carga de una hora o una carga rápida para un afeitado completo. Todos los modelos de Shaver serie 9000 están diseñados para funcionar únicamente sin cables para garantizar la seguridad en entornos mojados.

Afeitadora completamente lavable



Solo abre el cabezal de la afeitadora y limpia bajo el grifo.

Especificaciones

Accesorios

Bolsa: Bolso para viajes SmartClick: Moldeador de barba SmartClean PLUS: Limpia, Lubricante, Seca, Carga, Cartucho de limpieza (incluido) SmartClean: Cartucho de limpieza (incluido)

Software

Actualización de software: Philips ofrece actualizaciones de software relevantes durante 2 años tras la fecha de compra

Potencia eléctrica

Voltaje automático: 100-240 V Tipo de batería: Iones de litio Carga: Carga completa en 1 hora, Carga rápida para 1 afeitado, Carga rápida de 5 minutos para 1 afeitada

Energía en modo de espera: 0,1 W Consumo máximo de energía: 9 W

Diseño

Color: Cepillado cromado

Asa: Mango ergonómico y fácil manejo

Servicio

2 años de garantía: Y

Cabezal de repuesto: Reemplazo cada 2 años por el modelo SH90

Rendimiento del afeitado

seguimiento de contornos: Cabezales en 8

direcc. ContourDetect

SkinComfort: AquaTec Wet & Dry

Sistema de afeitado: Sistema de cuchillas V-Track PRO, Tecnología Super Lift & Cut, Cuchillas V-track Precision PRO Estilo: Cortapatillas desplegable incorporado Ajustes de comodidad personal: - Configuración sensible, normal, rápida

Facilidad de uso

Limpieza: Totalmente lavable
Pantalla: % Indicador de nivel de batería,
Indicador de limpieza, Indicador de batería
baja, Indicador de reemplazo de cabezales de
afeitado, Indicador de bloqueo para viajes

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Fecha de publicación 2024-01-14 Versión: 14.0.1

www.philips.com



