

PHILIPS

Wake-up Light

Desperte com luz

2 sons naturais

Rádio FM e candeeiro de mesa-de-cabec.



HF3505/01



Desperte com luz, sentindo-se mais revigorado com um Wake-up Light que o acorda naturalmente

Inspirado no nascer do sol natural, o Philips Wake-up Light utiliza uma combinação única de luz e som para o acordar de uma forma mais natural. Este ajuda-o a sentir-se mais refrescado, para que seja mais fácil sair da cama.

Natural light wakes you gradually

- A simulação do nascer do sol desperta-o gradualmente
- Candeeiro de mesa-de-cabeceira com 10 regulações de luz
- Fluxo de cores do amanhecer: amarelo brilhante

Natural sounds wake you gently

- Escolha entre 2 sons diferentes de despertar naturais

Naturally designed around you

- Função de repetição
- 4 níveis de brilho do ecrã - ajustar à sua preferência

Naturally proven to work

- Desenvolvido pela Philips, peritos em luz há mais de 100 anos.
- O único Wake-up Light com eficácia comprovada clinicamente

Destques

2 sons naturais



À hora de despertar definida, será reproduzido um som natural para concluir a sua experiência de despertar e para garantir que está acordado. O volume do som seleccionado será aumentado gradualmente até alcançar o nível seleccionado, num intervalo de um minuto e meio. Há dois sons naturais de pássaros à escolha.

Candeeiro de mesa-de-cabeceira



A sensibilidade à luz difere de pessoa para pessoa. No geral, quando uma pessoa utiliza uma intensidade de luz mais elevada, necessita de menos tempo para despertar totalmente. As 10 intensidades da luz do Wake-up Light podem ser personalizadas e podem até ser configuradas até 200 Lux.

Desenvolvido pela Philips



A Philips foi fundada há mais de 100 anos como uma companhia que produzia e vendia lâmpadas. Ao longo destes 100 anos, a Philips

creceu e transformou-se numa empresa global que apresenta inovações em inúmeras áreas distintas. Até hoje, a iluminação continua a ser a alma da Philips. O Wake-Up Light prossegue orgulhosamente com esta herança, aumentando o conhecimento e a experiência do especialista em iluminação mais conhecido do mundo.

Claro; amarelo (1)

A luz da simulação do amanhecer muda de amarelo para amarelo brilhante.

Testado por cientistas



Até à data deste texto, o Philips Wake-up Light é o único produto com eficácia comprovada cientificamente. Para tornar o Wake-Up Light no melhor produto possível para o acordar de forma verdadeiramente natural e energética, procedemos a uma extensa investigação clínica. Esta investigação foi conduzida por entidades científicas independentes para estudar e comprovar os efeitos do Wake-Up Light na experiência global do despertar. Desta forma comprovámos, entre outras coisas, que - para além de despertar de forma mais natural - o Philips Wake-up Light também lhe transmite mais energia e melhora sua disposição durante a manhã.

Função de repetição



O som pára quando toca na parte superior do produto. Depois de decorridos 9 minutos, o som será novamente reproduzido de forma delicada.

Simulação do nascer do sol



Inspirado no nascer do sol da natureza, a luz aumenta gradualmente num intervalo de 30 minutos, até o seu quarto estar inundado por uma luz amarela brilhante. Este processo de alteração de uma luz crescente estimula o seu corpo a acordar naturalmente. Quando a luz tiver inundado completamente o quarto, o som natural que seleccionou completa a experiência de despertar, preparando-o para um novo dia que começa.

4 níveis de brilho do ecrã



O brilho do visor pode ser alterado entre alto/médio/baixo/muito baixo/nenhum.

Especificações

Som

Número de sons de despertar: 2
Música do smartphone/iPod: Não
Rádio FM

Dados logísticos

País de origem: China
Código CTV (EUR | EUA): 8843350001 |
884350060

Fácil de utilizar

Suporte de borracha antideslize
Carrega iPhone/iPod touch: Não
Controlo de brilho do visor: 4 regulações
Tipo de repetição de alarme: Tocar na parte superior para repetir alarme
Função de demonstração na loja
Número de horas de alarme: 1
Intervalo da repetição: 9 minuto(s)
Controlado por uma aplicação do iPhone: Não

Bem-estar através da luz

Aumentar a energia matinal
Despertar gradualmente através da luz

Luz natural

Processo de simulação do nascer do sol: 30 minutos
Regulações de brilho: 10
Intensidade da luz: 200 lux
Cores da simulação do amanhecer: Amarelo brilhante
Função para adormecer: Não

Dados técnicos

Dimensões da caixa (LxAxP): A200 x L200 x P130 mm
Peso da caixa: 600 gramas
Voltagem: 100/240 V
Comprimento do cabo UE/EUA: 150/180 cm
Frequência: 50/60 Hz
Isolamento do dispositivo: Classe III

Isolamento da ficha elétrica: Classe II (isolamento duplo)

Lâmpada substituível: Não

Tipo de lâmpada: Lâmpada LED SMD Liteon

Dimensões do produto: A 180 mm x L 180 mm x P 115 mm

Peso do produto: 290 gramas

Segurança e regulamentos

Sem UV: Sem UV

Não é apropriado para iluminação geral: Não é apropriado para iluminação geral

Para acordar com luz: Para acordar com luz

