

PHILIPS

Elektrischer Nass-
und Trockenrasierer

Shaver series 5000

MultiPrecision-Klingensystem

In 5 Richtungen bewegl. Flex-
Scherköpfe

SmartClick-Präzisionstrimmer

SmartClean-System

S5550/72

Sauber und gründlich, schnelle Rasur

Schützt 10 Mal besser als herkömmliche Klingen*

Der Shaver Series 5000 bringt mit einem MultiPrecision-Klingensystem und vollständig abwaschbaren Scherköpfen Geschwindigkeit in Ihre morgendliche Routine.

Einfache Bedienung

- 50 Minuten kabellos rasieren
- 1 Stunde Ladezeit
- 3-stufige Akkustands- und Reisesicherungsanzeige
- Rasierer kann unter fließendem Wasser gereinigt werden

Eine gründliche Rasur

- Rasieren von dichtem Barthaar mit 20 % mehr Leistung

Ein angenehmes und gründliches Ergebnis

- Ein abgerundetes gleitet problemlos über die Haut und schützt sie
- Schonende Trocken- oder erfrischende Nassrasur mit Aquatec
- Klingen richten lange und kurze Haare auf und schneiden sie dann ab – für eine schnelle Rasur
- Scherköpfe sind in 5 Richtungen beweglich für eine gründliche Rasur

Holen Sie das Beste aus Ihrem Rasierer heraus

- Aufsteckbarer Trimmer für perfektes Trimmen von Schnurrbart oder Koteletten
- Mit SmartClean bleibt Ihr Rasierer wie neu

Shaver series 5000

Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S5550/72

Besonderheiten

Hautpflegesystem



Gründliche Rasur ohne Schnittverletzungen. Das MultiPrecision-Klingensystem mit abgerundetem Profil gleitet problemlos über die Haut und schützt sie.

Aquatec Wet & Dry



Wählen Sie Ihre bevorzugte Art der Rasur. Mit der AquaTec Wet & Dry-Versiegelung können Sie sich für eine schnelle und komfortable Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur entscheiden – mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.

Turbo+-Modus



Rasieren Sie dank Turbo+ Modus selbst dichten Bart mit 20 % mehr Leistung.

MultiPrecision-Klingensystem



Rasieren Sie sich schnell und gründlich. Unser MultiPrecision-Klingensystem hebt alle Haare an und schneidet diese sowie verbleibende Stoppeln in wenigen Zügen ab.

In 5 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe



In 5 Richtungen bewegliche Flex-Scherköpfe gewährleisten engen Hautkontakt für eine schnelle und gründliche Rasur, selbst an Hals- und Kinnpartie.

Öffnen auf Knopfdruck



Öffnen Sie einfach die Scherköpfe und spülen Sie diese gründlich unter fließendem Wasser ab.

LED-Display



Das intuitive Display zeigt relevante Informationen an, damit Sie die optimale Leistung Ihres Rasierers erhalten: – 3-stufige Akkustandsanzeige – Reinigungsanzeige – Anzeige für niedrigen Ladestand – Erinnerung zum Scherkopfaustausch – Reisesicherungsanzeige

50 Minuten kabellos rasieren



Mehr als 50 Minuten Laufzeit (etwa 17 Rasuren) mit einer Ladezeit von einer Stunde. Dieser Rasierer kann nur im Akkubetrieb verwendet werden.

Shaver series 5000

Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S5550/72

Besonderheiten

1 Stunde Ladezeit



Rasieren Sie dank des leistungsstarken, energieeffizienten und langlebigen Lithium-Ionen-Akkus mit konstanter Leistung über Jahre. Eine Schnellladung von 5 Minuten ermöglicht Ihnen genug Energie für eine Rasur.

SmartClick-Präzisionstrimmer

Stecken Sie unseren hautschonenden Präzisionstrimmer auf das Handstück, um Ihren Look zu perfektionieren. Dieser ist besonders für die Pflege Ihres Schnurrbarts und das Schneiden von Koteletten geeignet.

SmartClean-System



Mit nur einem Knopfdruck reinigt, ölt und lädt SmartClean den Rasierer, sodass dieser seine beste Leistung erbringen kann.

Shaver series 5000

Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S5550/72

Daten

Zubehör

SmartClick: Präzisionstrimmer
SmartClean: Reinigt, Lädt, Ölt,
Reinigungskartusche (enthalten)

Leistung

Automatische Spannungsanpassung: 100 bis
240 V
Akkulaufzeit: 50 Min/17 Rasuren
Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde,
Schnellladung in 5 Minuten für 1 Rasur
Batterietyp: Lithium-Ionen
Standby-Stromverbrauch: 0,1 W
Max. Stromverbrauch: 9 W

Design

Farbe: Severum - Super Nova Silver
Handstück: Ergonomischer Griff & einfache
Handhabung

Service

2 Jahre Garantie
Ersatzklinge: Alle 2 Jahre mit SH50 ersetzen

Rasierleistung

Konturenanpassung: In 5 Richtungen bewegl.
Flex-Scherköpfe
Schersystem: MultiPrecision-Klingensystem,
Super Lift & Cut-Technologie
SkinComfort: Hautpflegesystem, AquaTec
Wet & Dry
Turbo+-Modus: Mit 20 % mehr Leistung rasieren

Benutzerfreundlichkeit

Anzeige: 3-stufige Akkustandsanzeige,
Warnanzeige bei geringem Ladestand,
Akkustandanzeige, Reinigungsanzeige,
Scherkopfaustausch-Anzeige,
Reisesicherungsanzeige
Pflege: Vollständig abwaschbar
Betrieb: Akkubetrieb, Ziehen Sie vor dem
Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose

SmartClick-Befestigung

Eignet sich für Produkttyp:: RQ585/51 ist NICHT
für eckige Kopftypen geeignet

