

PHILIPS

AVENT

Aparat de încălzit
biberone rapid

Advanced

Încălzește uniform

Funcție de păstrare cald

Încălzire rapidă, dezghețare
delicată

Adecvat pentru lapte și hrană
solidă



SCF355/09



Încălzire rapidă și uniformă

Încălzește uniform în doar 3 minute

Când este timpul pentru următoarea masă a bebelușului, încălzește-i ușor laptele sau mâncarea în 3 minute. Se încălzește treptat și continuu pentru a preveni punctele fierbinți. Ușor de folosit, are o setare de dezghețare la îndemână și poate fi folosit și pentru încălzirea alimentelor pentru bebeluși.

Ușor de utilizat

- Ușor de utilizat cu ghidaj de încălzire util
- Fabricat dintr-o singură piesă pentru curățare ușoară
- Păstrează laptele cald

Comod și compatibil

- Compatibil cu biberonele Philips Avent și cu cele mai întâlnite mărci
- Setare de dezghețare delicată pentru biberone
- Adecvat pentru lapte și hrană pentru bebeluși

Încălzire uniformă

- Încălzește rapid și uniform

Quick warming

- Încălzește biberonele în 3 minute

Repere

Complet compatibil



Încălzitorul pentru biberoane este complet compatibil cu toate biberoanele și recipientele Philips Avent*. Folosește-l pentru a încălzi biberoanele și recipientele cu mâncare pentru bebeluși.

Încălzește în 3 minute



Aparatul de încălzit biberoane încălzește 150ml/5oz de lapte în doar 3 minute*.

Setare de dezghețare delicată



Aparatul de încălzit biberoane dispune de o setare de dezghețare. Mai sigură decât dezghețarea într-un cuptor cu microunde și

mai comodă decât utilizarea apei, trebuie doar să selectezi setarea pentru a dezgheța laptele sau pentru transformarea mâncării pentru bebeluși în hrană lichidă.

Încălzește rapid și uniform



Aparatul de încălzit biberoane încălzește rapid și uniform. Prin circularea continuă a laptelui în timpul încălzirii, se previne și apariția punctelor fierbinți.

Ușor de utilizat

Warming reference table

Milk content	Start temperature of milk		Frozen
	20°C	5°C	
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

Pur și simplu rotește butonul pentru a porni aparatul de încălzit și pentru a selecta setarea de încălzire. Aparatul de încălzit biberoane dispune de un tabel de referință pentru încălzire, pentru a-ți da seama cu ușurință cât timp va dura încălzirea.

Mai puțin timp în bucătărie



Realizat dintr-o singură bucată, astfel încât curățarea este ușoară și te poți bucura de mai mult timp cu cel mic.

Adecat pentru lapte sau hrană pentru bebeluși

Pe lângă biberoane, poți utiliza aparatul de încălzit biberoane pentru a încălzi și mâncarea pentru bebeluși, delicat și uniform.

Păstrează laptele cald



Laptele și hrana pentru bebeluși sunt încălzite într-un ritm lent, sunt păstrate la cald la temperatura potrivită și sunt pregătite atunci când ai nevoie.

Specificații

Specificații tehnice

Consum de energie: 275 W

Tensiune: 220 V~, 50 Hz

Greutate și dimensiuni

Dimensiuni produs (l x H x A): 160,4 x 139,9 x 148,55 mm

Dimensiuni ambalaj (LxÎxA): 175 x 185 x 160 mm

Țara de origine

Proiectat în: Europa

Fabricat în: China

Include

Încălzitor pentru biberoane: 1 buc.

