

# PHILIPS



Epilierer, nass und trocken

Epilator Series 8000

Für Beine und Körper

Akkubetrieb

+ 8 Zubehörteile



BRE735/00

## Leistungsstarke Epilation. Sanft zur Haut.

Glatte Haut für bis zu 4 Wochen

Der Philips Epilierer der 8000er Serie: Der weltweit erste Epilierer mit Keramikpinzetten für sanfteres Epilieren. Dank der Double Action Technology werden selbst die kürzesten Härchen erfasst – für eine wochenlang glatte Haut.

### Außergewöhnliche Ergebnisse

- Wochenlang glatte Haut dank Double Action Technology
- Unser schnellster Epilierer

### Komplette Pflegeroutine – mehr als Epilation

- Befestigen Sie den Scherkopf zur Haarentfernung in empfindlichen Bereichen
- Formen und Bikinilinen trimmen mit dem Bikini-Trimmeraufsatz
- Der Bürstenkopf für Körperpeeling hilft eingewachsene Haare zu vermeiden

### Sanfte Behandlung

- 32 hypoallergene Keramikpinzetten für eine sanfte Rasur
- Epilation in warmem Wasser für eine noch angenehmere Behandlung
- Mit zusätzlichem Aufsatz für empfindliche Stellen

### Einfache und mühelose Anwendung

- Optimale Handhabung und gründlichere Enthaarung dank ergonomischem S-förmigem Griff
- Selbst die feinsten Haare entdecken – mit Opti-Light
- Der Aufsatz für optimalen Hautkontakt für eine einfache Epilation ist im Lieferumfang enthalten

# Epilator Series 8000

Epilierer, nass und trocken

BRE735/00

## Besonderheiten

### Geschmeidigkeit für bis zu 4 Wochen



Die Double Action Technology synchronisiert die langen Keramikpinzetten kontinuierlich – für festes Greifen und die Entfernung von Haaren kürzer als 0,5 mm. Der breite Epilierkopf mit 50% längeren Pinzetten entfernt mehr Haare in einem Durchgang\*. Mit nur einer Rasur wochenlang glatte Haut.

### Unser schnellster Epilierer



Unsere Pinzetten rotieren zudem schneller pro Minute als beim Braun Silk-épil 9.

### Entwickelt für eine sanfte Rasur



32 Keramikpinzetten aus hypoallergenem Material für eine sanfte Rasur. Sie gleiten mühelos über die Haut, mit weniger Reibung

und mehr Hautkontakt\*. 91% der Anwenderinnen bestätigen das angenehme Gefühl auf der Haut\*\*.

### Besonders angenehme Behandlung in warmem Wasser



Unser Epilierer verfügt über eine Nass- und Trockenfunktion für noch sanfteres Epilieren. Warmes Wasser beruhigt Ihre Haut und gestaltet die Behandlung noch angenehmer.

### Einfache Handhabung



Liegt fest und angenehm in der Hand dank ergonomischem S-förmigen Griff. Auch kabellos für optimale Handhabung und gründlichere Enthaarung am ganzen Körper.

### Entdecken Sie selbst feinste Haare



Entdecken Sie selbst die feinsten Haare mit dem integrierten Opti-Light. Dank seiner Nähe zur Haut, werden die verbleibenden Haare erfasst.

### Mühesloses Epilieren



Epilieren Sie mit Leichtigkeit mit dem Aufsatz für optimalen Hautkontakt. Strafft sanft den behandelten Bereich, um Ziepen und Unbehagen zu reduzieren.

### Für empfindliche Bereiche



Für eine besonders sanfte Epilation am Gesicht, den Unterarmen und der Bikinizone kann der Aufsatz für empfindliche Stellen zur Entfernung von unerwünschten Haaren verwendet werden.

# Epilator Series 8000

Epilierer, nass und trocken

BRE735/00

## Besonderheiten

### Rasieren und trimmen



Runden Sie Ihre Haarentfernung in empfindlichen Bereichen mit dem zusätzlichen Scherkopf und Kammaufsatz ab.

### Stylen Sie Ihre Bikinizone



Formen und Bikinilinen auf 1 mm Länge trimmen. Für eine gleichmäßige, gepflegte Bikinizone.

### Körper-Peelingbürste



Unser Bürstenkopf für Körperpeeling mit 48.200 hypoallergenen Borsten entfernt sanft abgestorbene Hautzellen, hilft eingewachsene Haare zu vermeiden und regt die Regeneration der Hautoberfläche an. Diese Bürste unterstützt die Erneuerung Ihrer Haut effektiver als manuelles Peeling allein.

# Epilator Series 8000

Epilierer, nass und trocken

BRE735/00

## Daten

### Zubehör

Reinigungsbürste  
Körper-Peelingbürste  
Aufbewahrungsetui: Funktionell  
Scherkopf für Bikinizone  
Bikini-Trimmerkamm  
Trimmeraufsatz  
Aufsatz für empfindliche Stellen  
Aufsatz für optimalen Hautkontakt  
Scherköpfe

### Leistung

Batterietyp: Li-Ionen  
Ladezeit: Schnelles Aufladen, 2 Stunden Ladezeit  
Anwendungszeit: Bis zu 40 Minuten  
Ausgeschaltet (keine Aufsätze): < 0,1 W  
Niedrigenergie-Modus: < 0,3 W

### Technische Daten

Stromspannung: 15 V/5,4 W  
Anzahl der Pinzetten: 32  
Zupfgeschwindigkeit 1: 64000 pro Minute  
Zupfgeschwindigkeit 2: 70.400 pro Minute

### Eigenschaften

Geschwindigkeitsstufen: 2 Einstellungen

### Benutzerfreundlichkeit

Nass und trocken  
Handstück: S-förmiger Griff  
Kabellos  
Opti-Light

### Leistung

Epilierpinzetten: Keramikpinzetten  
Extrabreiter Epilierkopf

